

Instrukcja montażu ramki

dotyczy wszystkich włączników Electromalt z kolekcji OVAL i QUAD

- 1.** Przed montażem upewnij się, że posiadasz odpowiednią ramkę do włącznika (OVAL/QUAD) - **ramki sprzedawane są oddzielnie**


OVAL - otwór okrągły




QUAD - otwór kwadratowy



- 2.** Zdemontuj przycisk
(nie ma potrzeby używania narzędzi)



- 3.** Zdemontuj ring
(podważ wkrętakiem w miejscach oznaczonych strzałkami)



- 4.** Nałóż ramkę



- 5.** Zaciśnij ring
(usłyszysz wyraźne KLIK)



- 6.** Załóż przycisk.
Gotowe.

