

Kostium Nadmuchiwany „Kurczak” — Instrukcja (PL)

- Zawartość: kostium, wentylator, pojemnik na baterie, opcjonalnie kabel USB.
- Zasilanie: 4×AA lub USB (w zależności od wersji).
- Uruchomienie: załóż kostium, zapnij suwak, włącz wentylator (60–180 s).
- Bezpieczeństwo: nie używać przy ogniu/w deszczu; chroń elementy elektryczne.
- Czyszczenie: punktowe, wilgotną ściereczką; suszyć w cieniu.

Nafukovací Kostým „Kurča/Kuriatko” — Návod (SK)

- Obsah: kostým, ventilátor, puzdro na batérie, voliteľne USB kábel.
- Napájanie: 4×AA alebo USB (podľa verzie).
- Spustenie: oblečte, zapnite zips, zapnite ventilátor (60–180 s).
- Bezpečnosť: nepoužívať pri ohni/v daždi; chráňte elektrické časti.
- Čistenie: lokálne, vlhkou handričkou; sušiť v tieni.

Nafukovací Kostým „Kuře/Slepička“ — Návod (CZ)

- Obsah: kostým, ventilátor, pouzdro na baterie, volitelně USB kabel.
- Napájení: 4×AA nebo USB (dle verze).
- Spuštění: obléknout, zapnout zip, zapnout ventilátor (60–180 s).
- Bezpečnost: nepoužívat u ohně/v dešti; chránit elektrické části.
- Čištění: lokálně, vlhkým hadříkem; sušit ve stínu.

Felfújható Jelmez „Csirke” — Útmutató (HU)

- Tartalom: jelmez, ventilátor, elemtartó, opcionálisan USB kábel.
- Tápellátás: 4×AA vagy USB (verziótól függ).
- Indítás: felvenni, cipzárt felhúzni, ventilátort bekapcsolni (60–180 mp).
- Biztonság: tűzben/esőben ne használja; óvja az elektromos részeket.
- Tisztítás: helyi, nedves ruhával; árnyékban szárítani.