

Importer: Piotr Mularski, Tartaczna 29, 26-600 Radom, Polska

Cechy produktu:

- projektor dyskotekowy LED MGY-019
- możliwość zamocowania na szynie, ścianie lub suficie
- wbudowany czujnik dźwięku; kolory LED: czerwony, zielony i niebieski
- wymiary kuli: 9 x 8,5 cm; waga: 250 g
- zasilanie: DC 5V/1A; napięcie: AC 100-240 V, 50/60Hz; moc znamionowa: 3W, 6W
- materiał: ABS; PC
- sterowanie pilotem do 10 m
- LED RGB 3*1W; żywotność: ok. 20000h

Obsługa:

Po wyjęciu z opakowania kulę ustaw w wybranym miejscu lub zawieś na ścianie/ suficie/ szynie. Podłącz urządzenie do zasilania sieciowego. Do pilota włóż baterie. Kula jest gotowa do użytku. Wbudowany czujnik dźwięku umożliwia pojawianie się i znikanie efektów w rytm muzyki. Funkcjami kuli możesz sterować również za pomocą pilota.

Ostrzeżenia:

Urządzenie przeznaczone do użytku wewnętrznego. Przed instalacją upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Używaj produkt tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie należy patrzeć

bezpośrednio w światło LED. Nie narażaj na działanie ekstremalnie wysokich i niskich temperatur. Chroń produkt przed wilgocią i zanieczyszczeniami. Nie narażaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Czyść po odłączeniu od źródła zasilania przy użyciu delikatnej ściereczki, bez użycia środków chemicznych. Nie należy używać do czyszczenia ostrych środków i wybielaczy. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Nie rzucaj i nie siadaj na urządzeniu. Nie należy modyfikować urządzenia. Produkt nie jest zabawką. Chroń przed dziećmi.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. **Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej:** W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji. **Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską:** Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

