

Tacka silikonowa do frytkownicy powietrznej | Okrągła | 20,3 cm | Wielokrotnego użytku | Silikon spożywczy BPA Free Adler AD 6734



- Tacka silikonowa do frytekownic powietrznych - silikonowa wkładka do frytekownic powietrznych
- Rozmiar: 20,3 x 20,3 x 7 cm
- Ułatwia wyjmowanie jedzenia z frytkownicy powietrznej
- Idealna do pieczenia, smażenia, gotowania na parze, gotowania na patelni, podgrzewania w kuchence mikrofalowej, smażenia na powietrzu, mrożenia i serwowania jedzenia
- Wielokrotnego użytku
- Stosować w temperaturach od -40°C do 230°C
- Materiał: 100% silikon spożywczy wolny od BPA
- Silikon spożywczy wolny od BPA, nietoksyczny, bezwonny, powierzchnia nieprzylepająca

Foto not found!

Dostępność produktu	0
Kod EAN jednej sztuki	5905575909701
Kod EAN opakowania zbiorczego	5905575909718
Kod CN	
Waga netto sprzętu (kg)	1.26
Waga brutto op. jednostkowego (kg)	1.26
Wymiary op. jednostkowego WxDxH	20.3 x 7 x 20.3
Waga brutto kartonu zbiorczego (kg)	7.29
Wymiary kartonu zbiorczego WxDxH	43 x 26.2 x 43
Ilość opakowań w kartonie zbiorczym	48
Ilość op. jednostkowych na palecie	1344
Ilość kartonów zbiorczych na palecie	0
Ilość opakowań w warstwie	7
Ilość warstw na palecie	4