

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## LAMPA DO ROŚLIN LED UPRAWY WZROSTU

### PANEL 4X80 LED

#### PARAMETRY TECHNICZNE

- Ilość LED: 4 x 80
- Waga: 1500 g
- Zasilanie: USB 5 V
- Tworzywo: Aluminium + PC

#### OBSŁUGA LAMPY

Dwa piloty: na przewodzie zasilającym oraz bezprzewodowy



**Timer:**  
4H/8H/12H



**Trzy tryby pracy:**

Czerwony + niebieski  
Biały  
Czerwony + niebieski + biały




**Regulacja jasności:**  
Regulacja w zakresie 10 - 100%



**Włącznik**  
Włącz lub wyłącz lampę






## 4 tryby świecenia



## 10 poziomów jasności





### OSTRZEŻENIA

1. Unikaj bezpośredniego wpatrywania się w źródło światła.
2. Zachowaj odpowiednią odległość od roślin, aby uniknąć poparzenia liści.
3. Nie używaj produktu przez całą dobę. Rośliny potrzebują okresów ciemności, by zachować odpowiedni tryb dnia.
4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
5. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
6. Z produktu nie należy korzystać w pobliżu łatwopalnych materiałów.
7. Należy pamiętać o regularnym czyszczeniu lampy, gdyż osiadający kurz może zmniejszyć skuteczność lampy.
8. Regularnie kontroluj stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
9. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
10. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

**KX3094** LAMPA DO ROŚLIN LED UPRAWY WZROSTU PANEL 4X80 LED

**Producent:** KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok