

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE NAUSZNE BLUETOOTH GAMING SPORT

PARAMETRY TECHNICZNE

- **Typ baterii:** Akumulator litowy 200 mAh
- **Czas ładowania:** ok. 2 godziny
- **Bluetooth:** Wersja 5.1 + EDR
- **Zasięg transmisji:** do 10 metrów
- **Czas czuwania:** do 100 godzin
- **Zastosowanie:** Bezprzewodowe słuchawki Bluetooth / tryb MP3
- **Zawartość zestawu:** 1 × słuchawki, 1 × kabel ładujący USB

OBSŁUGA URZĄDZENIA

- **Włączanie/Wyłączanie:**
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.
- **Tryb Bluetooth / MP3:**
Przycisk z funkcją MP3 służy do przełączania pomiędzy trybem Bluetooth a trybem MP3.
- **Sterowanie muzyką:**
 - **Poprzedni utwór:** Krótkie naciśnięcie przycisku „◀”
 - **Zmniejszenie głośności:** Długie naciśnięcie przycisku „◀”
 - **Następny utwór:** Krótkie naciśnięcie przycisku „▶”
 - **Zwiększenie głośności:** Długie naciśnięcie przycisku „▶”

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

1. Użyj dołączonego kabla USB i podłącz go do kompatybilnego źródła zasilania.
2. Podczas ładowania dioda LED może migać lub świecić się stałym światłem (w zależności od modelu).
3. Czas pełnego ładowania wynosi około 2 godzin.
4. Nie należy ładować słuchawek w pobliżu źródeł ciepła ani w wilgotnym środowisku.

OSTRZEŻENIA

1. Nie należy przekraczać bezpiecznego poziomu głośności, gdyż może to prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
2. Podczas ładowania produkt powinien znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do trwałego uszkodzenia elementów elektronicznych.
4. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do zapalenia się produktu.
5. Nie należy rozbierać ani uderzać produktu.
6. Jeśli nie planujesz korzystać z produktu przez dłużej niż miesiąc, należy naładować go do około 50% i przechowywać w suchym, chłodnym miejscu z dala od metalowych przedmiotów.
7. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
8. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
9. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, skąd zostanie przekazany do recyklingu.
10. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3142 SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE NAUSZNE BLUETOOTH GAMING SPORT

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok