

Instrukcje + — Uprozczone instrukcje obsługi.

Soundcore C30i Open-Ear Clip Earbuds



Instrukcja obsługi słuchawek dousznych Soundcore C30i z klipsem na ucho

[Dom](#) » [Dźwiękowy rdzeń](#) » Instrukcja obsługi słuchawek dousznych Soundcore C30i z klipsem na ucho 📖

Zawartość

- 1 Instrukcja obsługi słuchawek dousznych Soundcore C30i z klipsem na ucho
- 2 Aplikacja
- 3 NADVIEW
- 4 ZESTAW
- 5 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA FIRMWARE'OWEGO
- 6 SZKÓŁ
- 7 Odniesienia





Instrukcja obsługi słuchawek dousznych Soundcore C30i z klipsem na ucho



Aplikacja

Pobierz aplikację soundcore, aby sprawdzić poziom naładowania baterii słuchawek, dostosować elementy sterujące, zaktualizować oprogramowanie sprzętowe i odkryć więcej ekscytujących funkcji. Jeśli słuchawki douszne nie mogą połączyć się z aplikacją soundcore, zainstaluj aplikację ponownie lub zaktualizuj ją do najnowszej wersji w sklepie z aplikacjami mobilnymi. Kliknij ten link, aby pobrać: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>.



POWER



• TO POWER OFF, RETURN THE EARBUDS TO THE CHARGING CASE AND CLOSE THE CASE.

NADVIEW

- ⚙ 1. Dotykowy obszar sterowania
- 2. Wskaźnik LED
- 3. Port ładowania USB-C
- 4. Przycisk etui ładującego

WYCZERPUJĄCY

1. Przytrzymaj uszy jedną ręką i delikatnie zaciśnijamp wkładki douszne w górnej części małżowiny usznej. Upewnij się, że przód słuchawek jest skierowany w stronę kanału słuchowego, a tył ze sterowaniem dotykowym znajduje się za uchem.
2. Przesuwaj wkładki douszne w górę lub w dół, aż wkładki douszne zostaną dobrze dopasowane i dźwięk będzie dobrze słyszalny.

WŁĄCZANIE I PAROWANIE



Otwórz etui z funkcją ładowania, słuchawki douszne włączą się automatycznie i przejdą w tryb parowania Bluetooth podczas pierwszego połączenia. Wybierz „soundcore C30i” z listy Bluetooth urządzenia. Podczas parowania wskaźnik LED zacznie migać na biało. Po pomyślnym sparowaniu wskaźnik LED pozostanie włączony przez 2 sekundy, a następnie zgaśnie.

ŁADOWANIE



1. Umieść słuchawki w etui ładującym i zamknij je.
 - Przed ładowaniem dokładnie osusz słuchawki douszne i port ładowania USB-C.
2. Podłącz etui ładujące do źródła zasilania za pomocą dostarczonego kabla ładującego USB-C.
 - Pełne naładowanie baterii zajmuje około 2 godzin, a 10 minut ładowania zapewnia 3 godziny odtwarzania.



PODWÓJNE POŁĄCZENIA

Aby połączyć słuchawki douszne z dwoma urządzeniami Bluetooth jednocześnie, najpierw otwórz aplikację soundcore, przejdź do ustawień i wybierz Podwójne połączenia > Włącz podwójne połączenia > Połącz nowe urządzenie.



STEROWNICA

- 1: Stuknij raz ×2: Stuknij dwa razy 2s: Stuknij i przytrzymaj przez 2 sekundy
- Możesz także dostosować elementy sterujące w aplikacji Soundcore.



WYŁĄCZANIE

Aby wyłączyć, włóż słuchawki douszne z powrotem do etui ładującego i zamknij je.

NASTAWIĆ

Umieść słuchawki douszne w etui ładującym i pozostaw etui otwarte. Naciśnij i przytrzymaj przycisk etui z funkcją ładowania przez 5 sekund, aż wskaźnik LED zacznie powoli migać na czerwono trzy razy.



PRZEWODNIK ŚWIATŁA LED

Po podłączeniu etui ładującego do źródła zasilania:



- Gdy obie słuchawki douszne są wyjęte z etui ładującego, naciśnij przycisk pod spodem, aby sprawdzić baterię etui ładującego:



- Gdy którakolwiek ze słuchawek znajduje się w etui ładującym, naciśnij przycisk pod spodem, aby sprawdzić baterię pojedynczej słuchawki:

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA FIRMWARE'OWEGO



Zostaniesz poinformowany o wykryciu nowej wersji oprogramowania sprzętowego po podłączeniu wkładek dousznych do aplikacji. Upewnij się, że wkładki douszne są umieszczone w etui ładującym i że etui pozostaje otwarte do czasu zakończenia aktualizacji oprogramowania układowego. Podczas aktualizacji upewnij się, że wkładki douszne są ładowane i unikaj ich używania.

OKULAR

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Obsługa klienta

service@soundcore.com.

support.mea@soundcore.com (Tylko dla Bliskiego Wschodu i Afryki)

support@anker.com

+1 (800) 988 7973 (USA/Kanada)

Ściągnij PDF: [Instrukcja obsługi słuchawek dousznych Soundcore C30i z klipsem na ucho](#)

Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)



[Instrukcje + Polityka prywatności](#)

Ten webWitryna jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakiegokolwiek użycie tych znaków w tym przypadku webWitryna nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.