




Instrukcja montażu:

- 1) Po wyjęciu lampy z pudełka, odkręcić metalową podstawę, odwrotnie do ruchu wskazówek zegara.
- 2) Odłączyć napięcie zasilające
- 3) Odizolować przewody zasilające, i podłączyć do tych znajdujących się w lampie. Przewód fazowy L (brązowy), neutralny N (niebieski), uziemiający  (żółto-zielony)
- 4) Przykręcić metalową podstawę do powierzchni, za pomocą odpowiednich wkrętów.
- 5) Zamontować żarówki
- 6) Wkręcić drewnianą obudowę wraz z szkłem do metalowej podstawy
- 7) Jeśli z jakiegoś powodu, lampa nie przylega idealnie do sufitu, wygiąć metalowe wypustki z blachy montażowej do góry.



Gwarancja 2 lata:

1. Gwarancja obejmuje okres 2 lat od daty zakupu na terenie Polski i jest ważna tylko z dokumentem zakupu - paragonem lub fakturą. 2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku przepięć elektrycznych, uderzeń pioruna i uszkodzeń mechanicznych. 3. Gwarancja ważna tylko, jeśli montażu oprawy dokonała osoba z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi i obejmuje naprawę lub wymianę produktu na wolny od wad lub zwrot zapłaconej kwoty. 4. W razie stwierdzenia wady produkt należy przesłać na adres: Pika S.C. 39-310 Radomyśl Wielki, Partynia 86, lub zwrócić w punkcie zakupu. Naprawa nie powinna potrwać dłużej niż 14 dni roboczych. 5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.