

„ŚWIETLIK” Leszek Świetlik
ul. Korczaka 9
85-319 Bydgoszcz tel. 52-373-06-32

Bezpieczny montaż i eksploatacja opraw oświetleniowych.

Instalację opraw oświetleniowych mogą wykonać tylko uprawnieni specjaliści. Producent (dostawca) nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem i eksploatacją.

Podczas instalowania i użytkowania należy przestrzegać obowiązujących przepisów i norm.

UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu wyłączyć napięcie sieci wykręcając (wyłączając) bezpiecznik.

Miejsce montażu musi być wybrane zgodnie z przepisami.

Podłączenie oprawy należy wykonać w zależności od typu oprawy i istniejącej sieci elektrycznej budynku. Do podłączenia używać tylko złączek(kostek) odpowiadającym polskim normom, posiadających atest bezpieczeństwa.

Czyszczenie i konserwacja: Oprawy oświetleniowe wolno czyścić, konserwować, wymieniać żarówki, wyłącznie po ich wyłączeniu i ostudzeniu do temperatury pokojowej. Zalecane jest używanie suchej ściereczki. Nie wolno dopuścić aby wilgoć dostała się do części przewodzących prąd elektryczny. Przed ponownym włączeniem prądu oprawa musi być sucha. Przy wymianie żarówek wymieniać żarówki tylko na odpowiednie mocą, oprawką i kształtem.

Kolory kabli przyłączeniowych podłączać wg oznaczeń:

L – przewód fazowy – różne kolory (czarny, brąz, przezroczysty)

L1- przewód fazowy - różne kolory (czarny, brąz, przezroczysty)

N – przewód zerowy-neutralny -kolor niebieski

PE – przewód ochronny – kolor żółto-zielony

Klasa I



-klasa ochronności 1 -oprawa musi być zabezpieczona przewodem ochronnym(żółto-zielony)

Klasa II



-klasa ochronności II -podwójna izolacja

W razie uszkodzenia kabla przyłączeniowego w oprawach przenośnych zabrania się wymiany przewodu, należy oprawę oddać do utylizacji.