


Komponenty

- 2 x Podstawa stelaża
- 1 x Poprzeczka stelaża
- 2 x Drążek ramy stelaża
- 2 x Hak, nakrętka skrzydełkowa i podkładka
- 4 x Śruba
- 1 x Torba transportowa



Zanim zaczniesz

Rozpakuj wszystkie elementy z kartonu.

Upewnij się że masz wszystkie elementy z listy .

Upewnij się że masz wystarczająco dużo czystego i suchego miejsca do montażu.

Instrukcja montażu

1. Połóż wszystkie elementy na podłodze.
2. Połącz poprzeczkę stelaża z podstawami, upewniając się, że otwory montażowe są ustawione w jednej linii. Skręć razem elementy mocno 2 śrubami.
3. Połącz drążki ramy stelaża z podstawami, upewniając się, że otwory montażowe są ustawione w jednej linii. Skręć razem elementy mocno 2 śrubami.
4. Na zewnątrz drążka ramy stelaża umieść hak w odpowiednim otworze do rozmiaru Twojego hamaka, upewniając się, że hak jest skierowany w dół.
5. Przykręć nakrętkę skrzydełkową (i podkładkę), aby bezpiecznie zamontować hak.
6. Zawieś sznurki hamaka na końcu w kształcie litery U drążka ramy hamaka i zaczep pętlę hamaka o hak (jak na zdjęciu). Hamak powinien wisieć z lekkim zakrzywieniem po pierwszym dopasowaniu, aby unieść ciężar. Dostosuj, ponieważ bawełna rozciąga się z czasem.

Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji i ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa może skutkować poważnymi obrażeniami lub uszkodzeniem mienia.

- Produkt przeznaczony jest do maksymalnego obciążenia 200 kg. Nie przekraczaj tej wartości.
 - Produkt należy używać wyłącznie na stabilnej, równej powierzchni. Upewnij się, że rama pozostaje w kontakcie z podłożem. Nie instaluj na niebezpiecznym terenie, takim jak stoki, skały czy zbiorniki wodne.
 - Produkt zawiera małe elementy, które mogą zostać połknięte przez dzieci i stanowią zagrożenie zadławienia. Trzymaj wszystkie części poza zasięgiem dzieci.
 - Nie używaj produktu, jeśli brakuje części lub są one uszkodzone bądź zużyte.
 - Nie stawaj na produkcie.
 - Nie pozwalaj dzieciom na korzystanie z produktu bez stałego nadzoru osoby dorosłej.
 - Zawsze utrzymuj ciężar ciała nad podstawą podczas korzystania z produktu.
 - Regularnie sprawdzaj hamak pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Nie używaj, jeśli jest zużyty lub uszkodzony.
-

Instrukcje dotyczące pielęgnacji:

- Do czyszczenia użyj gąbki i ciepłej wody z mydłem, a następnie przetrzyj suchą, czystą ściereczką. Nie używaj środków na bazie rozpuszczalników — mogą odbarwić lub uszkodzić produkt.
- Nigdy nie używaj myjki ciśnieniowej.
- Nie używaj szorstkich gąbek ani środków chemicznych o działaniu ściernym.
- Aby wydłużyć żywotność, przechowuj produkt pod zadaszeniem lub w pomieszczeniu, gdy nie jest używany.