

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zestaw do filcowania igłą SZ-04



Gratulujemy zakupu Zestawu do filcowania. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni zadowoleni z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński
ul. Kasztanowa 6
62-410 Zagórz
NIP:6671768932
WWW.REGMAG.PL



Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

1. Podczas zabawy dzieci lub osoby wymagające stałej opieki powinny przez cały czas być pod nadzorem osoby dorosłej.
2. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady. Fragmenty folii lub taśmy mogą stanowić ryzyko uszkodzenia.
3. Pod żadnym pozorem nie należy spożywać jakichkolwiek elementów produktu. W przypadku przypadkowego połknięcia któregoś z elementów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.
4. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek reakcji skórnej (np. wysypki, podrażnienia) lub innych niepokojących objawów po kontakcie z produktem, należy przerwać jego użytkowanie i skonsultować się z lekarzem w celu oceny stanu zdrowia.
5. Opakowanie produktu nie jest zabawką i nie należy udostępniać go dzieciom.
6. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać z korzystania.
7. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od działania bezpośredniego światła słonecznego.
8. Przed użyciem zabawki należy upewnić się, że wszystkie części są w pełni zmontowane i nie brakuje żadnych elementów.
9. Zabawka przeznaczona jest tylko dla dzieci w określonym wieku, zgodnie z zaleceniami producenta.
10. Zawsze nadzoruj dziecko podczas zabawy zabawką.
11. Unikaj używania zabawki, jeśli jest uszkodzona lub ma luźne części.
12. Nie zostawiaj dziecka bez nadzoru, gdy bawi się zabawką, zwłaszcza jeśli zawiera małe części, które mogą stanowić ryzyko zadławienia.
13. Przed rozpoczęciem zabawy zapoznaj się z instrukcją obsługi i przestrzegaj wszystkich zaleceń producenta.
14. Rzucanie zabawkami i akcesoriami z zestawu w kierunku innych osób jest ściśle zabronione ze względu na możliwość zranienia, strat materialnych lub spowodowania innego zagrożenia.
15. Nie należy czyścić elementów zestawu pod bieżącą wodą ani silnymi środkami czyszczącymi. Do czyszczenia zaleca się używanie jedynie lekko wilgotnej, miękkiej szmatki.
16. Jeśli zabawka ma elementy ruchome, zawsze upewnij się, że nie stwarzają one ryzyka zranienia lub przytrzaśnięcia.
17. Zabawki, które wymagają baterii, powinny być używane wyłącznie z odpowiednimi bateriami o określonym typie i napięciu.
18. Zabawka nie jest odpowiednia dla dzieci, które mogą przypadkowo oderwać jej elementy lub połknąć małe części.
19. Zestaw został zaprojektowany tylko i wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych bądź komercyjnych (np. zajęcia zorganizowane).
20. Jakakolwiek ingerencja w konstrukcję, działanie lub elementy urządzenia wymaga uprzedniego uzgodnienia i wyraźnej zgody producenta. Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić do utraty gwarancji oraz stwarzają ryzyko uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia dla użytkownika.

Zestaw zawiera:

- 13x igła (gruba, średnia i cienka);
- 18x czarne oczka o różnych rozmiarach;
- 1x igła z plastikową rękojeścią;
- 15x metalowe kółko do znakowania;
- 6x brelok z karabińczykiem;
- 5x srebrny dzwoneczek;
- 2x metalowe kółko z zawieszka;
- 10x igła w kształcie cyfry 9;
- 2x skórzany ochronnik na palce;
- 1x drewniana rękojeść na igły;
- 1x klej w sztyfcie;
- 1x precyzyjne nożyczki;
- 1x pęseta;
- 4x filcowy szablon;
- 1x mata piankowa;
- 1x pudełko do przechowywania;
- 36x kolorowa wełna czesankowa.

Sposób użytkowania zestawu do filcowania

1. Przygotowanie stanowiska pracy

Ustaw wygodne miejsce robocze, najlepiej na stole lub stole roboczym. Użyj maty ochronnej lub gąbki do filcowania, aby chronić powierzchnię przed uszkodzeniami oraz zapewnić stabilność podczas pracy.

2. Wybór materiału i igły

Wybierz odpowiednią czesankę wełnianą z dostępnych kolorów. Dobierz igłę do filcowania w zależności od planowanego projektu – zestaw zawiera różne rodzaje igieł, które różnią się grubością i kształtem, co pozwala na precyzyjne formowanie detali.

3. Filcowanie na sucho

Delikatnie przyłóż wybraną czesankę do maty ochronnej i za pomocą igły wbijaj ją w materiał, wykonując szybkie, krótkie ruchy. Kontynuuj ten proces, aż uzyskasz pożądany kształt i twardość filcu.

4. Formowanie i detale

Aby uzyskać szczegółowe elementy, takie jak oczy, nosy czy inne ozdoby, użyj cienkich igieł i precyzyjnie wbijaj czesankę w odpowiednich miejscach. Możesz łączyć różne kolory wełny, tworząc unikalne wzory.

5. Zakończenie pracy

Po ukończeniu projektu ostrożnie zdejmij go z maty ochronnej i w razie potrzeby wygładź kształty igłą, aby uzyskać ostateczny wygląd. Jeśli planujesz przechowywać gotowy wyrób, upewnij się, że jest całkowicie suchy, aby uniknąć odkształceń.