
89610 - OPRYSKIWACZ AKUMULATOROWY 16L

CZĘŚCI ZAMIENNE




TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 10 PAŹDZIERNIKA 2023

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A.** zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

Rysunek złożeniowy





Lista części zamiennych

NO	INDEKS	PART NAME	NAZWA
1	Z89610-01	4 HOLES NOZZLE	DYSZA
2	Z89610-02	FAN NOZZLE	DYSZA
3	Z89610-03	NOZZLE TWO HEAD	DYSZA
4	Z89610-04	CHARGER	ŁADOWARKA
5	Z89610-05	SHOULDER BELTS	PAS NA RAMIĘ
6	Z89610-06	CHARGER PLUG	WTYCZKA ŁADOWARKI
7	Z89610-07	POWER SWITCH	WŁĄCZNIK
8	Z89610-08	REGULATOR	REGULATOR
9	Z89610-09	TANK BASE	PODSTAWA ZBIORNIKA
10	Z89610-10	PRESSURE METER	WSKAŹNIK NAŁADOWANIA
11	Z89610-11	SCREWS	ŚRUBY
12	Z89610-12	TUBE CLAMP	ZACISK RURY
13	Z89610-13	HOSE	WĄŻ GUMOWY
14	Z89610-14	TRIGGER SWITCH	REKOJEŚĆ ZE SPUSTEM
15	Z89610-15	WATER INLET CONNECTOR	ZŁĄCZE WLOTOWE
16	Z89610-16	PUMP	POMPA
17	Z89610-17	INNER FILTER	FILTR
18	Z89610-18	LANCE	LANCA
19	Z89610-19	TANK	ZBIORNIK
20	Z89610-20	FILTER	FILTR
21	Z89610-21	CAP O-RING	O-RING
22	Z89610-22	INTAKE VALVE	ZAWÓR WLOTOWY
23	Z89610-23	CAP	NAKRĘTKA
24	Z89610-24	BATTERY	AKUMULATOR
25	Z89610-25	BATTERY BELTS	PASY AKUMULATORA
26	Z89610-26	PUMP SCREWS	ŚRUBY POMPY
27	Z89610-27	LANCE HOLDER	UCHWYT LANCY