

Leżaczek-bujak niemowlęcy

MODEL R-201DL / R-201BL

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI



Ważne! Zachować na przyszłość. Przed użytkowaniem produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać zapisanych w niej zasad. Bezpieczeństwo dziecka może być zagrożone, jeśli zalecenia niniejszej instrukcji nie będą stosowane.
Przed rozpoczęciem użytkowania produktu usuń wszystkie opakowania.

Produkt zgodny z normą PN-EN 12790:2011


XIAMEN JENGBEAR CHILDREN PRODUCTS CO., LTD

21 Xinban Road, Houxi Town, Xiamen, China

Importer: Kathay-Haster, ul. Lutycka 3, Poznań

www.kathay.com.pl

MONTAŻ:



**ZAWSZE ZAPINAĆ PAS BEZPIECZEŃSTWA
PODCZAS UŻYTKOWANIA!**



WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA:

Przeznaczony dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy i maksymalnej dopuszczalnej wadze 9 kg.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie pozostawiaj swojego dziecka bez opieki! Pozostawienie dziecka bez opieki może grozić niebezpieczeństwem.

OSTRZEŻENIE: Nie używaj tego leżaczka gdy twoje dziecko może samodzielnie siedzieć.

OSTRZEŻENIE: Ten leżaczek nie jest przeznaczony na miejsce dłuższego snu dziecka

OSTRZEŻENIE: Stawianie leżaczka na podwyższeniu, np. na stole, jest niebezpieczne.

OSTRZEŻENIE: Zawsze używaj systemu zabezpieczeń.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie używaj pręta z zabawkami do przenoszenia leżaczka.

Ten leżaczek nie zastępuje łóżeczka dzieciennego lub łóżka. Jeżeli twoje dziecko potrzebuje snu, to powinno być umieszczone w odpowiednim łóżeczku dzieciennym lub łóżku.

Nie używaj leżaczka, jeśli jakkolwiek jego część jest uszkodzona lub gdy jej brakuje

Nie używaj akcesoriów ani części zamiennych innych niż te, które mają aprobatę producenta.

Zawsze używać pasów zabezpieczających.

Przestać użytkować produkt, kiedy dziecko zaczyna siadać.

Nie przemieszczać produktu, ani go nie podnosić, jeżeli znajduje się w nim dziecko.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

Tapicerka: Poliester 300D

Czyścić tapicerkę i zabawki szmatką lub gąbką zamoczoną w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu. Po czyszczeniu należy dokładnie osuszyć przed kolejnym użyciem. Nie suszyć na słońcu. Nie używać agresywnych środków czyszczących.

Stelaż

Czyścić szmatką lub gąbką zamoczoną w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu. Wyrzeć do sucha.

Należy regularnie sprawdzać ustawienie pasów bezpieczeństwa i innych elementów posiadających możliwość regulacji.

UWAGA! Reklamacji nie podlegają:

- Uszkodzenia powstałe z winy użytkownika,
- Przeróbki dokonywane przez użytkownika,
- Uszkodzenia powstałe w wyniku niestosowania się do zaleceń znajdujących się w instrukcji obsługi
- Elementy eksploatacyjne naturalnie zużywające się w trakcie eksploatacji,
- Uszkodzeń powstałych w wyniku napraw dokonywanych przez osoby nieupoważnione,
- Uszkodzenia i zabrudzenia powstałych w wyniku nieprawidłowego spakowania produktu na czas przesyłki kurierskiej (w przypadku zakupu wysyłkowego). Produkt należy spakować w oryginalny karton lub zamiennik dopasowany do gabarytów produktu tak, aby nie było zbędnego luzu i aby żaden element nie wystawał ani nie wyrzucał kartonu.

NIE DOKONUJ ŻADNYCH PRZERÓBEK WE WŁASNYM ZAKRESIE GDYŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ WADLIWE DZIAŁANIE.

USZKODZENIA SPOWODOWANE UŻYTKOWANIEM NIEZGODNIE Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ A TAKŻE STWIERDZONE SAMODZIELNE PRZERÓBKIE ZWALNIAJĄ SPRZEDAWCĘ Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ.