

Pilot ten ma funkcję kopiowania, to znaczy, że możesz nim skopiować funkcje z pilota do bramy, garażu i innych urządzeń działających na kodzie stałym lub zmiennym w częstotliwości od 280 do 868 MHz.

Poniżej lista modeli pilotów/napędów, z którymi współpracuje nasz pilot uniwersalny.

(CZ) Tento dálkový ovladač má funkci kopírování, tj. můžete jej použít ke kopírování funkcí z dálkového ovladače na bránu, garážová vrata a další zařízení pracující s pevným nebo proměnným kódem na frekvenci od 280 do 868 MHz. Níže je uveden seznam modelů dálkových ovladačů/ovladačů, se kterými náš univerzální dálkový ovladač spolupracuje.

(SK) Tento diaľkový ovládač má funkciu kopírovania, t. j. môžete ho použiť na kopírovanie funkcií z diaľkového ovládača na bránu, garážovú bránu a iné zariadenia pracujúce s pevným alebo premenlivým kódom vo frekvencii od 280 do 868 MHz. Nižšie je uvedený zoznam modelov diaľkových ovládačov/ovládačov, s ktorými náš univerzálny diaľkový ovládač spolupracuje.

(HU) Ez a távirányító másolási funkcióval rendelkezik, azaz a 280 és 868 MHz közötti frekvencián rögzített vagy változó kóddal működő kapu, garázkapuk és egyéb eszközök távirányítójáról másolhat funkciókat. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a távirányító/meghajtó modelleket, amelyekkel az univerzális távirányítónk működik.

UWAGA 1: Pilot nie współpracuje z systemem BS!

(CZ) Dálkové ovládání není kompatibilní se systémem BS! (SK) Diaľkové ovládanie nie je kompatibilné so systémom BS! (HU) A távirányító nem kompatibilis a BS rendszerrel!

UWAGA 2: Jeśli przy marce Twojego napędu dopisano (AMC), to znaczy, że po poprawnym skopiowaniu pilota, musisz go dodatkowo aktywować przy radioodbiorniku. Szczegółowe informacje i instrukcję otrzymasz po odebraniu przesyłki

(CZ) Pokud je u značky jednotky napsáno (AMC), znamená to, že po správném zkopírování je nutné dodatečně aktivovat dálkové ovládání rádia. Podrobné informace a pokyny obdržíte při dodání. (SK) Ak je pri značke jednotky napísané (AMC), znamená to, že po správnom skopírovaní musíte dodatočne aktivovať diaľkové ovládanie na rádiu. Podrobné informácie a pokyny dostanete pri dodaní. (HU) Ha a meghajtó márkája mellé (AMC) van írva, az azt jelenti, hogy a rádió távirányítóját a helyes másolás után még be kell kapcsolnia. Részletes tájékoztatást és utasításokat a kézbesítés kézhezvétele után fog kapni).

- **ACM (AMC):** TX2, TX2 COLOR, TX4
- **ADYX:** TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO
- **AERF:** COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH
- **ALLMATIC (AMC):** BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIFASS
- **APERIO:** GO, GO PRO, GO MINI
- **APERTO (SOMMER):** TX02-434-2, TX02-868-2 BLUE, 4025 TX02-868-2, 4022 TX02-434-2, 4020, TX03-434, TX-03-868-4, 4013, TX03-434-4
- **APRIMATIC (AMC):** TR2/TR4, TM4, TXM
- **ATA:** PTX4 BLUEM PTX4 PINK
- **AVIDSEN:** 104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250
- **BALLAN:** FM400, FM400E, FM404B, 4013
- **BENINCA (AMC):** TO.GO.WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO.QV, IO, LOT2WCV, LOT1W, LOT2W, LOT4W, LOT1WM, LOT2WM, T2W, T4W
- **BESIDE:** BEZAP, HIT
- **BFT (AMC):** MITTO, MITTO M (2M, 4M), MITTO RCB (RCB02, RCB04), MITTO A (2A, 4A), MITTO B, TRC (TRC2, TRC4), GHIBLI, MURALE, KLEIO, TEO1, TEO2, TEO4, RB4, MURALE
- **CAME:** T431, T434, TOP432A, TOP434a, TOP432, TAM432SA, TOP432NA

- **CARDIN (AMC):** TRQ S449 (TRQ449100, TRQ449200, TRQ449300, TRQ449400), TRQ S449 GREEN (PRECODE), TXQ S449 (TXQ449200, TXQ449300, TXQ449400), TXQ S449 GREEN, TRQ S486 (TRQ486200, TRQ486400), TXQ S486 (TXQ486200, TXQ486200, TXQ486400), S437 TX, XRADO, S449, S476TX2, S476TX, S486
- **CASALI:** JA33 AMIGO, GENIUS, CASALI A252RC
- **CASIT:** ERTS92B, ERTS92T, ERTS476D, ERTS20DQ, ERTS476D, ERTS476Q
- **CELISA:** S10 1, S10 2
- **CENTURION:** CLASSIC, SMART
- **CHAMBERLIN/LIFTMASTER/MOTORLIFT:** 953ESTD, 371LM (315MHZ), 81LM, 971LM (390MHZ), 8433OE, 94334CE, 94333E, 94334E, 94335E, 9747E, 1A5477, 1A6487, 132B2372, 9433OEML, 94333EML, 94335EML, 8433OEML, 84333EML, 84335EML, 8747EML
- **CLEMSA:** MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N, MASTERCODE MV
- **CPS:** TCP3, CPS1, CPS2, CPS4
- **DASPI (AMC):** HAPPY2, POPS 2, ZERO RC (ZERO 2RC, 4RC)
- **DEA:** TR MIO, 133 1, 433 2, GENIE, PUNTO S2, PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2N
- **DELMA:** MIXARD 433 1, MIXARD 433 2, KING 433 2
- **DICKERT:** MAHS433 01, MAHS433 04
- **DITEC (AMC):** GOL, GOL4C, BIXLS2, BIXLP2, BIXAG4, BIXLG
- **DOORMATIC:** SAW
- **DOITRAND:** MPSTF2E, JAUNE
- **DOORHAN:** TRANSMITTER 4
- **DUCATI:** TSAW1, TSAW2, TSAW3, 124, TE2
- **ECOSTAR:** RSE, RSC, RSZ
- **ELBE:** 501, 502, 504, 502A, 504A
- **ERREKA:** IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868
- **ELCA:** IRIS, ASTER, ASTER 1000, ASTER 1001
- **FAAC (AMC):** XT 433 RC, TM1 433 DS, TM2 433 DS, TM3 433 DS, 433L2, 433L4, TM2 433 SLP, TM4 433 SLP, TLM 433SLH, TLM 868SLH, DL 868SLH, XT 868SHL, XT 433SHL, T 868SHL, T 433SHL, XT433RC, TE433HG
- **FADINI (AMC):** FADINI JUBI, JUBI SMALL, ASTRO 43 SMALL, 433 M2 ASTRO 433-2, ASTRO 433-4, JUBI2/JUBI4
- **FERPORT:** TAC1, TAC2, TAC4, TAC 1K, TAC 2K, TAC 4K, TAC2KR
- **GIBIDI:** GIBIDI OPEN TMB, OPEN OUT, AUO1590, AU1600, DOMI- NO AU1680 WOOD, AU1610, AU1680, AU1810, AUO3000, AUO3000 DOMINO, DTC 4334, DTS4334-AUO400

- **GULLIVER:** MDW
- **GENIUS (AMC):** AMIGO, AMIGOLD, KILO, BRAVO, ECHO
- **GENIE (AMC):** GITR-3, GIT, GICT390, GIFT390-1, G3T-BX, G1T-BX, GM3T, GICTD, GIFTD
- **HORMANN:** HSM2, HSM4
- **JAY:** UBEI X 1SL1, UBET 21, UBET 41, UBET 61
- **KBLUE:** ETH-TELO1
- **KEY:** 900TXB-42R, SUB44, TXB-44R, TXG-44R
- **KINGGATES:** STYLO, CLIPPER
- **KLING:** KUA, KUAE, KUA S
- **LABEL:** SPYCO, RJW4E
- **LEB:** TMW
- **LIFE:** FIDO2, FIDO4, VIP2, VIP4, VIP2R, VIP4R, STAR2, STAR4, BRAVO2, BRAVO4
- **LINCE:** LR2035
- **LINEAR:** MCT-11, ACT-22, ACT-21, STING RAY ACT-31, STING RAY ACT-34B
- **MA:** TX1, TX2, TX3
- **MARANTEC:** D101, D12, DIGITAL 302, DIGITAL 304
- **MERLIN/PROLIFT:** M230T, M430R
- **MERLIN 2.0:** E945M, E943M, E940M
- **MHOUSE (AMC):** GTX4, GTX4C, TX4
- **MOOVO (AMC):** MT4G
- **MONSEIGNEUR:** ARC
- **NICE (AMC):** SMILO, FLO-R, VERY-VR, ERA-FLOR, ONE, ERA ONE, INTI, ERGO, ON2/4/9E, ON 868 2/4, ON 24E 868 FM, PLANO
- **NORTON:** NEO, TXCD, GO NORTON, GO MINI NORTON
- **NOVOTECNICA (AMC):** BLXL2
- **NOVOFERM:** NOVOTRON 502-504-512MIX43-2, MTX40-2, MCHS43-2, MHS43(2- 4), MNHS433(2-4),MCHS, MINI-NOVOTRON504, MICRO-NOVOTRON 502
- **NOLOGO:** ECO DIP
- **O&O (AMC):** T.BOM, TX, TWIN, TX2, TX4
- **O&G:** OG62, OG64
- **OPENOUT:** TMQ
- **PECCININ:** TX MENBRANA
- **PORTAMATIC:** MPH01, MPH02
- **PRASTEL:** TC2E(4E), SLIM, BFOT, MPSTP2E, MPSTF2, MPSTF4, MPSTF2RE, MPSTF4RE, MPSTP2E, MPSTP2EBL UE
- **PROEM:** ER4C4ACS
- **PROGET:** ETY_433N2, ETY_433N4

- **PROTECO:** TX433, EUROMATIC
- **PUJOL:** MARTE, P215, TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIOOCEAN, NEO
- **QUASAR:** 433
- **RIB:** LITHILO
- **ROPER:** NEO, GO ROPER, GO MINI ROPER
- **SABUTOM:** BROOVER, BROSTAR
- **SEA:** SMART DIP
- **SECULUX:** NEO
- **SEAV:** BE HAPPY RS (RS1, RS2, RS3), BE-SMART RSX, BE-HAPPY RH1, RH2, RH3
- **SILVELOX:** MHZ 2007, QUARZ SAW
- **SICE:** 4790207
- **SIMINOR:** CVXNL, MITTO, SIM433
- **SEUCURVERA:** SV R2C, SV R4C, SV R6C
- **SERAI:** OG/52, OG54, OG82, OG84, OG/28, OG48, OG62, OG64
- **SOMFY:** LEIS,K-EASY,K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEYGO RTS, KEYTIS RTS, TELIS
- **SOMMER:** 4026 TX03-868-2, 4020 TX03-868-4, 4031, 4025, 4011, 4035, APERTO 4025
- **STAGNOLI:** KALLISTO, VENUS AV223
- **TAU (AMC):** 25OK-SLIMRP, 25OK-SLIMR, 25OT-4RP
- **TELCOMA:** FM402, FM402E, FM400E, FM400
- **TORLIFT:** TORMIT4
- **VDS (AMC):** TRQ P, ECO-R
- **VARWFORD:** EA433 4K, SMART2, SMART3
- **V2 (AMC):** V2 PHOX 2, V2 PHOX 4, V2 PHOENIX 2, V2 PHOENIX 4, V2 TXC, V2 TRC, V2 TSC4, V2 HAND