

I. Główne specyfikacje

- 1. Napięcie wejściowe: DC5V (gniazdo DC).<sup>5</sup>
- 2. Napięcie baterii: 4,5V (3x bateria AAA 1,5V), brak możliwości ładowania.<sup>6</sup>
- 3. Czas, temperatura i budzik na tym samym ekranie.<sup>7</sup>
- 4. Sterowanie głosowe (dźwięk) sprawia, że wyświetlacz czasu staje się jasny.<sup>8</sup>
- 5. Funkcja budzika: 2 zestawy budzików, każdy trwa 1 minutę.<sup>9</sup>
- 6. Funkcja drzemki: 3 razy drzemka, każda po 5 minut.<sup>10</sup>
- 7. Wyświetlanie czasu: system 12/24 godzinny.<sup>11</sup>
- 8. Funkcja wykrywania temperatury: zakres wykrywania: od -10 do 50°C<sup>12</sup>, Cykl wykrywania: 20 sekund (wyświetla "LO" w przypadku przekroczenia minimalnej temperatury i "H1" w przypadku przekroczenia maksymalnej temperatury)<sup>13</sup>, Możliwość wyboru temperatury w stopniach Fahrenheita lub Celsjusza.<sup>14</sup>

II. Przyciski

Pięć przycisków:

- 1. Przycisk: ustawienie, włączanie lub wyłączanie Alarmu 1.<sup>15</sup>
- 2. Przycisk: ustawienie, włączanie lub wyłączanie Alarmu 2.<sup>16</sup>
- 3. Przycisk: ustawienie funkcji, wyświetlanie i konwersja czasu/temperatury.<sup>17</sup>
- 4. Przycisk "+-": konwersja 12/24 godzin, wybór temperatury Fahrenheita lub Celsjusza.<sup>18</sup>
- 5. Przycisk "-": Funkcja drzemki.<sup>19</sup>

Uwaga:

- Wersja podstawowa nie posiada trzystopniowej konwersji jasności.<sup>20</sup>
- Wersja z wysoką konfiguracją posiada trzystopniową konwersję jasności.<sup>21</sup>
- W trybie zegara naciśnij przycisk, aby wybrać trzy poziomy różnej jasności.<sup>22</sup>

III. Podstawowa Obsługa

Dioda LED przejdzie w normalny stan wyświetlania po włączeniu zasilania na 3 sekundy.<sup>23</sup> Domyślna godzina to AM12:00 (system 12-godzinny), budzik jest domyślnie wyłączony, Alarm 1 to AM6:00, a Alarm 2 to AM8:00.<sup>24</sup>

1. Ustawianie czasu

- W trybie normalnego wyświetlania czasu, długo naciśnij przycisk, aby ustawić czas.<sup>25</sup>
- Krótko naciśnij przycisk lub ▼, aby ustawić potrzebną godzinę, gdy symbol godziny miga, a następnie kliknij, aby potwierdzić.<sup>26</sup>
- Krótko naciśnij przycisk lub, aby ustawić potrzebną minutę, gdy symbol minuty miga, a następnie kliknij, aby potwierdzić i wyjść ze stanu ustawiania zegara.<sup>27</sup>
- W trybie normalnego wyświetlania czasu, krótko naciśnij przycisk, aby przełączać między systemem 12/24 godzin.<sup>28</sup>

2. Ustawianie alarmu

1) Ustawianie alarmu

- W trybie normalnego wyświetlania czasu, krótko naciśnij przycisk lub, aby ustawić budzik, długo naciśnij przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć budzik domyślnie lub ustawić.<sup>29</sup>

- Krótko naciśnij przycisk lub, aby symbol budzika zaczął migać, i długo naciśnij, aby go ustawić, miga on z częstotliwością 1 Hz.<sup>30</sup>
- Podczas procesu ustawiania, pojedyncze naciśnięcie zwiększa o 1.<sup>31</sup> Długie naciśnięcie zwiększa z prędkością 8 kroków/sekundę.<sup>32</sup>
- Podczas procesu ustawiania, pojedyncze naciśnięcie zmniejsza o 1.<sup>33</sup> Długie naciśnięcie zmniejsza z prędkością 8 kroków/sekundę.<sup>34</sup>
- Automatycznie wyjdzie z trybu ustawiania budzika po zakończeniu ustawiania minut.<sup>35</sup>
- W normalnym stanie wyświetlania czasu, długo naciśnij A, aby zamknąć wszystkie otwarte budziki lub otworzyć ostatni zamknięty budzik.<sup>36</sup>

2) Tryb budzika

- Czas alarmu: Alarm trwa 1 minutę, a następnie zatrzymuje się automatycznie każdego dnia.<sup>37</sup>
- Gdy dwa zestawy alarmów są takie same, Alarm 1 włączy się pierwszy.<sup>38</sup>
- W normalnym trybie budzika, krótko naciśnij, aby wejść w tryb drzemki (3 drzemki, każda po 5 minut).<sup>39</sup>
- Długo naciśnij przez 3 sekundy, aby zatrzymać, gdy tryb drzemki jest włączony.<sup>40</sup>
- Długo naciśnij przez 3 sekundy, aby zatrzymać alarm na bieżący dzień, a alarm będzie działał normalnie następnego dnia.<sup>41</sup>
- Poza tym, naciśnij dowolny klawisz, aby zatrzymać alarm lub drzemkę, niezależnie od tego, czy jest to normalny alarm, czy alarm drzemki.<sup>42</sup>

3. Funkcja wykrywania temperatury

- W trybie normalnego wyświetlania czasu, krótko naciśnij, aby wyświetlić temperaturę.<sup>43</sup>
- Zakres wykrywania wynosi od -10 do 50°C, a cykl wykrywania to 20 sekund (wyświetla "LO" w przypadku przekroczenia minimalnej temperatury i "H1" w przypadku przekroczenia maksymalnej temperatury).<sup>44</sup>
- Długo naciśnij przez 3 sekundy, aby wybrać stopnie Fahrenheita lub Celsjusza.<sup>45</sup>

4. Funkcja oszczędzania energii

- Zasilany bateriami (3x AAA 1,5V).<sup>46</sup> Przechodzi w stan czuwania oszczędzającego energię bez żadnej operacji przez 13 sekund, a sterowanie głosowe może rozjaśnić ekran.<sup>47</sup>
- Ekran będzie podświetlony, gdy używany jest zewnętrzny zasilacz USB (DC5V).<sup>48</sup>

IV. Uwaga

- 1. Wyłącznie do użytku wewnętrznego.<sup>49</sup>
- 2. Trzymaj z dala od wysokich temperatur, silnych pól magnetycznych, zakurzonych i korozyjnych środowisk gazowych.<sup>50</sup>
- 3. Jako źródło zasilania używane są trzy baterie AAA.<sup>51</sup>
- 4. W przypadku korzystania z zewnętrznego zasilacza prądu stałego, należy użyć zasilacza DC5V zgodnego ze standardem 3C.<sup>52</sup>
- 5. Powierzchnię obudowy zegara można przetrzeć miękką szmatką zwilżoną neutralnym detergentem.<sup>53</sup>
- 6. Służy jako odniesienie do zdrowego życia i nie może być traktowany jako urządzenie obliczeniowe.<sup>54</sup>
- 7. Po otwarciu opakowania należy pozostawić go na ponad 30 minut, aby zapewnić dokładność pomiaru temperatury.<sup>55</sup>