

Instrukcja użytkowania dyfuzora ultradźwiękowego

Wulkan



przygotowana przez Agnieszka Kasperska Aromatyczna Mama www.aromatycznamama.pl Oryginalna instrukcja obsługi producenta jest dołączona do urządzenia.

Ten model dyfuzora wykorzystuje fale ultradźwiękowe do rozbijania cząsteczek wody i olejków eterycznych w zbiorniku, wytwarzając chłodną, prawie suchą, pachnącą (po dodaniu olejków eterycznych) mgiełkę.

W skład zestawu wchodzi:

- dyfuzor
- kabel zasilający z wtyczką do gniazdka
- pilot - bez baterii - prosimy o dokupienie dwóch baterii AAA we własnym zakresie

Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie. Sprawdź czy zestaw jest kompletny i nie jest uszkodzony. Upewnij się, że części z tworzywa sztucznego nie są pęknięte, a kabel zasilający nie jest uszkodzony. Jeśli stwierdzisz, że brakuje części bądź są uszkodzone, nie używaj urządzenia, lecz skontaktuj się z nami.

Użycie

1. Podłącz kabel zasilający do dyfuzora a drugą końcówkę z wtyczką do gniazda sieci elektrycznej o tych samych parametrach co oznaczone na etykiecie zasilacza.
2. Zdejmij pokrywę zbiornika na wodę z urządzenia poprzez jego podniesienie.
3. Wlej wodę (najlepiej destylowaną, ewentualnie przefiltrowaną, przegotowaną i ostudzoną) Nie należy napełniać zbiornika powyżej pojemności 300 ml - maksymalny poziom wody jest wskazany we wnętrzu zbiornika. Nie wlewaj gorącej bądź ciepłej wody.
4. Nie napełniaj zbiornika powyżej maksymalnego poziomu, ponieważ spowoduje to wystąpieniem korozji i unieruchomienie wiatraczka. Z przykrością informujemy, że nie możemy wtedy uznać Państwa reklamacji.
5. Nie uzupełniaj dyfuzora wodą podczas pracy urządzenia. Aby dolać wodę wyłącz dyfuzor.
6. Dodaj 2-6 kropli czystego olejku eterycznego, możesz mieszać kilka tworząc swoją kompozycję.
7. Urządzenie jest przeznaczone TYLKO i wyłącznie do używania 100% olejków eterycznych, czyli lotnych substancji, NIE zapachowych olejków ani mieszanek z domieszką olejów, utrwalaczy lub innych wypełniaczy.
8. Delikatnie zamieszaaj.
9. Nałóż pokrywę, zwróć uwagę na otworek w czarnej pokrywie pasujący do bolca znajdującego się wewnątrz zbiornika. Bolec i pasujący do niego otwór w czarnej pokrywie są niezbędne do prawidłowego przykrycia zbiornika i działania dyfuzora.
10. Włącz za pomocą przycisku "ON" na dyfuzorze.

Wybór ustawień

1. "ON" - włączenie mgiełki i ustawienie trybu pracy:
 - a. jednokrotne naciśnięcie - tryb: wulkan,
 - b. dwukrotne - tryb: płomień, podświetlony zimnym, niebieskim światłem LED i wyłączenie trybu wulkan,
 - c. trzecie naciśnięcie wyłącza dyfuzor.
2. IKONKA SŁONECZKA - nad "2H"
 - a. ustawienie koloru podświetlenia
 - b. jednokrotne przyciśnięcie - pomarańczowy kolor płomienia,
 - c. dwukrotne - zimny błękit,
 - d. przytrzymaj przez pięć sekund - wyłączenie podświetlenia - dyfuzor nadal pracuje.
3. IKONKA ZEGARKA - nad 8H - ustawienie czasu pracy
 - a. ON - praca do opróżnienia zbiornika - dyfuzor wyłączy się po osiągnięciu minimalnej, potrzebnej do działania ilości wody,
 - b. 2h - dwie godziny,
 - c. 8h - osiem godzin.

Obsługa z za pomocą pilota

1. Włóż dwie baterie AAA.
2. ON/OFF – włącza urządzenie w trybie wulkanu i je wyłącza.
3. Timing - ustawienie czasu pracy.
4. Light - zmiana podświetlenia. Aby wyłączyć podświetlenie przytrzymaj przez pięć sekund.
5. HI/LO - zmiana trybu wulkan / płomień.

Czyszczenie i konserwacja

Właściwe i regularne czyszczenie zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz przedłuża żywotność urządzenia. **Ostrzeżenie!** Wyłącz urządzenie, odłącz od źródła zasilania przed wykonaniem czyszczenia i konserwacji.

Zaleca się opróżnianie dyfuzora z wody i wycieranie do sucha ściereczką lub ręcznikiem papierowym po każdym użyciu, szczególnie jeśli dyfuzor jest używany sporadycznie.

Nie stosować do czyszczenia żadnych środków chemicznych, alkalicznych, ściernych lub dezynfekujących, gdyż mogą szkodliwie wpływać na powierzchnię urządzenia. *Uwaga! Nie zanurzać obudowy urządzenia ani przewodu w wodzie lub innych płynach.*

Odkamienianie

Twarda woda może doprowadzić do powstania kamienia na urządzeniu, szczególnie w pojemniku podstawy i w okolicach przewodu ultradźwiękowego. Jeśli do tego dochodzi, pojawia się biały osad. Urządzenie należy regularnie 1-2 w miesiącu oczyszczać z kamienia.

1. Napełnij dyfuzor 100-150 ml wody.
2. Dodaj 10 kropli octu spirytusowego.
3. Włącz dyfuzor na około 5 min pracy ciągłej.
4. Opróżnij całkowicie dyfuzor.
5. Za pomocą wacik lub/i patyczka do czyszczenia uszu z końcówką wacikiem zamoczonego z occie wyczyść miejsca ciężko dostępne.
6. Spłucz czystą wodą, a następnie osusz.