

GRZĄDKA OGRODOWA 120X80 Z KOŁOROWYM NADRUKIEM

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Montaż

- Skrzynia ogrodowa dostarczana jest w elementach do samodzielnego montażu.
- Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy wszystkie elementy są kompletne i nieuszkodzone.
- Połącz ściany boczne zgodnie z instrukcją, mocując je do narożników.
- Upewnij się, że konstrukcja jest stabilna przed wypełnieniem ziemią.

Przygotowanie podłoża

- Umieść skrzynię na wyrównanym podłożu (np. na ziemi, trawie lub żwirze).
- W przypadku ustawienia na twardej powierzchni (np. beton, kostka brukowa) zaleca się zastosowanie materiału drenażowego na dnie skrzyni.

Wypełnienie skrzyni

- Najlepiej stosować warstwowy system wypełnienia (np. warstwa drenażowa – kamienie, gałęzie; warstwa organiczna – kompost, ziemia ogrodnicza).
- Unikaj stosowania ciężkich materiałów, które mogą nadmiernie obciążyć konstrukcję.

Eksploatacja i konserwacja

- Skrzynia ogrodowa wykonana jest z drewna, które z czasem może ulec naturalnemu procesowi starzenia się.
- Skrzynia nie jest impregnowana - aby wydłużyć żywotność produktu, zaleca się impregnację drewna specjalnymi olejami lub lazurami do drewna ogrodowego.
- W przypadku kontaktu z wodą, drewno może pęcznieć – zapewnij odpowiednią wentylację i unikaj długotrwałego zawilgocenia.
- Na okres zimowy zaleca się zabezpieczenie skrzyni przed śniegiem i nadmierną wilgocią (np. poprzez okrycie folią lub przechowywanie pod zadaszeniem).

INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA

- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Skrzynia nie jest przeznaczona do siedzenia, stania ani wspinania się – grozi to uszkodzeniem konstrukcji i urazem.
- Montaż i użytkowanie powinno odbywać się zgodnie z przeznaczeniem – niewłaściwe użytkowanie może skutkować uszkodzeniem produktu lub zagrożeniem dla użytkownika.
- W przypadku użytkowania skrzyni przez dzieci, zaleca się nadzór osoby dorosłej.
- Drewno jest materiałem naturalnym – mogą pojawić się niewielkie pęknięcia, sęki oraz zmiany kolorystyczne, które nie wpływają na funkcjonalność produktu.
- Zaleca się unikanie ustawiania skrzyni w miejscach narażonych na silny wiatr bez dodatkowego zabezpieczenia.
- W przypadku konieczności przenoszenia skrzyni, należy robić to w kilka osób, aby uniknąć przeciążenia konstrukcji lub urazów.
- Produkt jest przeznaczony do oddzielania trawników, rabat kwiatowych lub ścieżek w ogrodzie. Umieszczaj go zgodnie z planem, starannie wkopując go w ziemię dla zapewnienia stabilności.
- Regularnie usuwaj zabrudzenia, takie jak ziemia, trawa czy liście, z powierzchni produktu, aby zachować jego estetyczny wygląd i funkcjonalność.
- Jeśli produkt jest wykonany z materiałów takich jak drewno, zabezpiecz go przed działaniem ekstremalnych warunków atmosferycznych, stosując środki konserwujące lub przenosząc w suchsze miejsce.

