

Waga hakowa do 200 kg

wagPRO H200

Skrócona instrukcja obsługi

I. OPIS PRZYCISKÓW

1. MODE: Naciśnięcie przycisku służy do zmiany jednostki wagi (dostępne jednostki: kilogramy [kg], funty [lb] oraz niutony [N])
2. ON/OFF: Naciśnięcie przycisku służy włączania/wyłączania wagi
3. TARE: Krótkie naciśnięcie służy do tarowania wagi oraz zerowania wartości. Dłuższe przytrzymanie w stanie swobodnym pozwala na włączenie i wyłączenie funkcji automatycznego blokowania ekranu.

II WYBRANE DANE TECHNICZNE

Maks. Obciążenie	Min. Obciążenie	Dokładność	Jednostki
200 kg	200 g	+/- 50 g	kg, LB, N

III UŻYTKOWANIE

Zamontuj wagę przy pomocy stalowego uchwyty kołowego i włącz urządzenie. Gdy na ekranie wyświetli się [0.00] lub [0.000], urządzenie jest gotowe do pracy. Zahacz towar za pomocą dedykowanego haka stalowego, aby wyświetlić wagę towaru na ekranie. Maksymalna waga nie może przekroczyć maksymalnego dopuszczalnego obciążenia. Po przeciążeniu wagi na ekranie pojawi się „O-Ld” lub „Err”. Gdy waga towaru przestanie się zmieniać, sprzęt automatycznie zablokuje ekran z wyświetlaną wartością. W przypadku konieczności ponownego ważenia, należy zdjąć towar z wagi, nacisnąć przycisk „TARE” i położyć towar ponownie na haku.

IV UWAGI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA

1. Waga musi się znajdować w pozycji pionowej autotestu.
2. Podczas ważenia należy zawsze trzymać sprzęt za elementy uchwyty. Zabrania chwytania sprzętu za obudowę.
3. Unikaj silnych wstrząsów lub wibracji podczas pracy;
4. Gdy na ekranie pojawi się komunikat „LO” oznacza to, że baterie są wyczerpane i należy je wymienić. Zabrania się mieszania ze sobą zużytych i nowych baterii.
5. Jeśli waga nie jest używana przez długi czas. wyjmij baterie, aby uniknąć wycieku i uszkodzenia obwodów.