
YG-04701 - KUCHENKA INDUKCYJNA 3500W

CZĘŚCI ZAMIENNE




TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 12 WRZEŚNIA 2019

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, TOYA S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

Rysunek złożeniowy





Lista części zamiennych

NO.	NR SAP	DESCRIPTION	NAZWA	UWAGI
1	ZG0470101	CHINSES GLASSPLATE	PŁYTA SZKLANA	
2	ZG0470102	INSULATING STICKER	NAKLEJKA IZOLACYJNA	
3	ZG0470103	CONTROL PANEL	PANEL KONTROLNY	
4	ZG0470104	CONTROL PANEL STICKER	NAKLEJKA PANELU KONTROLNEO	
5	ZG0470105	CRASHWORTHY S/S		
6	ZG0470106	STAINLESS STEEL HOUSING	OBUDOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ	
7	ZG0470107	SENSOR	CZUJNIK	
8	ZG0470108	HEATING COIL	CEWKA	
9	ZG0470109	MAINBOARD	PŁYTKA PCB	
10	ZG0470110	INSULATING PLASTIC		
11	ZG0470111	PLUG CORD		
12	ZG0470112	FAN	WENTYLATOR	
13	ZG0470113	POWER CORD BUCKLE	PRZELOTKA	
14	ZG0470114	BOTTOM PLATE	OSŁONA DOLNA	
15	ZG0470115	FOOT	STOPA	
16	ZG0470116	EARTH WIRE	PRZEWÓD UZIEMIENIA	
17	ZG0470117	FILTER	FILTR	