

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŚNIEŻKOMAT DO ROBIENIA KULEK ŚNIEŻNYCH BALLMAKER

PARAMETRY TECHNICZNE

- Tworzywo: plastik

Wymiary:

- śnieżkomat: 37,5cm x 7,5cm x 7,5cm
- średnica śnieżki: 7cm
- Wymiary opakowania: 37,5cm x 7,5cm x 7,5cm
- Wiek: 3+

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej trzeciego roku życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
4. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
5. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
6. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
7. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
8. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX5611 ŚNIEŻKOMAT DO ROBIENIA KULEK ŚNIEŻNYCH BALLMAKER

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok