


<h1 style="text-align: center;">Lepro   LE</h1>	<p><b>120023-2</b></p> <p>LED Flashlight / LED Taschenlampe / LED Lamp de Poche Linterna LED / LED Torcia / LED-zaklamp / LED-ficklampa Latarka LED / LED El Feneri / LED 懐中電灯</p> <hr/> <p>3 W, 3V <math>\approx</math> 1A, IPX4, 6000 K - 7000 K, -25 °C ~ 40 °C / -13 °F ~ 104 °F</p>  <p>AAA Batteries *2 (not included) (nicht enthalten) (non incluses) (No incluidas) (non include) (niet inbegrepen) (ingår inte) (nie dołączony) (dahil degildir) (別売)</p> 	<p><b>EN (Instructions &amp; Safety Information)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Do not stare at the operating light source.</li> <li>It is recommended to choose alkaline batteries for longer battery life, do not expose it to extreme temperatures. The batteries should be disposed of properly.</li> <li>The package does not include a battery. Remove the battery if the flashlight is unused for a long period.</li> <li>The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.</li> <li>Always insert batteries correctly, paying attention to the polarity (+/-) indicated on both the battery and the equipment.</li> <li>Avoid using and charging in environments above 40°C.</li> <li>This is not a toy. Do not allow children to install or play with the light alone.</li> </ol> <p>*This product is subject to the provisions of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products identified with this symbol may not be discarded with normal household waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic appliances. This recycling symbol marks e.g. an object or parts of the material as valuable for recycling. Recycling helps to reduce the consumption of raw materials and protect the environment.</p> <p><b>DE (Anleitung und Sicherheitsinformationen)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Starren Sie nicht auf die Arbeitslichtquelle.</li> <li>Es wird empfohlen, Alkalibatterien für eine längere Batterielebensdauer zu wählen. Setzen Sie es keinen extremen Temperaturen aus. Die Batterien sollten ordnungsgemäß entsorgt werden.</li> <li>Batterien sind nicht im Lieferumfang begriffen. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn die Taschenlampe für längere Zeit nicht benutzt wird.</li> <li>Die Lichtquelle dieser Leuchteinheit ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihres Lebenszyklus erreicht hat, muss die ganze Leuchteinheit ausgetauscht werden.</li> <li>Legen Sie die Batterien immer richtig ein und achten Sie auf die Polarität (+/-), die sowohl auf der Batterie als auch auf dem Gerät angezeigt wird.</li> <li>Meiden Sie Gebrauch und Aufladen in Umgebungen wärmer als 40 °C.</li> <li>Dies ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, die Leuchte alleine zu installieren oder damit zu spielen.</li> </ol> <p>*Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 2012/19/EC. Das Symbol mit dem durchgestrichenen Müllimer weist darauf hin, dass für das Produkt eine separate Müllentsorgung innerhalb der Europäischen Union notwendig ist. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehöriteile. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und Elektronikgeräten gebracht werden. Dieses Recycling-Symbol markiert einen Gegenstand oder Materialteile mit hohem Wiederverwertungswert. Recycling hilft, den Rohstoffverbrauch zu senken und die Umwelt zu schützen.</p>	<p><b>JP (使用説明と安全に関する情報)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>点灯中の光源を見つめないでください。</li> <li>電池を長持ちさせるために、アルカリ電池を選択することをお勧めします。極端な温度にさらさないでください。電池は適切に廃棄してください。</li> <li>パッケージに電池は含まれていません。懐中電灯を長期間使用しない場合は、電池を取り外してください。</li> <li>このライトの光源は交換することができません。光源が寿命に達した場合は、ライト全体を交換する必要があります。</li> <li>電池を正しく挿入し、電池および電池ケースに表示されている極性 (+/-) に注意してください。</li> <li>摂氏40度以上の環境で使用および充電はしないでください。</li> <li>お子様の手が届かないように設置してください。</li> </ol> <p>*この製品は、欧州指令2012/19/ECの規定の対象となります。車輪付きゴミ箱にXマークの記号は、製品がEUで個別のゴミ収集が必要であることを示しています。この記号が付いた製品およびアクセサリの全てに適用されます。この記号が付いている製品は、通常のご家庭ごと一緒に廃棄することは禁じられています。電気・電子機器のリサイクルのための収集場所に持ち込む必要があります。このリサイクルマークは、少なくとも製品の一部にリサイクルの価値がある材料等が使用されている事を示しています。リサイクルは、原材料の消費を削減し、環境を保護するのに役立ちます。</p> <p><b>FR (Instructions et informations de sécurité)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ne pas fixer la source lumineuse en fonctionnement.</li> <li>Il est recommandé de choisir des piles alcalines pour prolonger la durée de vie des piles, ne l'exposez pas à des températures extrêmes. Les piles doivent être mises au rebut de manière appropriée.</li> <li>Les piles ne sont pas fournies avec l'article. Retirez les piles si vous n'utilisez pas la lampe torch pendant une longue période.</li> <li>La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsqu'elle atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.</li> <li>Insérez toujours les piles correctement, en respectant la polarité (+/-) indiquée à la fois sur la pile et sur l'appareil.</li> <li>Évitez d'utiliser et de charger à plus de 40 °C.</li> <li>Ceci n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants installer ou jouer seuls avec la lumière.</li> </ol> <p>*Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes traversée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte séparée des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits identifiés par ce symbole ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être transportés à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Ce symbole de recyclage indique, par exemple, qu'un objet ou des parties du matériau ont de la valeur pour le recyclage. Le recyclage contribue à réduire la consommation de matières premières et à protéger l'environnement.</p>
	<p><b>ES (Instrucciones &amp; Información de Seguridad)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>No mire fijamente a la fuente de luz en funcionamiento.</li> <li>Se recomienda elegir baterías alcalinas para una mayor duración de la batería. No lo exponga a temperaturas extremas. Las pilas deben ser recicladas adecuadamente.</li> <li>El paquete no incluye baterías. Retire las baterías si no va a usar la linterna por un período de tiempo prolongado.</li> <li>La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil se deberá reemplazar toda la luminaria por completo.</li> <li>Siempre inserte las baterías correctamente, prestando atención a la polaridad (+/-) indicada tanto en la batería como en el equipo.</li> <li>Evite usarlo y cargarlo en entornos por encima de los 40 °C.</li> <li>Esto no es un juguete. No permita que los niños instalen o jueguen con la luz solos.</li> </ol> <p>*Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 2012/19/EC. Das Symbol mit dem durchgestrichenen Müllimer weist darauf hin, dass für das Produkt eine separate Müllentsorgung innerhalb der Europäischen Union notwendig ist. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehöriteile. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und Elektronikgeräten gebracht werden. Dieses Recycling-Symbol markiert einen Gegenstand oder Materialteile mit hohem Wiederverwertungswert. Recycling hilft, den Rohstoffverbrauch zu senken und die Umwelt zu schützen.</p> <p><b>IT (Istruzioni &amp; Informazioni Sulla Sicurezza)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Non fissare direttamente la fonte di luce.</li> <li>Si consiglia di scegliere batterie alcaline per una lunga durata della batteria, non esporlo a temperature estreme. Le batterie devono essere smaltite correttamente.</li> <li>La confezione non include batterie. Rimuovere la batteria se la torcia non viene utilizzata per un lungo periodo.</li> <li>La sorgente luminosa del dispositivo non è sostituibile; quando la sorgente luminosa avrà raggiunto il termine del suo ciclo vitale, si dovrà sostituire l'intero dispositivo d'illuminazione.</li> <li>Inserire sempre le batterie correttamente, prestando attenzione alla polarità (+/-) indicata sia sulla batteria che sull'apparecchiatura.</li> <li>Evitare l'utilizzo e la ricarica in ambienti con temperatura superiore a 40 °C.</li> <li>Questo non è un giocattolo. Non consentire ai bambini di installare o giocare con la luce da soli.</li> </ol> <p>*Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/EC. Il simbolo, che mostra un bidone della spazzatura su ruote con una croce sopra, indica che si richiede che il prodotto sia differenziato nell'Unione Europea. Ciò vale per il prodotto e per tutti gli accessori marcati con questo simbolo. I prodotti che presentano questo simbolo non si possono smaltire con i rifiuti domestici, ma si devono portare a un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici e elettronici. Questo simbolo di riciclaggio marca per esempio un oggetto o parti di un materiale utili per essere riciccati. Riciclare aiuta a ridurre il consumo di materie prime e a proteggere l'ambiente.</p>	<p><b>NL (Instructies &amp; Veiligheidsinformatie)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kijk niet in de operatielichtbron.</li> <li>Het wordt aanbevolen om alkalinebatterijen te kiezen voor een langere levensduur van de batterij. Stel deze niet bloot aan extreme temperaturen. De batterijen moeten op de juiste manier worden afgevoerd.</li> <li>Het pakket bevat geen batterij. Verwijder de batterij als de zaklamp lange tijd niet wordt gebruikt.</li> <li>De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen.</li> <li>Plaats batterijen altijd op de juiste manier en let daarbij op de polariteit (+/-) die is aangegeven op zowel de batterij als het apparaat.</li> <li>Vermijd gebruik en opladen in omgevingen boven 40°C.</li> <li>Dit is geen speelgoed. Sta kinderen niet toe om de verlichting zelf te installeren of mee te spelen.</li> </ol> <p>*Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte kliko geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling in de Europese Unie vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten met dit symbool mogen niet bij het normale huishouden worden gepoed, maar moeten worden afgevoerd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Dit recyclingssymbool markeert b.v. een object of delen van het materiaal als waardevol voor recycling. Recycling helpt het verbruik van grondstoffen te verminderen en het milieu te beschermen.</p> <p><b>SV (Instruktioner och Säkerhetsinformation)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Stirra inte på den fungerande ljuskällan.</li> <li>Det rekommenderas att välja alkaliska batterier för längre batteritid. Utsätt det inte för extrema temperaturer. Batterierna ska kasseras på rätt sätt.</li> <li>Paketet innehåller inget batteri. Ta ur batteriet om ficklampan inte används under en längre tid.</li> <li>Ljuskällan för denna armatur är inte utbytbar; när ljuskällan når sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.</li> <li>Sätt alltid i batterierna på rätt sätt och var uppmärksam på polariteten (+/-) som anges på både batteriet och utrustningen.</li> <li>Undvik att använda och ladda i miljöer över 40°C.</li> <li>Det här är inte en leksak. Låt inte barn installera eller leka med ljuset själva.</li> </ol> <p>*Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 2012/19/EC. Das Symbol mit dem durchgestrichenen Müllimer weist darauf hin, dass für das Produkt eine separate Müllentsorgung innerhalb der Europäischen Union notwendig ist. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehöriteile. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und Elektronikgeräten gebracht werden. Dieses Recycling-Symbol markiert einen Gegenstand oder Materialteile mit hohem Wiederverwertungswert. Recycling hilft, den Rohstoffverbrauch zu senken und die Umwelt zu schützen.</p>	<p><b>PL (Instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nie patrzeć na działające źródło światła.</li> <li>Zaleca się wybieranie baterii alkalicznych, aby wydłużyć żywotność baterii. Nie wystawiaj jej na działanie ekstremalnych temperatur. Baterie należy odpowiednio zutylizować.</li> <li>Opakowanie nie zawiera baterii. Wyjmij baterię, jeśli latarka nie jest używana przez dłuższy czas.</li> <li>Źródło światła tej oprawy nie jest wymienne; gdy źródło światła dobiegnie końca, należy wymienić całą oprawę.</li> <li>Baterie należy zawsze wkładać prawidłowo, zwracając uwagę na biegunowość (+/-) wskazaną zarówno na baterii, jak i na urządzeniu.</li> <li>Unikaj używania i ładowania w miejscach o temperaturze powyżej 40°C.</li> <li>To nie jest zabawka. Nie pozwalaj dzieciom na samodzielne instalowanie ani zabawę ze światłem.</li> </ol> <p>*Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieć oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produkty oznaczone tym symbolem nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które zajmują się recyklingiem. Ten symbol recyklingu oznacza m.in. przedmiot lub części materiału jako wartościowe do recyklingu. Recykling pomaga zmniejszyć zużycie surowców i chronić środowisko.</p> <p><b>TR (Kullanma Talimatları ve Güvenlik Bilgisi)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Çalışan ışık kaynağına bakmayın.</li> <li>Daha uzun pil ömrü için alkalın pillerin seçilmesi önerilir. Aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın. Piller uygun şekilde atılmalıdır.</li> <li>Paket pil içermez. El feneri uzun süre kullanılmayacaksa pilli çıkarın.</li> <li>Bu armatürün ışık kaynağı değiştirilemez; ışık kaynağı ömrünün sonuna geldiğinde armatürün tamamı değiştirilmelidir.</li> <li>Pilleri her zaman doğru şekilde takın ve hem pil hem de ekipman üzerinde belirtilen kutuplara (+/-) dikkat edin.</li> <li>40°C'nin üzerindeki ortamlarda kullanılmaktan ve ışıktan kaçının.</li> <li>Bu bir oyuncak değildir. Çocukların lambayı tek başlarına kurmasına veya oynamasına izin vermayın.</li> </ol> <p>*Bu ürün, Avrupa Direktifi 2012/19/EC hükümlerine tabidir. Bir tekerlekli çöp kutusunun çapraz olarak gösterildiği sembol, ürünün Avrupa Birliği'nde ayrı çöp toplama gerektirdiğini gösterir. Bu, ürün ve bu sembole işaretlenmiş tüm aksesuarlar için geçerlidir. Bu sembole tanımlanan ürünler, normal evsel atıkları birlikte atılmama, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi bir toplama noktasına götürülmelidir. Bu geri dönüşüm sembolü örn. geri dönüşüm için değerli bir nesne veya materyalin parçaları. Geri dönüşüm, ham madde tüketimini azaltmaya ve çevreyi korumaya yardımcı olur.</p>