


INSTRUKCJA SZYBKIEGO STARTU | M08F

Status wskaźnika	Opis
Świecący - Czerwony	Brak papieru/ Otwarta pokrywa / Przegrzanie
Migający - Czerwony	Niski poziom naładowania baterii
Szybkie miganie - Czerwony	Ładowanie przy wyłączonym zasilaniu
Wolne miganie - Czerwony	Ładowanie przy wyłączonym zasilaniu

Funkcje przycisku włączania/wyłączania	Działanie
Włączanie drukarki	Przyciśnij i przytrzymaj przycisk włączania przez około 3s.
Wyłączanie drukarki	Przyciśnij i przytrzymaj przycisk włączania przez około 3s.

1. Zainstaluj aplikację Phomemo. Dostępna w App Store oraz Google Play.
2. Włącz opcję Bluetooth w swoim telefonie.
3. Połącz drukarkę z aplikacją Phomemo za pomocą Bluetooth.



4. Umieść papier w drukarce - stroną do zadruku na dole. Papier musi być wyciągnięty i wyrównany w stronę podajnika.

INSTALACJA STEROWNIKA

1. Użyj nośnika USB dołączonego do zestawu i podążaj za wskazówkami na ekranie.