



Obudowa IP65 do czujnika ruchu HF

545986 Obudowa czujnikaN HYT RCR HC-IP65 IoT



Budowa mechaniczna



Umieszczając czujniki w puszcze IP65, są one bezpieczne i gotowe do samodzielnego montażu.

Są to 2 kolory pudełka: przezroczysty PC dla światła dziennego i biały PC, gdy czujnik światła dziennego nie jest przeznaczony do użytku.

	HC009S
	HC005S
	HC019V/I
	HC018V
	HC018V/RF
	HC023RF
	HC024RF
	HCD405RC
	HC019V/DH



IP65 puszka



Samodzielny mikrofalowy czujnik ruchu

Instrukcje instalacji

Krok 1

Umieść czujnik ruchu w obudowie IP i zatrzaśnij pokrywę




Fig 1.1




Fig 1.2

Krok 2

Wspornik montażowy (trzy opcje):




Fig 2.1

Opcja 1: Zamontuj uchwyt na płaskiej powierzchni za pomocą śrub




Fig 2.2

Opcja 2: Zamontuj wspornik do słupa sufitowego za pomocą nakrętki




Fig 2.3

Opcja 3: Przełóż rurę przez Otwór na wspornik

Krok 3

Zamontuj wspornik do pokrywy




Fig 3.1




Fig 3.2