


## INSTRUKCJA OBSŁUGI



Sensor Ruchu

Światło Białe

Światło Czerwone



Wskaźnik naładowania akumulatora



### Przycisk zmiany trybu

Naciśnij przycisk aby wybrać jeden z trzech trybów pracy (100%, 25%, pulsacyjny) przytrzymaj przycisk aby włączyć światło czerwone



### Sensor Ruchu

Naciśnij przycisk sensora, niebieskie światło sygnalizuje włączenie czujnika ruchu. Latarkę możesz włączyć lub wyłączyć przez poruszenie ręką przed latarką.



### Włączanie czerwonego światła

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zmiany trybu, aby włączyć/wyłączyć światło czerwone.



### Latarka może być zasilana przez:

Akumulator 1200 mAh 3.7V ( w zestawie)  
Bateria 3x AAA (brak w zestawie)



## INSTRUKCJA ŁADOWANIA



Krok 1	Otwórz pokrywę baterii i podłącz kabel USB-C do gniazda USB-C na obudowie akumulatora
Krok 2	Proces ładowania sygnalizuje czerwona dioda
Krok 3	Gdy ładowanie zostanie zakończone, dioda zmieni kolor na zielony

## SPECYFIKACJA

LED	2PC 5W	Odporność na upadek	1m
Waga	64g (bez baterii)	Stopień ochrony	IP66
Wymiary	60x45x49mm	Prąd ładowania	5V 0.8A
Czas ładowania	ok 3 h	Port ładowania	USB-C

	Tryb I	Tryb II
☀️ Strumień świetlny	500 lm	70 lm
🕒 Czas pracy (akumulator)	3 h	10.5 h
🕒 Czas pracy (3x AAA)	/	/
📏 Zasięg	110m	40m

## UWAGI DOTYCZĄCE ŁADOWANIA AKUMULATORA

- Upewnij się, że po zakończeniu ładowania kabel USB został odłączony
- Trzymaj akumulator z dala od ognia

### UWAGA!

Dzieci poniżej 6. roku życia nie powinny używać latarki bez nadzoru osoby dorosłej.