

INSTRUKCJA OBSŁUGI O252

Importer: RETO MB PRO SP. Z O.O. S.K., Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

Cechy produktu:

- Szczotka do usuwania sierści
- Materiał: ABS; nylon
- Wymiary: 18 x 19,5 cm

Obsługa:

Przeciągnij szczotkę w miejscu, które chcesz wyczyścić. Roluj w górę i w dół po czyszczonej powierzchni, aż sierść zniknie. Za pomocą przycisku w obudowie otwórz pokrywę komory i usuń sierść. Ponownie przeciągnij w miejscu czyszczenia.

Ostrzeżenia:

Po napełnieniu pojemnika sierścią, otwórz dno pojemnika i usuń zanieczyszczenia. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie należy używać produktu w ekstremalnie wysokich i niskich temperaturach. Nie należy używać produktu w pobliżu ognia. Nie stosuj do czyszczenia ostrych szczotek, środków ściernych, wybielaczy. Chroń przed uszkodzeniami i upadkiem. Stosuj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Chroń urządzenie przed dziećmi.

GEBRAUCHSANLEITUNG O252

Importeur: RETO MB PRO SP. Z O.O. S.K., Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

Produktmerkmale:

- Bürste zum Entfernen von Haaren
- Material: ABS; Nylon
- Abmessungen: 18 x 19,5 cm

Bedienung:

Ziehen Sie den Pinsel über den Bereich, den Sie reinigen möchten. Rollen Sie die zu reinigende Oberfläche auf und ab, bis die Haare weg sind. Verwenden Sie den Knopf am Gehäuse, um den Kammerdeckel zu öffnen und die Haare zu entfernen. Ziehen Sie erneut in den Reinigungsbereich.

Warnungen:

Nachdem Sie den Behälter mit Haaren gefüllt haben, öffnen Sie den Boden des Behälters und entfernen Sie den Schmutz. Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht aus. Verwenden Sie das Produkt nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Feuer. Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Bürsten, Scheuermittel oder Bleichmittel. Vor Beschädigung und Herunterfallen schützen. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist kein Spielzeug. Schützen Sie das Gerät vor Kindern.

