



#### BUDOWA URZĄDZENIA:

- A - Przełącznik PH/C – z tyłu urządzenia – przełączanie pomiędzy funkcjami urządzenia tj. pomiarem kwasowości, a pomiarem temperatury i wilgotności  
 B - Przycisk ON – włącznik – uruchamia urządzenie  
 C - Sonda pomiarowa – pomiar pH, temperatury i wilgotności  
 D - Czujnik pomiaru nasłonecznienia  
 E - Wyświetlacz LCD z podświetleniem  
 F - Przycisk C/F OFF

A - Wynik pomiaru nasłonecznienia – urządzenie wskazuje jeden z 9 poziomów: LOW-, LOW, LOW+, NOR-, NOR, NOR+, HGH-, HGH, HGH+, przy czym LOW- wskazuje na bardzo ciemne, zaś HGH + na bardzo nasłoneczone środowisko.

B – Wyświetlenie komunikatu „PH” wskazuje na to, że urządzenie jest ustawione na pomiar pH.

C - Wynik pomiaru, w zależności od ustawień jest to pH lub temperatura (kwasowość – wyświetlenie wyniku w zakresie od 3,5 do 9,0 pH; temperatura – wyświetla wyniku w zakresie -9°C do 50°C (16 F do 122 F). Komunikat "Lo" lub "hh" oznacza, że badany parametr jest poza zakresem pomiaru.

D - Wynik pomiaru wilgotności – urządzenie rozróżnia pięć poziomów: DRY+, DRY, NOR, WET, WET+, gdzie DRY+ oznacza bardzo suche środowisko, zaś WET+ bardzo wilgotne.

E - Wyświetlenie komunikatu TEMP wskazuje na to, że urządzenie jest ustawione na pomiar temperatury gleby.

F – Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii – pojawia się na wyświetlaczu, kiedy bateria jest rozładowana.

**Instalacja baterii:** Przed przystąpieniem do użytkowania należy zainstalować 9V baterię. / Otworzyć klapę komory baterii, która znajduje się w tylnej części urządzenia. / Podłączyć 9V baterię do złącza baterii / Włożyć baterię z powrotem do komory i zamknąć pokrywę.

**Pomiar kwasowości:** Przełączyć przycisk PH/C (znajdujący się z tyłu urządzenia) w pozycję PH. / Wcisnąć sondę w podłoże (glebę). Nie należy umieszczać sondy zbyt blisko łodygi/pnia rośliny, żeby nie uszkodzić jej korzeni. / Nacisnąć przycisk ON, żeby uruchomić urządzenie. / Wynik pomiaru pojawi się na wyświetlaczu.

**Pomiar wilgotności:** Przełączyć przycisk PH/C (znajdujący się z tyłu urządzenia) w pozycję C. / Wcisnąć sondę w podłoże (glebę). Nie należy umieszczać sondy zbyt blisko łodygi/pnia rośliny, żeby nie uszkodzić jej korzeni. / Nacisnąć przycisk ON, żeby uruchomić urządzenie. / Wynik pomiaru pojawi się na wyświetlaczu.

**Pomiar temperatury:** Pomiar temperatury dokonuje się podczas pomiaru wilgotności i jest wyświetlany na wyświetlaczu w tym samym czasie / Krótkie naciśnięcie przycisku C/F umożliwia zmianę jednostki pomiaru temperatury pomiędzy C lub F

**Pomiar nasłonecznienia:** Naciśnij przycisk ON, aby uruchomić urządzenie / Skieruj czujnik oświetlenia w kierunku źródła światła / Wynik pomiaru pojawi się na wyświetlaczu.

Po zakończeniu pracy wyłączyć urządzenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 3s przycisku C/F OFF. Miernik wyłącza się automatycznie po 4-5 minutach bezczynności.

#### Bezpieczeństwo/zgodności/ostrzeżenia:

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa (produkt jest uszkodzony, nie działa prawidłowo), należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem.
- Myć ściereczką nasączoną w roztworze wody i płynu do naczyń. Szmatka powinna być lekko wilgotna. Nie należy czyścić urządzenia alkoholem lub innymi środkami chemicznymi. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z dystrybutorem.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.



#### Osoba/Podmiot odpowiedzialna za produkt na terenie UE:

SANDICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. KURTA ALDERA 44, 41-506 CHORZÓW, e-mail: biuro@sandicom.pl

#### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do ich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

**Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej:** W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udziela dodatkowych informacji.

**Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską:** Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.