

BLOW

72-006#

UWAGA !!!

Przed podłączeniem czasomierza do urządzenia elektrycznego należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję drugie

SPECYFIKACJA

Zasilanie: 230VAC / 50Hz

Maksymalne obciążenie: 16A, 3600W

Minimalny ustawiany czas: 1 minuta

Temperatura otoczenia dopuszczalna: -10 do +40 stopni C

WAŻNE

Nie podłączać do czasomierza urządzeń w których pobór prądu przekracza 16A. Zawsze upewnij się, że podłączone urządzenie jest do końca wsunięte w gniazdo czasomierza. Sam czasomierz również powinien być wciśnięty do końca w gniazdo sieci elektrycznej. Jeżeli czasomierz wymaga czyszczenia, wyciągnij go ze źródła prądu i wytrzyj suchą ściereczką. NIE ZANURZAĆ CZASOMIERZA W WODZIE LUB INNYCH CIECZACH. Nie zaleca się podłączania czasomierza do wszelkich urządzeń grzewczych.

OBŚŁUGA

1. Włóż czasomierz do gniazdka, następnie podłącz do niego wtyczkę urządzenia
2. Wcisnąc małe przełączniki umieszczone w obrębie tarczy nastawnej urządzenia, ustaw czas pracy urządzenia (minimalna wartość to 15minut, cykl 24godzinny)
3. Obróć głowicę czasomierza tak aby znacznik czasu na niej wskazywał bieżącą godzinę

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent: PROLECH R. I. S. LESZEK SPÓŁKA JAWNA, STARY PUZNÓW 58 B, 08-400 GARWOLIN, POLSKA

Nazwa wyrobu: Czasomierz/ Programator analogowy TF-4

Marka: BLOW

Kod produktu: 72-006#

Deklaruję, że wyrób: Czasomierz/ Programator analogowy TF-4, marka: BLOW, kod produktu 72-006# jest zgodny z wymaganiami określonymi w dyrektywie 2014/35/WE. Do wykazania zgodności zastosowano normy:

EN 60730-1:2011

Stary Puznów, dn. 21.04.2019

Prolech R. I. S. Leszek Spółka JAWNA
Stary Puznów 58B, 08-400 GARWOLIN
NIP: 826-21-37-891; REGON: 141770150
KRS: 000035424; tel. 25 6630221
(pieczęć firmy)

Prolech sp. j.
Radosław Leszek
mgr inż. (e)

CZASOMIERZ PROGRAMATOR ANALOGOWY

TF-4

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Wyprodukowano w CH.R.I dla firmy PROLECH Sp.J., Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Polska

www.blow.pl



HQ
HIGH
QUALITY



51900804112600