

INSTRUKCJA OBSŁUGI E110

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o., ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polska

Cechy produktu:

Lampa na insekty. Moc 4W.wymiary: 310 x 245 x 60 mm. Możliwość zamocowania na ścianie. Nie wydziela szkodliwych substancji do otoczenia. Materiał: ABS; ramy górne i dolne z materiału ognioodpornego i elektroizolacyjnego

Obsługa: Wyjmij urządzenie z opakowania. Umieść lampę w wyznaczonym miejscu wewnątrz pomieszczenia, np. zamocuj na ścianie. Podłącz do zasilania za pomocą kabla. W celu uruchomienia urządzenia przełącz włącznik w pozycję ON. Światłówka lampy emituje światło UV, wabiąc owady latające. Insekty rażone są prądem przez ładunek elektryczny zgromadzony na metalowej siatce. W celu wyłączenia urządzenia przełącz przełącznik w pozycję OFF. Odłącz kabel od źródła zasilania.

Ostrzeżenia: Nie dotykaj włączonego urządzenia. Dotknięcie siatki pod napięciem może skutkować porażeniem. Zamontuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od przedmiotów łatwopalnych, takich jak firanki i zasłony. Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła (piecyki, kaloryfery). Nie montuj w miejscach, w których występuje przeciąg. Chroń przed zanieczyszczeniami i wilgocią. Nie zanurzaj w wodzie. Chroń przed bezpośrednim dostępem wody, urządzenie nie jest wodoodporne. Nie pozostawiaj lampy bez nadzoru, chroń przed dziećmi. Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Wszelkie naprawy może wykonywać tylko uprawniona osoba. Nie ciągnij i nie zginaj przewodu. Metalową siatkę czyść suchą szczoteczką lub pędzelkiem. Podczas czyszczenia i konserwacji urządzenie zawsze musi być odłączone od źródła zasilania. Regularnie usuwaj owady z lampy. Używaj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Chroń urządzenie przed dziećmi.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



INSTRUKCJA OBSŁUGI E110

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o., ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polska

Cechy produktu:

Lampa na insekty. Moc 4W.wymiary: 310 x 245 x 60 mm. Możliwość zamocowania na ścianie. Nie wydziela szkodliwych substancji do otoczenia. Materiał: ABS; ramy górne i dolne z materiału ognioodpornego i elektroizolacyjnego

Obsługa: Wyjmij urządzenie z opakowania. Umieść lampę w wyznaczonym miejscu wewnątrz pomieszczenia, np. zamocuj na ścianie. Podłącz do zasilania za pomocą kabla. W celu uruchomienia urządzenia przełącz włącznik w pozycję ON. Światłówka lampy emituje światło UV, wabiąc owady latające. Insekty rażone są prądem przez ładunek elektryczny zgromadzony na metalowej siatce. W celu wyłączenia urządzenia przełącz przełącznik w pozycję OFF. Odłącz kabel od źródła zasilania.

Ostrzeżenia: Nie dotykaj włączonego urządzenia. Dotknięcie siatki pod napięciem może skutkować porażeniem. Zamontuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od przedmiotów łatwopalnych, takich jak firanki i zasłony. Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła (piecyki, kaloryfery). Nie montuj w miejscach, w których występuje przeciąg. Chroń przed zanieczyszczeniami i wilgocią. Nie zanurzaj w wodzie. Chroń przed bezpośrednim dostępem wody, urządzenie nie jest wodoodporne. Nie pozostawiaj lampy bez nadzoru, chroń przed dziećmi. Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Wszelkie naprawy może wykonywać tylko uprawniona osoba. Nie ciągnij i nie zginaj przewodu. Metalową siatkę czyść suchą szczoteczką lub pędzelkiem. Podczas czyszczenia i konserwacji urządzenie zawsze musi być odłączone od źródła zasilania. Regularnie usuwaj owady z lampy. Używaj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Chroń urządzenie przed dziećmi.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



USER MANUAL E110

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyzłeska 6, 50-514 Wrocław, Poland


Product features:

Insect lamp. Power 4W. Dimensions: 310 x 245 x 60 mm. Can be mounted on the wall. It does not release harmful substances into the environment. Material: ABS; upper and lower frames made of fireproof and electrically insulating material

Operation: Remove the device from the packaging. Place the lamp in a designated place inside the room, e.g. on the wall. Connect to power with cable. To start the device, switch the switch to the ON position. The fluorescent lamp emits UV light, attracting flying insects. Insects are electrocuted by the electric charge accumulated on the metal mesh. To turn off the device, turn the switch to the OFF position. Disconnect the cable from the power source.

Warnings: Do not touch the device when it is turned on. Touching a live grid may result in electric shock. Install the device in a place out of the reach of children, away from flammable objects such as curtains and drapes. Do not install near heat sources (stoves, radiators). Do not install in places where there is a draft. Protect against pollution and moisture. Do not immerse in water. Protect against direct water access, the device is not waterproof. Do not leave the lamp unattended, keep it away from children. Do not attempt to disassemble the device. Any repairs may only be performed by an authorized person. Do not pull or bend the cable. Clean the metal mesh with a dry brush or brush. During cleaning and maintenance, the device must always be disconnected from the power supply. Regularly remove insects from the lamp. Use the product as intended. The product is not a toy. Keep the device away from children.

Information for users on the disposal of electrical and electronic equipment (for households) The symbol shown on the products or the accompanying documentation indicates that faulty electrical or electronic equipment cannot be disposed of together with household waste. The correct procedure, if necessary, to dispose of electrical or electronic equipment, to dispose of, reuse or recover components, is to transfer the equipment to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, you can give the product back to your local distributor when you purchase another device. Proper disposal of the equipment preserves valuable resources and avoids negative health and environmental impacts that may be compromised by inadequate waste management. Please contact your local authority for details on the nearest collection point. Improper disposal of waste is punishable by penalties provided for in the relevant local legislation. **Users in European Union countries: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest point of sale or your supplier for further information.** **Disposal of waste in countries outside the European Union: This symbol is only valid in the European Union.** If you need to dispose of this product, please contact your local authorities or dealer for information on how to proceed correctly.



USER MANUAL E110

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyzłeska 6, 50-514 Wrocław, Poland

Product features:

Insect lamp. Power 4W. Dimensions: 310 x 245 x 60 mm. Can be mounted on the wall. It does not release harmful substances into the environment. Material: ABS; upper and lower frames made of fireproof and electrically insulating material

Operation: Remove the device from the packaging. Place the lamp in a designated place inside the room, e.g. on the wall. Connect to power with cable. To start the device, switch the switch to the ON position. The fluorescent lamp emits UV light, attracting flying insects. Insects are electrocuted by the electric charge accumulated on the metal mesh. To turn off the device, turn the switch to the OFF position. Disconnect the cable from the power source.

Warnings: Do not touch the device when it is turned on. Touching a live grid may result in electric shock. Install the device in a place out of the reach of children, away from flammable objects such as curtains and drapes. Do not install near heat sources (stoves, radiators). Do not install in places where there is a draft. Protect against pollution and moisture. Do not immerse in water. Protect against direct water access, the device is not waterproof. Do not leave the lamp unattended, keep it away from children. Do not attempt to disassemble the device. Any repairs may only be performed by an authorized person. Do not pull or bend the cable. Clean the metal mesh with a dry brush or brush. During cleaning and maintenance, the device must always be disconnected from the power supply. Regularly remove insects from the lamp. Use the product as intended. The product is not a toy. Keep the device away from children.

Information for users on the disposal of electrical and electronic equipment (for households) The symbol shown on the products or the accompanying documentation indicates that faulty electrical or electronic equipment cannot be disposed of together with household waste. The correct procedure, if necessary, to dispose of electrical or electronic equipment, to dispose of, reuse or recover components, is to transfer the equipment to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, you can give the product back to your local distributor when you purchase another device. Proper disposal of the equipment preserves valuable resources and avoids negative health and environmental impacts that may be compromised by inadequate waste management. Please contact your local authority for details on the nearest collection point. Improper disposal of waste is punishable by penalties provided for in the relevant local legislation. **Users in European Union countries: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest point of sale or your supplier for further information.** **Disposal of waste in countries outside the European Union: This symbol is only**



Suomi:

Maahantuoja: VITOLOG.PL Sp. z o.o., ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Puola

Tuotteen ominaisuudet:

Hyönteislamppu. Teho: 4 W. Mitat: 310 x 245 x 60 mm. Mahdollisuus kiinnittää seinään. Ei vapauta haitallisia aineita ympäristöön. Materiaali: ABS; ylä- ja alarunko valmistettu paloa hidastavasta ja sähköä eristävästä materiaalista.

Käyttöohjeet:

Poista laite pakkauksesta. Aseta lamppu sisätiloihin tarkoitettuun paikkaan, esimerkiksi kiinnitä seinään. Kytke virtalähteeseen kaapelin avulla. Käynnistä laite siirtämällä kytkin ON-asentoon. Lampun UV-valo houkuttelee lentäviä hyönteisiä. Hyönteiset saavat sähköiskun metalliverkon latauksesta. Sammuta laite siirtämällä kytkin OFF-asentoon ja irrota kaapeli virtalähteestä.

Varoitukset:

Älä kosketa toiminnassa olevaa laitetta. Metalliverkon koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Kiinnitä laite paikkaan, johon lapset eivät pääse käsiksi, ja vältä helposti syttyviä esineitä, kuten verhoja. Älä asenna laitteen lähelle lämpölähteitä (esim. lämpöpatterit). Suojaa laite kosteudelta ja lialta. Älä upota veteen. Puhdista metalliverkko kuivalla harjalla. Irrota aina virtalähteestä ennen puhdistusta ja huoltoa.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen:

Tämän tuotteen symboli osoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Vie laite asianmukaiseen kierrätyspisteeseen. Tarkemmat tiedot saat paikallisilta viranomaisilta.

Eesti:

Importija: VITOLOG.PL Sp. z o.o., ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Poola

Toote omadused:

Putukalamp. Võimsus: 4 W. Mõõtmed: 310 x 245 x 60 mm. Võimalus kinnitada seinale. Ei eralda kahjulikke aineid keskkonda. Materjal: ABS; ülemine ja alumine raam valmistatud tulekindlast ja elektrit isoleerivast materjalist.

Kasutusjuhend:

Eemaldage seade pakendist. Paigaldage lamp siseruumidesse, näiteks kinnitage see seinale. Ühendage seade kaabli abil vooluvõrku. Seadme sisselülitamiseks lülitage nupp asendisse ON. Lamp kiirgab UV-valgust, mis meelitab lendavaid putukaid. Putukad saavad elektrivõrgult elektrilöögi. Seadme väljalülitamiseks lülitage nupp asendisse OFF ja eemaldage toitekaabel.

Hoiatused:

Ärge puudutage töötavat seadet. Metallvõrgu puudutamine võib põhjustada elektrilöögi. Paigaldage seade lastele kättesaamatusse kohta ja eemale tuleohtlikest esemetest, nagu kardinad. Ärge paigaldage kuumalähedusse (nt radiaatorite juurde). Kaitske seadet niiskuse

ja saaste eest. Ārge uputage seda vette. Puhastage metallvõrk kuiva harjaga. Enne puhastamist ja hooldust eemaldage seade alati vooluvõrgust.

Elektri- ja elektroonikaseadmete kõrvaldamine:

Tootel olev sümbool näitab, et seadet ei tohi visata olmeprügi hulka. Viige seade spetsialiseeritud kogumispunkti. Tāpsem teave on saadaval kohalike omavalitsuste kaudu.

Latviešu:

Importētājs: VITOLOG.PL Sp. z o.o., ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polija

Produkta īpašības:

Kukaiņu lampa. Jauda: 4 W. Izmēri: 310 x 245 x 60 mm. Iespēja piestiprināt pie sienas. Neizdala kaitīgas vielas vidē. Materiāls: ABS; augšējā un apakšējā rāmis izgatavoti no ugunsdroša un elektrību izolējoša materiāla.

Lietošanas instrukcija:

Izņemiet ierīci no iepakojuma. Novietojiet lampu paredzētajā vietā telpās, piemēram, piestipriniet pie sienas. Pievienojiet lampu barošanas avotam ar kabeļa palīdzību. Lai ieslēgtu ierīci, pārslēdziet slēdzi pozīcijā ON. Lampa izstaro UV gaismu, kas piesaista lidiniekus. Kukaiņi tiek iznīcināti ar elektrisko strāvu, kas tiek uzkrāta metāla sietā. Lai izslēgtu ierīci, pārslēdziet slēdzi pozīcijā OFF un atvienojiet kabeli no barošanas avota.

Brīdinājumi:

Nedrīkst pieskarties darbojoties ierīcei. Pieskaršanās metāla sietam var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Ierīce jāuzstāda bērniem nepieejamā vietā, prom no viegli uzliesmojošiem priekšmetiem, piemēram, aizkariem. Pasargājiet ierīci no mitruma un netīrumiem. Metāla sietu tīriet ar sausu otu. Vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas tīrīšanas un apkalpošanas laikā.

Elektroierīču utilizācija:

Produkta simbols norāda, ka to nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Lūdzam nodot ierīci specializētā savākšanas punktā. Detalizētu informāciju var iegūt no vietējām pašvaldībām.

Lietuvių:

Importuotojas: VITOLOG.PL Sp. z o.o., ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lenkija

Produkto savybės:

Insektų lempa. Galia: 4 W. Matmenys: 310 x 245 x 60 mm. Galima montuoti ant sienos. Neskleidžia kenksmingų medžiagų į aplinką. Medžiaga: ABS; viršutinė ir apatinė dalys pagamintos iš nedegaus ir elektros izoliacinio medžiagos.

Naudojimo instrukcija:

Išimkite prietaisą iš pakuotės. Įdiekite lempą tinkamoje vietoje patalpose, pvz., pritvirtinkite prie sienos. Prijunkite lempą prie elektros tinklo naudojant laidą. Norėdami įjungti prietaisą, perjunkite jungiklį į padėtį ON. Lempa skleidžia UV šviesą, kuri pritraukia vabzdžius. Vabzdžiai sunaikinami metalinėje tinkle esančia elektros srove. Norėdami išjungti prietaisą, perjunkite jungiklį į padėtį OFF ir atjunkite laidą nuo maitinimo šaltinio.

Įspėjimai:

Nelieskite veikiančio prietaiso. Metalinio tinklo lietimasis gali sukelti elektros smūgį. Įrenginys turi būti sumontuotas vaikams nepasiekiamoje vietoje, toliau nuo degių medžiagų, pvz., užuolaidų. Apsaugokite prietaisą nuo drėgmės ir purvo. Metalinį tinklą valykite sausu šepetėliu. Valymo ir priežiūros metu prietaisą visada atjunkite nuo elektros tinklo.

Elektronikos utilizavimas:

Šio simbolio ant produkto reikšmė rodo, kad prietaiso negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Prašome prietaisą pristatyti į specializuotą surinkimo punktą. Informacijos teiraukitės vietos valdžios institucijose.

Slovenský:

Importér: VITOLOG.PL Sp. z o.o., ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu:

Lampa na hmyz. Výkon: 4 W. Rozměry: 310 x 245 x 60 mm. Možnost montáže na stěnu. Neuvoľňuje škodlivé látky do prostredia. Materiál: ABS; horný a spodný rám sú vyrobené z nehorľavého a elektroizolačného materiálu.

Návod na použitie:

Vyberte zariadenie z obalu. Umiestnite lampu na určené miesto v interiéri, napríklad pripevnite na stenu. Pripojte zariadenie k elektrickej sieti pomocou kábla. Na zapnutie zariadenia prepnite spínač do polohy ON. UV svetlo láka lietajúci hmyz, ktorý je elektrickým prúdom zasiahnutý cez kovovú mriežku. Na vypnutie zariadenia prepnite spínač do polohy OFF a odpojte kábel od zdroja energie.

Upozornenia:

Nedotýkajte sa zapnutého zariadenia. Dotyk s kovovou mriežkou môže spôsobiť elektrický šok. Umiestnite zariadenie na miesto neprístupné deťom a mimo horľavých predmetov, ako sú záclony. Chráňte zariadenie pred vlhkosťou a znečistením. Kovovú mriežku čistite suchou kefou. Pri čistení a údržbe vždy odpojte zariadenie od elektrickej siete.

Likvidácia elektrických a elektronických zariadení:

Symbol na produkte znamená, že zariadenie sa nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Odovzdajte ho do špecializovaného zberného miesta. Podrobnosti získate u miestnych orgánov.

Česky:

Importér: VITOLOG.PL Sp. z o.o., ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu:

Lampa na hmyz. Výkon: 4 W. Rozměry: 310 x 245 x 60 mm. Možnost připevnění na stěnu. Neuvoľňuje škodlivé látky do prostředí. Materiál: ABS; horní a spodní rám z nehořlavého a elektroizolačního materiálu.

Návod k použití:

Vyjměte zařízení z obalu. Umístěte lampu na určené místo uvnitř místnosti, například ji připevněte na stěnu. Připojte zařízení k napájení pomocí kabelu. Pro zapnutí zařízení přepněte spínač do polohy ON. UV světlo lampy přitahuje létající hmyz, který je elektrickým proudem zasažen kovovou mřížkou. Pro vypnutí zařízení přepněte spínač do polohy OFF a odpojte kabel od napájení.

Upozornění:

Nedotýkejte se zapnutého zařízení. Dotek kovové mřížky může způsobit úraz elektrickým proudem. Instalujte zařízení mimo dosah dětí a hořlavých předmětů, například záclon. Chraňte zařízení před vlhkostí a znečištěním. Kovovou mřížku čistěte suchým kartáčem. Při čištění a údržbě zařízení vždy odpojte od napájení.

Likvidace elektrických a elektronických zařízení:

Symbol na produktu znamená, že zařízení nelze likvidovat s běžným odpadem. Odevzdejte jej do specializovaného sběrného místa. Podrobné informace získáte u místních úřadů.

Magyar:

Importőr: VITOLOG.PL Sp. z o.o., ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország

Termék jellemzői:

Rovarcsapda lámpa. Teljesítmény: 4 W. Méretek: 310 x 245 x 60 mm. Felszerelhető falra. Nem bocsát ki káros anyagokat a környezetbe. Anyag: ABS; a felső és alsó keret égésgátló és elektromosan szigetelő anyagból készült.

Használati utasítás:

Vegye ki a készüléket a csomagolásból. Helyezze el a lámpát a szoba megfelelő pontjára, például rögzítse a falra. Csatlakoztassa a hálózathoz a kábel segítségével. A készülék bekapcsolásához kapcsolja a kapcsolót ON állásba. A lámpa UV-fénye vonzza a repülő rovarokat, amelyeket a fémháló elektromos áramütéssel pusztít el. A készülék kikapcsolásához állítsa a kapcsolót OFF helyzetbe, majd húzza ki a kábelt a hálózatból.

Figyelmeztetések:

Ne érintse meg a bekapcsolt készüléket. A fémháló érintése áramütést okozhat. Helyezze a készüléket gyermekek elől elzárt helyre, távol gyúlékony anyagoktól, például függönyöktől. Védje a készüléket a nedvességtől és szennyeződésektől. Tisztítsa a fémhálót száraz kefével. A készülék tisztítása és karbantartása során mindig húzza ki a hálózatból.

Elektronikus hulladék ártalmatlanítása:

A terméken lévő szimbólum jelzi, hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Vigye el egy speciális gyűjtőpontba. Részletekért forduljon a helyi hatóságokhoz.

Български:

Вносител: VITOLOG.PL Sp. z o.o., ul. Międzyleska 6, 50-514 Вроцлав, Полша

Характеристики на продукта:

Лампа за насекоми. Мощност: 4 W. Размери: 310 x 245 x 60 мм. Възможност за монтиране на стена. Не отделя вредни вещества в околната среда. Материал: ABS; горната и долната рамка са направени от незапалим и електроизолационен материал.

Инструкции за употреба:

Извадете устройството от опаковката. Поставете лампата на определеното място в затворено помещение, например я монтирайте на стена. Свържете устройството към захранването с кабел. За да включите устройството, преместете превключвателя в позиция ON. Лампата излъчва UV светлина, която привлича летящи насекоми. Насекомите се унищожават чрез електрически заряд в металната решетка. За да изключите устройството, преместете превключвателя в позиция OFF и изключете кабела от захранването.

Предупреждения:

Не докосвайте включено устройство. Докосването на металната решетка може да доведе до токов удар. Монтирайте устройството на място, недостъпно за деца, и далеч от лесно запалими предмети, като пердета. Пазете устройството от влага и замърсявания. Металната решетка почиствайте със суха четка. Винаги изключвайте устройството от захранването преди почистване или поддръжка.

Изхвърляне на електрически уреди:

Символът на продукта показва, че устройството не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Предайте го в специализиран пункт за събиране. Свържете се с местните власти за допълнителна информация.

Română:

Importator: VITOLOG.PL Sp. z o.o., ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polonia

Caracteristici produs:

Lampa pentru insecte. Putere: 4 W. Dimensiuni: 310 x 245 x 60 mm. Posibilitate de montare pe perete. Nu eliberează substanțe nocive în mediu. Material: ABS; cadrul superior și cel inferior sunt fabricate din material ignifug și electroizolant.

Instrucțiuni de utilizare:

Scoateți dispozitivul din ambalaj. Amplasați lampa în locul destinat din interior, de exemplu, fixați-o pe perete. Conectați dispozitivul la sursa de alimentare utilizând cablul. Pentru a porni dispozitivul, setați comutatorul pe poziția ON. Lampa emite lumină UV care atrage insectele zburătoare. Insectele sunt distruse de o sarcină electrică acumulată pe grilajul metalic. Pentru a opri dispozitivul, setați comutatorul pe poziția OFF și deconectați кабелу де ла сурса де alimentare.

Avertismente:

Nu atingeți dispozitivul în funcțiune. Atingerea grilajului metalic poate provoca șoc electric. Montați dispozitivul într-un loc inaccesibil copiilor, departe de obiecte inflamabile, cum ar fi perdele. Protejați dispozitivul de umezeală și murdărie. Curățați grilajul metalic cu o perie

uscată. Deconectați întotdeauna dispozitivul de la sursa de alimentare înainte de curățare sau întreținere.

Eliminarea echipamentelor electrice și electronice:

Simbolul de pe produs indică faptul că acesta nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să predați produsul la un punct de colectare specializat. Informații suplimentare pot fi obținute de la autoritățile locale.

Deutsch:

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o., ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polen

Produkteigenschaften:

Insektenlampe. Leistung: 4 W. Maße: 310 x 245 x 60 mm. Möglichkeit zur Wandmontage. Gibt keine schädlichen Substanzen an die Umwelt ab. Material: ABS; obere und untere Rahmen aus flammhemmendem und elektrisch isolierendem Material.

Bedienungsanleitung:

Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung. Platzieren Sie die Lampe an einem vorgesehenen Ort im Innenraum, z. B. an der Wand. Schließen Sie das Gerät mit dem Kabel an die Stromversorgung an. Um das Gerät einzuschalten, stellen Sie den Schalter auf die Position ON. Die Lampe emittiert UV-Licht, das fliegende Insekten anzieht. Insekten werden durch eine elektrische Ladung im Metallgitter getötet. Zum Ausschalten des Geräts stellen Sie den Schalter auf OFF und trennen das Kabel vom Stromnetz.

Warnhinweise:

Berühren Sie das eingeschaltete Gerät nicht. Das Berühren des Metallgitters kann einen Stromschlag verursachen. Installieren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und fern von leicht entzündlichen Gegenständen wie Vorhängen. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Schmutz. Reinigen Sie das Metallgitter mit einer trockenen Bürste. Ziehen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Wartung immer vom Stromnetz ab.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten:

Das Symbol auf dem Produkt zeigt an, dass das Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte geben Sie das Produkt bei einer Sammelstelle ab. Weitere Informationen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.