

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tylna Lampka Rowerowa LED USB VEDOR

Dziękujemy za zakup tylnej lampki rowerowej marki VEDOR. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed pierwszym użyciem, aby zapewnić prawidłowe działanie produktu oraz bezpieczne użytkowanie.

1. Przeznaczenie produktu

Lampka przeznaczona jest do montażu z tyłu roweru w celu poprawy widoczności rowerzysty podczas jazdy:

- po zmroku
- o świcie i zmierzchu
- podczas opadów deszczu
- w warunkach ograniczonej widoczności
- w ruchu miejskim i poza miastem

Produkt zwiększa bezpieczeństwo użytkownika poprzez sygnalizację świetlną widoczną z tyłu oraz z boków.

2. Zawartość zestawu

W opakowaniu znajdują się:

- tylna lampka rowerowa LED VEDOR
- kabel ładujący microUSB
- uchwyt montażowy
- instrukcja obsługi

3. Specyfikacja techniczna

- Marka: VEDOR
- Typ: tylna lampka rowerowa LED
- Źródło światła: 5 diod LED SMD
- Strumień świetlny: 10 lm
- Kąt widoczności: 270°
- Tryby świecenia: 3 tryby
- Akumulator: Li-pol 200 mAh

- Czas pracy: do 15 godzin
- Ładowanie: microUSB
- Klasa szczelności: IPX4
- Wymiary: 69 × 20 × 16 mm
- Waga: 31 g

4. Ładowanie urządzenia

1. Otwórz osłonę portu ładowania.
2. Podłącz przewód microUSB do lampki.
3. Drugi koniec przewodu podłącz do źródła zasilania USB.
4. Po zakończeniu ładowania odłącz przewód.
5. Zamknij osłonę portu.

Zaleca się pełne naładowanie lampki przed pierwszym użyciem.

5. Montaż lampki

1. Zamocuj uchwyt na sztycy podsiodłowej, ramie lub innym odpowiednim miejscu z tyłu roweru.
2. Dopasuj elastyczny pasek mocujący do średnicy elementu.
3. Umieść lampkę w uchwycie.
4. Upewnij się, że lampka jest skierowana do tyłu i zamocowana stabilnie.

Lampkę można montować w pionie lub poziomie – zależnie od konstrukcji roweru.

6. Obsługa urządzenia

Włączanie / wyłączanie

- Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić lampkę.
- Przytrzymaj przycisk, aby wyłączyć urządzenie.

Zmiana trybu świecenia

Krótkie naciśnięcie przycisku zmienia dostępne tryby pracy:

1. światło ciągłe
2. miganie pojedynczych diod

3. miganie wszystkich diod

7. Zasady bezpieczeństwa

- Przed każdą jazdą sprawdź poprawność mocowania lampki.
- Używaj lampki po zmroku oraz przy ograniczonej widoczności.
- Nie kieruj światła bezpośrednio w oczy.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie.
- Nie używaj uszkodzonego urządzenia.
- Produkt nie jest zabawką – przechowywać poza zasięgiem dzieci.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować detergentów żrących ani rozpuszczalników.
- Po jeździe w deszczu osuszyć urządzenie.
- Regularnie sprawdzać stan mocowania.

9. Rozwiązywanie problemów

Lampka nie włącza się

- Naładuj akumulator.
- Sprawdź poprawność działania przycisku.

Krótki czas pracy

- Naładuj urządzenie do pełna.
- Korzystaj z trybu oszczędniejszego.

Lampka przesuwana się lub odpada

- Popraw mocowanie uchwytu.
- Sprawdź napięcie paska montażowego.

10. Przechowywanie

Produkt przechowywać w suchym miejscu, z dala od wysokiej temperatury, wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia.

11. Utylizacja

Zużytego produktu nie należy wyrzucać do odpadów komunalnych. Należy przekazać go do odpowiedniego punktu zbiórki elektroodpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

12. Informacja końcowa

Regularne używanie tylnego oświetlenia rowerowego znacząco poprawia widoczność rowerzysty i zwiększa bezpieczeństwo na drodze. Zaleca się korzystanie z lampki nie tylko po zmroku, ale również w ciągu dnia przy ograniczonej widoczności.