

Karta informacyjna produktu

Pilot Samokopiujący - uniwersalny - 4 przyciski - do bramy, alarmu

Kod EAN/GTIN	5904384733002
Kod produktu	16616453159
Numer partii	590438473300205102024



PILOT SAMOKOPIUJĄCY - UNIWERSALNY - 4 PRZYCISKI - DO BRAMY, ALARMU

PILOT SAMOKOPIUJĄCY - UNIWERSALNY

UNIWERSALNY PILOT RADIOWY, SAMOKOPIUJĄCY Z 4 PRZYCISKAMI.

Pilot radiowy, umożliwia kopiowanie (klonowanie) kodów z innych pilotów. Jest w stanie skopiować niemal wszystkie piloty pracujące na częstotliwości 433,92 Mhz z kodem stałym. Pilot został starannie wykonany i dobrze się prezentuje. 4 przyciski - pod każdym może znajdować się inne urządzenie do sterowania. Przeznaczony do prostych systemów komunikacji radiowej typu NO NAME, czyli nie markowe, lub chińskie systemy, typu rolety, przekaźnik na pilota, zdalne odpalenie czterokołowca, chińskie bramy wjazdowe. W ofercie 2 wzory w zależności od dostawy przyciski A, B, C, D lub z kłódką!

- Poradzi sobie ze sterowaniem bramami wjazdowymi, garażowymi, instalacjami alarmowymi, oświetleniem itp.
- Kopiowanie kodu z innego pilota jest bardzo proste - wystarczy zbliżyć oba piloty do siebie i nacisnąć przycisk który chce się skopiować. Po wykonaniu kopii możemy sterować danym urządzeniem zarówno za pomocą oryginalnego pilota jak i kłona.
- Wciśnięcie przycisku A i B kasuje pamięć kodów, natomiast przycisków C i D przywraca skasowane kody.

Do markowych systemów polecamy nasz drugi pilot, który posiada całą listę systemów z którymi współpracuje.

DANE TECHNICZNE

- napięcie DC12V
- prąd pracy 10mA
- bateria – A27/12V
- częstotliwość 433.92 MHz (kod stały)
- funkcja kopiowania kodu
- funkcja kasowania kodu
- do zaprogramowania cztery niezależne kanały
- solidna, estetyczna metalowa obudowa chromowana
- wymiary: 55mm x 29mm x 14mm

Dla urządzeń serii HomeControl możliwe jest skopiowanie dowolnego kodu ustawionego na wbudowanych w te urządzenia przełącznikach.

- W HomeControl kopiować można kody z:
- Uniwersalnego pilota 4-ro kanałowego,
- Wyłącznika ściennego z funkcją zdalnego sterowania
- Wyłącznika ściennego 2-kanałowego
- Breloka do kluczy z funkcją pilota
- Pilota 16-to kanałowego (pojedyncze 4 kanały)
- Pilota 12-to kanałowego (pojedyncze 4 kanały)
- Wielu innych nadajników (np. czujek ruchu, czujek otwarcia...)

INSTRUKCJA DO PILOTA SAMOKOPIUJĄCEGO

1. Przed pierwszym użyciem należy wyczyścić kod testujący pilot. Naciśnij jednocześnie dwa górne przyciski, aż dioda mignie szybko 3 razy. Następnie zwolnij jeden z przycisków (pierwszy trzymaj dalej wciśnięty) i wciśnij zwolniony przycisk 3 razy, a następnie zwolnij oba przyciski. Dioda LED nie będzie się załączać po wciśnięciu przycisków co oznacza, że pamięć została wyczyszczona poprawnie.
2. Tryb nauki. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk który chcesz zaprogramować, a następnie wciśnij przycisk który chcesz skopiować z innego pilota. Zbliź je do siebie, aż dioda w pilocie zacznie szybko migać po czym będzie świecić ciągle, oznacza to, że kod został zapamiętany, puść przycisk. Ponowne kliknięcie spowoduje wysłanie kodu i dioda LED będzie mrugać, co oznacza, że kopiowanie przebiegło pomyślnie. To samo wykonaj dla pozostałych przycisków.
3. Funkcja odzyskiwania. Jeżeli przypadkowo usuniesz kod, możesz wcisnąć przyciski 3 i 4 (małe) w tym samym czasie, aż dioda LED mignie szybko 3 razy. Pamięć została przywrócona.

MATERIAŁY WIDEO

