


Instrukcja obsługi nawilżacza powietrza.

1. Podnieś górną część nawilżacza - **wyjmij wszystko ze środka nawilżacza** (zasilacz, pojemnik na wodę, pilot oraz gąbkę ochronną).
2. **Podłącz kabel zasilania w dolnej (spodniej) części dyfuzora.**
3. **Napełnij zbiornik wodą** (do zalecanej ilości – kreska wskazująca znajduje się wewnątrz zbiornika na wodę) – możesz dodać kilka kropli **olejku zapachowego** (zaleca się ok. 3 – 6 kropli).
4. Ustawić urządzenie na równej powierzchni.
5. **Podłącz nawilżacz** do gniazdka z prądem i nacisnąć przycisk „**MIST**” („**MGIEŁKA**”), aby wybrać żądany tryb długości czasu wylotu mgiełki: **1H/3H/6H** **lub ON** – ciągły wylot mgiełki aż do wyczerpania się wody (gdy skończy się woda, urządzenie samo się wyłączy).
 - 1 naciśnięcie przycisku 1H
 - 2 naciśnięcie przycisku 3H
 - 3 naciśnięcie przycisku 6H
 - 4 naciśnięcie przycisku ON – do wyczerpania wody.
 - 5 naciśnięcie przycisku – wyłączenie urządzenia.
6. Naciśnij przycisk „**LIGHT**” („**ŚWIATŁO**”), aby zmienić kolor. Po pierwszym naciśnięciu aktywuje się program zmiennego podświetlenia (automatyczne przejście w pętli przez 14 barw, 7 kolorów LED). Każde kolejne naciśnięcie guzika „**LIGHT**” powoduje zmianę koloru podświetlenia paska LED oraz pozwala wybrać stały kolor podświetlenia np. niebieski.



7. Do obsługi nawilżacza możesz także użyć pilota, który znajduje się w zestawie.
 - Wyjmij plastikową zawleczkę.
 - Ustaw nawilżacz przed sobą (**panel z przyciskami z przodu**).
 - Wybierz odpowiednią funkcję.



Prawidłowe użytkowanie sprzętu:

Nawilżacz wymaga regularnego czyszczenia oraz przyjaznych warunków pracy (w pomieszczeniu nie może być dużej ilości kurzu, pyłków itp.).

Urządzenie zasysa powietrze z zewnątrz.

Utrzymywanie nawilżacza w czystości jest warunkiem niezbędnym do prawidłowego działania oraz tworzenia właściwego (zdrowego) mikroklimatu w pomieszczeniu.

Zalecenia

- Zbiornik należy napełniać tylko czystą, zimną wodą.
- Nie wlewaj wody powyżej zalecanej ilości – linii wskaźnika maximum znajduje się wewnątrz zbiornika na wodę.
- Nie należy napełniać urządzenia gorącą wodą.
- Zbiornik na wodę czyść każdorazowo po użyciu funkcji aromaterapii (woda + olejek zapachowy).

- Nie zostawiaj w zbiorniku wody zmieszanej z olejkami, gdy dyfuzor nie jest używany powstaną odbarwienia wewnątrz dyfuzora.
- Zaleca się nalać świeżą wodę przed każdym użyciem sprzętu.
- Myj zbiornik mydłem + woda (systematycznie). Częstość mycia zależy od jakości wody. Średnio zaleca się czyścić dyfuzor co 2-4 dni lub po 3-5 użyciach nawilżacza.
- Nie używać ostrych ani żrących środków czystości.
- Jeżeli nawilżacz nie będzie używany przez dłuższy okres czasu, należy wylać wodę ze zbiornika (rozwijają się bakterie), a następnie wyczyścić i wysuszyć dokładnie urządzenie.
- NIE WOLNO uruchamiać urządzenia, jeśli zbiornik jest pusty.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie promieni słonecznych, gorących powierzchni, wilgoci, ostrych krawędzi.
- NIE WOLNO zanurzać dolnej części w wodzie.
- Wlanie wody ponad oznaczenie „maksymalny poziom – np. max 400ml” i włączenie urządzenia spowoduje zalanie wodą silnika oraz elektroniki i ich uszkodzenie.
- Podczas czyszczenia uważaj na znajdującą się w otworze dolnej części zbiornika na wodę – płytkę drgającą, łatwo ją uszkodzić.
- Przystępując do czyszczenia zawsze wyłącz nawilżacz z zasilania.
- Jeśli pozostanie woda w zbiorniku, zawsze wylewaj ją na lewą stronę od guzików znajdujących się w przedniej części dyfuzora. Uważaj, żeby ich nie zalać. Nie wylewaj wody również na prawą stronę od guzików sterowania, gdzie znajdują się otwory wylotu powietrza „AIR OUTLET”. Uważaj również, by nie zalać gniazda, do którego podłącza się dyfuzor – znajduje się ono w spodniej, zewnętrznej części zbiornika na wodę.

