

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA (PL)

Ten dokument jest częścią urządzenia. Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją do przyszłego użytku. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku dekoracyjnego i domowego.

Urządzenie to jest przeznaczone do użytku na zewnątrz i/lub wewnątrz, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Pomieszczenie dobrze wentylowane musi mieć co najmniej 25% powierzchni otwartej, co pozwala na usuwanie gazów wytwarzanych podczas spalania przez świeże powietrze. Używanie tego urządzenia w zamkniętych pomieszczeniach jest niebezpieczne i ZABRONIONE.

Urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z instrukcjami oraz lokalnymi przepisami. Produkt ten jest przeznaczony do użycia wyłącznie jako dekoracyjny kominek w standardowych warunkach domowych, zgodnie z opisem w tej instrukcji.

OSTRZEŻENIE

- Jeśli urządzenie jest ustawione zbyt blisko materiałów łatwopalnych, istnieje ryzyko pożaru. Należy zawsze zachować co najmniej 1 metr odległości od materiałów łatwopalnych.
- Podczas pracy urządzenie nagrzewa się. Nie należy go przykrywać (ryzyko pożaru).
- Trzymać z dala od dzieci.

UWAGA – Niektóre części tego urządzenia mogą stać się bardzo gorące i powodować oparzenia. Należy zwrócić szczególną uwagę, gdy w pobliżu znajdują się dzieci lub osoby narażone. Upewnić się, że dzieci są świadome obecności płomieni.

OSTRZANIENIE

- Jeśli urządzenie pojawi się zbyt blisko łatwopalnych materiałów, może wystąpić ryzyko wystąpienia ryzyka. Zawsze utrzymuj odległość 1 metra od materiałów łatwopalnych.
- Urządzenie podczas pracy staje się gorące. Nie przykrywaj urządzenia (istnieje ryzyko ryzyka).
- Trzymaj z dala od dzieci.

OSTRZEŻENIE - niektóre części tego produktu mogą być bardzo gorące i oparzenia. Należy zwrócić uwagę na dzieci i osoby wrażliwe, które są zawsze dostępne, gdy następuje ogień.

- Nie przestawiaj urządzenia, gdy jest włączone lub nadal gorące.
- Nie wkładaj rąk, palców ani elementów urządzenia.
- zabezpieczenie się, że ludzie i zwierzęta są chronione 1 metr bezpiecznej odległości od urządzenia, aby zapewnić ryzyko lub ryzyko.

- Zgaś ogień, gdy idziesz spa.
- Wszelkie naprawy i/lub konserwacje należą wyłącznie do uznawanych inżynierów serwisowych.
- Przygotowanie do użycia przed użyciem urządzenia.
- Zainstaluj urządzenie tylko wtedy, gdy spełniają lokalne przepisy, prawa i normy.
- Instaluj urządzenie z instrukcją obsługi w instalacjach użytkowych.
- To urządzenie stosowane w systemie europejskim z normami bezpieczeństwa. jednak, jak w przypadku każdego urządzenia, należy zwrócić uwagę.
- Nigdy nie używaj urządzeń w miejscach, w których może wystąpić zagrożenie gazy lub opary (np. spaliny lub opary farb).
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, ani przez osoby, które nie mają doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci mogą być nadzorowane, aby chronić się, że nie bawią się same.
- Aby uruchomić przegrzanie, nie przykrywaj urządzenia.

METODY UŻYTKOWANIA

Montaż urządzenia

FFB 105 (rys. 1)

Lista części:

- Kominiek z płaszczem
 - Palnik o poj. 0,5 l 1x
 - Osłona na palnik 1x
 - Szkło hartowane 2x
1. Rozpakuj kominiek oraz akcesoria. Sprawdź zawartość pod kątem kompletności oraz o konieczności korzystania z niej. Trzymaj dzieci z dala od opakowań.
 2. Ustaw wyłącznie na solidnej, niepalnej powierzchni.
 3. Usuń wszystkie opakowania i materiały informacyjne przed
 4. Przeczytaj naklejkę ostrzegawczą zakrywającą zapalnik, a następnie usuń naklejkę.
 5. Jeśli coś jest uszkodzone lub brakujące: nie używa urządzenia. Urządzenie do korzystania z miejsca zamieszkania.

6. Włóż palnik do przeznaczonego otworu (2x
7. Zadajnik w komorze palnika w korpusie kominka.

FFB 830 (rys. 2)

Lista części:

- Korpus kominka 2x
- Palnik o podwójnej warstwie 1x
- 1x dopłata do 1 szt.
- Śruby (5x30mm) 4x
- Szkło hartowe
- Śruba (M6 x 10) 2x
- Osłona śrubowa 6x

Montaż urządzenia

1. Rozpakuj kominek i akcesoria. Sprawdź zawartość pod kątem kompletności oraz różne funkcje w środowisku. Trzymaj dzieci z dala od opakowań.
2. Ustaw wyłącznie na solidnej, niepalnej powierzchni.
3. Usuń wszystkie opakowania i materiały informacyjne przed montażem.
4. Przeczytaj naklejkę ostrzegawczą zakrywającą zapalnik, a następnie usuń naklejkę.
5. Jeśli coś jest uszkodzone lub brakujące: nie używa urządzenia. Urządzenie do korzystania z miejsca zamieszkania.
6. Zapalnik w przeznaczonym komorze palnika w korpusie kominka.

FFB 4242 (rys. 3)

Lista części:

- Korpus kominka 1x
- Palnik o podwójnej warstwie 0,5 l 1x
- 1x dopłata do 1 szt.

Bezpieczny sposób na napełnienie urządzenia

- Przed napełnieniem urządzenia po wygaszeniu ognia: **MUSISZ CZEKAĆ CO NAJMNIEJ 10 MINUT.**
- **NIGDY NIE WYPEŁNIAJ OGNIEM!**

- użyj tej substancji do nałożenia urządzenia bioetanołem.
 - NIGDY nie napełniaj urządzenia powyżej poziomu poziomu! (Przykładowo: 4 max: wskaźnik poziomu).
 - usuń rozlany bioetanol i przed zapaleniem! dostępny do stosowania w papierach toaletowych.
-

Bezpieczny sposób na urządzenie

- Krok 1: trzymaj urządzenie powyżej palnika. (Rys. 5)
 - Krok 2: naciśnij przycisk wygaszenia ognia na palniku. reakcja się, że naciśniesz sztywny. (Rys. 6)
 - Przytrzymaj przez 15 sekund.
 - Usuń wygaszacz i nastąpi, że ogień został wygaszony. W razie wątpliwości: wyjmij wygaszacz 1 i 2.
-

Uwaga: urządzenie może być nadal bardzo gorące!

Ważne uwagi:

- Paliwo powinno być bezpieczne. Zapoznaj się z dostępnymi do sieci, jak najbliżej paliwa. W każdym przypadku, gdy paliwo nie występuje w odległości większej niż 2 metry od paleniska lub kominka.
- efekt następuje, gdy środki rozprzestrzeniają się w pobliżu urządzenia. W przypadku wątpliwości: wystąpienie z lokalną strażą pożarną, aby uzyskać informacje dotyczące sprzętu zniszczonego.

Możliwe, że dostępne rozwiązania są klasy B i C:

- **AFFF:** pianowe pianowe wodne środki tworzące warstwę
- **AR-AFF:** spraye pianowe odporne na alkohol
- **CO₂:** dwutlenek węgla

NIGDY nie gazuje wody!

- Chronić urządzenia przed wiatrem i przeciągiem w przeciąganym urządzeniu.
- Nie zmieniaj konstrukcji urządzenia!
- Używaj tylko części, które są stosowane przez sprzedawcę.

- Przed podjęciem decyzji lub w przypadku wątpliwości: można użyć narzędzia do gaszenia.
 - To urządzenie nie jest przeznaczone do użycia.
 - Nigdy nie zostawiaj urządzenia włączonego podczas użytkowania!
 - Używaj tylko paliwa zgodnego z zastosowaniem produktów w tej technologii.
-

Rozpalanie ognia

Po zainstalowaniu: zapal urządzenie przy użyciu odpowiedniego zapalnika, upewniając się, że:

- Ogień można zapalić w odległości 14 cm lub więcej od otworu na palnik.
- Osoba trzecia będzie świadkiem procesu zapalania.

Nigdy nie występuj z urządzeniem w odległości większej niż 14 cm!

Uwaga:

- **NIE zapalaj urządzenia, jeśli jest w złym stanie lub uszkodzonym.**
- Zachowaj ostrożność! Niektóre części urządzenia – szczególnie górna powierzchnia – mogą być nagrzewane podczas pracy.
- Przed zapaleniem: wyjmij palnik z kominka i sprawdź drugą osłonę, w której palnik wydostaje się na biopaliwie. Jeśli rozlane bioetanol: usuń go.
- **Paliwo na początek będzie na wyczerpaniu. Płomień może być słabo widoczny. Udostępnij na 10–15 minut, aby uzyskać optymalną temperaturę i jasność.**
- Unikaj przeciągów.
- Szyba kominka może ciemnieć podczas pracy. To normalne i można je zastosować po wygaśnięciu ognia i chłodzenia urządzenia

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Regularnie czyść zasięg szmatką, letnią wodą i neutralny dostęp do sieci.
 - Nie używaj środków czyszczących, druciaków ani gąbek do czyszczenia.
-

PRZECHOWYWANIE

Aby wydłużyć urządzenie, które jest dostarczane, że przechowujesz je w suchy

- przeciwdziała się, że jest całkowicie schłodzone.
 - Wyczyść mnie.
 - reakcja się, że jest całkowicie takie.
-

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna / Uzasadnienie
Ogień nie zapala się	Sprawdź, czy używany jest właściwy etanol.
	Sprawdź, czy w palniku jest ilość etanolu.
Ogień poza systemem	Stosowany w środowisku wodnym klasy B:
	- AFFF: rozpyla pianowe tworzące warstwę wodną
	- AR-AFF: gaśnice pianowe odporne na alkohol
	- CO ₂ : dwutlenek węgla
NIGDY nie gaś wodą!	

WARUNKI GWARANCJI

Skutkiem jest dwuletnia gwarancja od daty zakupu. Wszystkie elementy materiałowe lub produkcyjne będą dostarczane bezprzewodowo. Stosuje się następujące zasady:

- Wszystkie konsekwencje, które zostaną podjęte, nie zostaną uwzględnione.
- Jakiegokolwiek ubezpieczenie lub wymiana w okresie gwarancji nie będą skutkowały przedłużeniem obowiązywania.
- Gwarancja wygasa, kabel zasilający, nieoryginalne komponenty zamontowane lub urządzenie naprawione przez osobę fizyczną.
- Komponenty alternatywnemu zużyciu i nie są gwarantowane.
- Gwarancja uzasadniona tylko w uzasadnionym przypadku, nienaruszonego i datowanego paragonu zakupu.

- Gwarancja braku dostępu do wyników działań odbiegających od odbioru w zastosowaniu lub z powodu zakończenia.
- Koszty transportu oraz ryzyko związane z transportem urządzeń lub zawsze po stronie kupującego.

Aby niepotrzebnych wydatków, zalecamy zawsze szczegółowe zapoznanie się z obsługą. Jeśli nie rozwiążesz problemu, zastosuj się do dystrybutora, aby zastosować urządzenie do naprawy. Korzystanie z tego produktu oraz elementów z nim związanych wyłącznie z ryzykiem końcowym użytkownika.

Koniec punktu eksploatacji

Nigdy nie wyrzucaj produktów, które nie są biodegradowalne, do środowiska. Gdy urządzenie powinno być usunięte w sposób, który jest dostarczany do środowiska, zgodnie z tym, co jest stosowane w organizmie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KLIMA

Dekoracyjny kominek na bioetanol

- Waga netto (kg): 3,5 / 6,5 / 7
- Maksymalna pojemność zbiornika (l): 0,5 / 0,5 / 0,5
- Maksymalny czas palenia (minuty): (1) 120 / 120 / 120
- Rekomendowany etanol domowy ():
(wskazówka – może mieć zastosowanie w zależności od paliwa).