



LATARKA CZOŁOWA LED Akumulatorowa Mocna
CZOŁÓWKA GESTY USB NightFlare 360lm

Dane produktu

Kod produktu	SHP-1041
Model	LATARKA CZOŁOWA LED Akumulatorowa Mocna CZOŁÓWKA GESTY USB NightFlare 360lm
Producent	EVI
Waga	85 g
Materiał	ABS + Stop aluminium
Wymiary	7.3 × 4.8 × 4.8 cm
Źródło światła	XPE + Czerwona LED
Zasięg światła	Zmienna szerokość wiązki
Tryby świecenia	XPE silne, XPE słabe, XPE błysk, Czerwona LED silna, Czerwona LED błysk
Akumulator	Wbudowany 3.7V 1800mAh
Ładowanie	USB (kabel w zestawie)
Czas ładowania	6 godzin do pełnego naładowania
Czas pracy	Zależny od trybu, zapewnia długie godziny pracy
Odporność na wodę	IPX4 – wodoodporna w normalnych warunkach

Bezdotykowa Obsługa

Dzięki wbudowanemu czujnikowi ruchu, latarkę można włączyć i wyłączyć bez naciskania przycisku – wystarczy machnąć dłonią przed czujnikiem. To wygodne rozwiązanie, szczególnie gdy masz ręce zajęte lub ubrudzone.





LATARKA CZOŁOWA LED Akumulatorowa Mocna CZOŁÓWKA GESTY USB NightFlare 360lm

5 trybów świecenia

1. XPE Mocne Światło
 - Największa moc światła – 360 lumenów.
 - Idealne do eksploracji terenu, biegania po zmroku i pracy w trudnych warunkach.
 - Doskonała widoczność nawet na większe odległości.
2. XPE Słabe Światło
 - Zmniejszona intensywność – oszczędza baterię.
 - Idealne do pracy z bliska, czytania mapy, biwakowania.
 - Dłuższy czas działania bez konieczności ładowania.
3. XPE Tryb Błyskowy
 - Tryb stroboskopowy – zwiększa widoczność i bezpieczeństwo.
 - Może być używany jako sygnał awaryjny.
 - Sprawdzi się podczas aktywności outdoorowych w trudnych warunkach.
4. Czerwone Światło Stałe
 - Nie oślepia i nie zakłóca nocnej adaptacji wzroku.
 - Idealne dla wędkarzy, myśliwych i miłośników nocnych wędrówek.
 - Może być używane jako światło pomocnicze w namiocie.
5. Czerwone Światło Błyskowe
 - Tryb ostrzegawczy – zwiększa widoczność np. podczas jazdy na rowerze czy w sytuacjach awaryjnych.
 - Przydatne na szlakach i w nagłych wypadkach.
 - Może służyć jako sygnał SOS.

Pamiętaj o kilku podstawowych zasadach

- Regularne ładowanie – aby unikać nadmiernego rozładowania, ładuj latarkę, gdy poziom baterii spadnie poniżej połowy.
- Unikaj przegrzewania – latarka nagrzewa się podczas długiego użytkowania, ale wystarczy zrobić przerwę, aby ochłonęła.
- Ochrona przed wilgocią – chociaż jest wodoodporna, nie zanurzaj jej w wodzie. Zachowaj ostrożność w ekstremalnych warunkach.
- Nie przeładuj – zawsze odłącz ładowarkę po naładowaniu, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora.

Gwarancja satysfakcji

Wybierając naszą LATARKĘ CZOŁOWĄ LED - NightFlare, inwestujesz w produkt, który posłuży Ci przez lata. Jesteśmy pewni jej jakości, dlatego oferujemy gwarancję satysfakcji – jeśli latarka nie spełni Twoich oczekiwań, chętnie ją wymienimy lub zwrócimy Ci pieniądze.



LATARKA CZOŁOWA LED Akumulatorowa Mocna CZOŁÓWKA GESTY USB NightFlare 360lm

Galeria



Podmiot odpowiedzialny:

Shopivo Sp.z o.o.

Kościuszki 10B | 43-400 Cieszyn, Poland

NIP: 5482747503 | Tel. +48606882274

e-mail: office@shopivo.eu

Marka: EVI | EUIPO: 018884444

BDO: 000582762 | WEEE: 48997845

