INSTRUKCJA MONTAŻU

Model: GAMMA

1.Spis części



A-M6×48 -4PCS	B-M10×50 -4PCS	C-M4×20 -4PCS	D-M6×20 -4PCS	E-M8×20 -4PCS	F(1)-Φ6.5×18×1.0 -4PCS	F(2)-Φ8.5×18×1.0 -4PCS
G-Φ8.5×17×10 -4PCS	H-1PC	Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że w kartonie znajdują sie wszystkie elementy.W przypadku stwierdzenia uszkodzenia uszkodzenia któregokolwiek z elementów produktu zaniechaj jego uzywania i skontaktuj sie ze sprzedawcą. Produkt oraz elementy opakowania nie są zabawką. Należy trzymać poza zasięgiem dzieci. Produkt powinien być używany pod nadzorem odpowiedzialnej osoby dorosłej.				

2.Potrzebne narzędzia



3.Instrukcja montażu

1.Mocowanie uchwytu do ściany



① Wyznacz miejsce odwiertu



② Wywierć otwory w wyznaczonych miejscach





Uwaga! W zależności od rodzaju powierzchni do której ma być przytwierdzony uchwyt należy użyć odpowiednich mocowań. Dołączone kołki oraz śruby mogą nie byc odpowiednie. Uchwyt powinien być zamontowany w poziomie.

2.Mocowanie wieszakow do telewizora

Uwaga: Do zestawu dołączone są śruby mocujące w róznych długościach. Upewnij się, czy śruby pasują do twojego telewizora. Użycie zbyt długich śrub może uszkodzić telewizor.





Nie montuj wieszaków bezpośrednio do telewizora. Użyj dołączonych tulei dystansowych wg wzoru. Wieszak powinien spoczywać płasko na dystansach.

Do przykręcenia wieszaków należy użyć śrubokręta

3.Umieszczanie telewizora na uchwycie



① Zawieś telewizor na uchwycie jak na rysunku

② Śrubokrętem dokręć śruby blokujące u dołu każdego z wieszakow.



③ Gotowe!

4. Specyfikacja

TV size	VESA Video Electronics Standards Association	Bearing		Tilt	Swivel
32"-65"	400×400mm	40kgs	80~400mm	+0°~ -15°	+80°~-80°

Installation manual for TV bracket

Model No: BRBK107

1.Part list



A-M6×48 -4PCS Lag screw	B-M10×50 -4PCS Anchor	C-M4×20 -4PCS Screw	D-M6×20 -4PCS Screw	E-M8×20 -4PCS Screw	F -Φ6.5×18×1.0 -4PCS Washer	G-Φ8.5×18×1.0 -4PCS Washer
H-Φ8.5×17×10 -4PCS Spacer	I -M6×25 -2PCS Screw	J -1PC Bubble level				

2.Required Tools



3.Installation Step Instructions

1.Mounting the wall plate



① Mark the hole to be punched with a pencil



② Use an electric drill to drill holes at the marked points





Note: Only applicable to solid load-bearing walls, hollow walls, foam walls, wooaen poara wans,ei., which require professional installation personnel to operate and are equipped with accessories. Otherwise, it is not recommended to use.

2.Installation of hooks





Note: Do not install the bolt directly or install it without the hook lying flat



Note: When installing screws, an elevation pad should be added between the hook and the TV

Note: Use a Phillips screwdriver to install the hooks on the back of the TV separately

3.Fix the TV to the wall panel



① Hang the TV with the hook installed on the wall panel

② Hang the TV with the hook installed on the wall panel



③ Insrallation completed

4. Specification

TV size	VESA	Bearing		Tilt	Swivel
32"-65"	400×400mm	40kgs	80~400mm	+0°~ -15°	+80°~-80°

PL

Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że w kartonie znajdują się wszystkie elementy
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia któregokolwiek z elementów
produktu zaniechaj jego używania i skontaktuj się ze sprzedawcą.
Instaluj i obsługuj to urządzenie ostrożnie. Należy przeczytać instrukcje i uważnie
ich przestrzegać. Jeśli nie rozumiesz tych wskazówek lub masz wątpliwości co do
bezpieczeństwa instalacji, skontaktuj się z wykwalifikowanym wykonawcą
w celu uzyskania pomocy.
Nie używaj tego produktu do żadnego celu ani w żadnej konfiguracji
nieokreślonej wyraźnie w tej instrukcji. Niniejszym zrzekamy się wszelkiej
odpowiedzialności za obrażenia lub szkody wynikające z nieprawidłowego montażu,
nieprawidłowego montażu lub nieprawidłowego użytkowania tego produktu.
Produkt oraz elementy opakowania nie są zabawką.
Produkt powinien być używany pod nadzorem odpowiedzialnej osoby dorosłej.

EN

Before starting assembly, make sure all components are in the box
If any element is damaged
discontinue use of the product and contact the seller.
Install and operate this device carefully. Please read the instructions carefully
follow them. If you don't understand these tips or have doubts about
installation safety, contact a qualified contractor
for help.
Do not use this product for any purpose or in any configuration
not expressly specified in this manual. We hereby waive any
liability for injuries or damage resulting from incorrect installation,
incorrect installation or incorrect use of this product.
The product and packaging elements are not a toy.
The product should be used under the supervision of a responsible adult.

Producent:
WERKSTAR SPÓŁKA Z O. O.
ul. Bydgoskich Przemysłowców 6a
85-665 Bydgoszcz
INFO@WERKSTAR.EU
Wyprodukowano w ChRL