




Quick Setup

1. Setup Operating Mode

2. Choose your Time Zone

3. Setup WAN Interface

4. Setup Wireless Interface

Next

Quick Setup (1/5) - Operation Mode

Wireless Router

Wireless Access Point

CancelBackNext

Quick Setup (2/5) - Time Zone

Enable NTP client Update

Automatically Adjust for Daylight Saving

Time Zone Select:

[XXXX XX:XX] XXXXX

NTP server:

[XXX.XXX.X.XXX: XXXXXX]

CancelBackNext

Quick Setup (3/5) - WAN Interface

WAN Access Type:

[XXXX XXXX]

CancelBackNext

Quick Setup (4/5) - Wireless Settings

5G SSID:

Pre-Shared Key:

●●●●●●

2.4G SSID:

Pre-Shared Key:

●●●●●●

CancelBackNext

Quick Setup (5/5) - Summary

Mode

Wireless Router

5G SSID

●●●●●●

Password

●●●●●●

2.4G SSID

●●●●●●

Password

●●●●●●

CancelBackSave & Apply

Change setting successfully!

Do not turn off or reboot the Device during this time.

Please wait XX seconds ...

English

B Wired: Turn off the Wi-Fi on your computer and connect it to the router's **LAN** port via an Ethernet cable.

4 Open a browser and follow the pictures to set up the router.

Enjoy the internet.

OFF	
Red Flash	
Red	
Blue Flash	
Blue	

Dansk

B Kablet: Sluk for Wi-Fi på din computer, og tilslut den til routerens **LAN**-port via et Ethernet-kabel.

4 Åbn en browser og følg diagrammet for at indstille routeren.

Nyd internettet.

slukket	
Red Blinkende	
Red	
Blå Blinkende	
Blå	

Lietuvių kalba

B Wired: Išjunkite „Wi-Fi“ kompiuteryje ir prijunkite jį prie maršrutizatoriaus **LAN** prievado per eterneto kabelį.

4 Atidarykite naršyklę ir sekite diagramą, kad nustatytumėte maršrutizatorių.

Mėgaukitės internetu.

išjungta	
Raudona Mirksi	
Raudona	
Blė Blinks	
Blė	

Русский

В Проводной: Выключите Wi-Fi на своем компьютере и подключите его к порту **LAN** с маршрутизатором через кабель Ethernet.

4 Откройте браузер и следуйте диаграмме, чтобы настроить маршрутизатор.

Наслаждайтесь интернетом.

выключено	
Красный Мигает	
Красный	
Синий Мигает	
Синий	

Deutsch

B Verdrahtungs: Schalten Sie das WLAN auf Ihrem Computer aus und schließen Sie es über ein Ethernet-Kabel an den **LAN**-Port des Routers an.

4 Öffnen Sie einen Browser und folgen Sie dem Diagramm, um den Router einzurichten.

Genießen Sie das Internet.

aus	
Rot Blinkend	
Rot	
Blue Blinkend	
Blau	

Ελληνικά

B Wired: Ανεργοποιήστε το Wi-Fi στον υπολογιστή σας και συνδέστε το στη θύρα **LAN** του Router μέσω καλωδίου Ethernet.

4 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης και ακολουθήστε το διάγραμμα για να ρυθμίσετε τον δρομολογητή.

Απολαύστε το Διαδίκτυο.

σβήστηκε	
Ερυθρό Αναβοσβήνει	
Κόκκινο	
Μπλε φλας	
Μπλε	

Latviski

B Vads: Izslēdziet Wi-Fi datorā un savienojiet to ar maršrutētāja **LAN** portu, izmantojot Ethernet kabeli.

4 Atveriet pārlūku un sekojiet diagrammai, lai iestatītu maršrutētāju.

Izbaudiet internetu.

izslēgts	
Sarkans Mirgo	
Sarkana	
Mēlyna Mirgo	
Zils	

Slovenčina

B Káblovo: Vypnite Wi-Fi na počítači a pripojte ho k **LAN** portu routera cez ethernetový kábel.

4 Otvorte prehlíadač a postupujte podľa diagramu a nastavte router.

Užite si internet.

vypnuté	
Červené Bliká	
Červená	
Modrý Bliká	
Modrá	

日本語

B 有線： コンピューターのWi-Fiをオフにし、イーサネットケーブルを介してルーターの**LAN**ポートに接続します。

4 ブラウザを開き、図に従ってルーターをセットアップします。

インターネットをお楽しみください。

オフ	
赤点滅	
赤	
青点滅	
青	

Français

B Filaire: Éteignez le Wi-Fi sur votre ordinateur et connectez-le au port **LAN** du routeur via un câble Ethernet.

4 Ouvrez un navigateur et suivez le diagramme pour configurer le routeur.

Profitez d'Internet.

éteint	
Rouge Clignotant	
Rouge	
Bleu Clignotant	
Bleu	

Eesti

B Juhtmega: Lülitage oma arvutis Wi-Fi välja ja ühendage see Etherneti kaabli kaudu ruuteri **LAN**-pordiga.

4 Avage brauser ja järgige ruuteri seadistamiseks diagrammi.

Nautige Interneti.

väljas	
Punane Vilgub	
Punane	
Sinine Vilgub	
Sinine	

Nederlands

B Wired: Schakel de wifi uit op uw computer en sluit deze aan op de **LAN**-poort van de router via een Ethernet-kabel.

4 Open een browser en volg het diagram om de router op te zetten.

Geniet van internet.

uit	
Rood Knipperen	
Rood	
Blauw Knipperen	
Blauw	

Slovenščina

B Žična: Izklopite Wi-Fi v računalniku in ga povežite z vrat usmerjevalnika **LAN** prek Ethernet kabla.

4 Odprite brskalnik in sledite diagramu, da nastavite usmerjevalnik.

Uživajte v internetu.

izklop	
Rdeče Utripa	
Rdeča	
Modra Utripa	
Modro	

한국어

B 유선： 컴퓨터의 Wi-Fi를 끄고 이더넷 케이블을 통해 라우터의 **LAN** 포트에 연결하십시오.

4 브라우저를 열고 다이어그램을 따라 라우터를 설정하십시오.

인터넷을 즐기십시오.

꺼짐	
붉은 깜박임	
빨간색	
블루 플래시	
파란색	

Español

B Cable: Apague el Wi-Fi en su computadora y conecte al puerto **LAN** del router a través de un cable Ethernet.

4 Abra un navegador y siga el diagrama para configurar el router.

Disfruta de Internet.

apagado	
Parpadeo Rojo	
Rojo	
Parpadeo Azul	
Azul	

Suomi

B Langallinen: Sammuta tietokoneesi Wi-Fi ja kytke se reitittimen **LAN**-porttiin Ethernet-kaapelin kautta.

4 Avaa selain ja seuraa kaaviota reitittimen asettamiseksi.

Nauti Internetistä.

pois päältä	
Punainen Vilkkuu	
Punainen	
Sininen Vilkkuu	
Sininen	

Norsk

B Kablet: Slå av Wi-Fi på datamaskinen din og koble den til ruterens **LAN**-port via en Ethernet-kabel.

4 Åpne en nettleser og følg diagrammet for å sette opp ruter.

Kos deg med internett.

av	
Rød Blinkende	
Rød	
Blå Blinkende	
Blå	

Srpski

В Виред: Искључите Ви-Фи на рачунару и повежите га на рутер **LAN** порт преко Етхернет кабла.

4 Отворите прегледач и следите дијаграм да бисте поставили рутер.

Уживајте у интернету.

Искључено	
Црвено треперење	
Црвено	
Плави треперење	
Плави	

Indonesia

B Kabel: Matikan Wi-Fi di komputer Anda dan sambungkan ke port **LAN** router melalui kabel Ethernet.

4 Buka browser dan ikuti diagram untuk mengatur router.

Nikmati internet.

Mati	
Merah Berkedip	
Merah	
Biru Berkedip	
Biru	

Italiano

B Cablato: Spegner e il Wi-Fi sul computer e collegarlo alla porta **LAN** del router tramite un cavo Ethernet.

4 Apri un browser e segui il diagramma per impostare il router.

Goditi Internet.

spento	
Lampeggio Rosso	
Rosso	
Lampeggio Blu	
Blu	

Hrvatski

B Žičano: Isključite Wi-Fi na računalu i spojite ga s **LAN** priključkom rutera pomoću Ethernet kabela.

4 Otvorite preglednik i slijedite dijagram za postavljanje rutera.

Uživajte u Internetu.

isključeno	
Crveno Treperi	
Crveno	
Plavi Treperi	
Plavi	

Polski

B Przewodowa: Wyłącz Wi-Fi na komputerze i podłącz go do portu **LAN** routera za pomocą kabla Ethernet.

4 Otwórz przeglądarkę i postępuj zgodnie ze schematem, aby skonfigurować router.

Ciesz się Internetem.

wyłączone	
Czerwony Mruga	
Czerwony	
Niebieski Mruga	
Niebieski	

Svenska

B Wired: Stäng av Wi-Fi på din dator och anslut den till routerns **LAN**-port via en Ethernet-kabel.

4 Öppna en webbläsare och följ diagrammet för att ställa in routern.

Njut av internet.

avstängt	
Röd Blinkande	
Rött	
Blå Blinkande	
Blå	

ภาษาไทย

B มีสาย: ปิด Wi-Fi บนคอมพิวเตอร์ของคุณและเชื่อมต่อกับพอร์ต **LAN** ของเราเตอร์ผ่านสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต

4 เปิดเบราว์เซอร์และติดตามไดอะแกรมเพื่อตั้งค่าเราเตอร์

เพลิดเพลินกับอินเทอร์เน็ต

ปิด	
สีแดงกะพริบ	
สีแดง	
แสงสีน้ำเงิน	
สีฟ้า	

Български

B Wired: Изключете Wi-Fi на вашия компютър и го свържете към **LAN** порта на рутера чрез Ethernet кабел.

4 Отворете браузър и следвайте диаграмата, за да настроите рутера.

Насладете се на интернет.

изгаснал	
Червено Мигащо	
Червено	
Син Мигащо	
Син	

Magyar

B Vezetékes: Kapcsolja ki a Wi-Fi-t a számítógépén, és csatlakoztassa azt a router **LAN**-portjához Ethernet kábel segítségével!

4 Nyissa meg a böngészőt, majd kövesse az ábrán látható utasításokat a router beüzemeléséhez!

Élvezze az internet nyújtotta előnyöket!

kikapcsolt	
Piros Villanás	
Piros	
Kék Villanás	
Kék	

Português

B Fio: Desligue o Wi-Fi no seu computador e conectá-o à porta **LAN** do roteador por meio de um cabo Ethernet.

4 Abra um navegador e siga o diagrama para configurar o roteador.

Aproveite a internet.

desligado	
Piscar Vermelho	
Vermelho	
Azul Vermelho	
Azul	

Türkçe

B Kablolu: Bilgisayarınızdaki Wi-Fi'yi kapatın ve bir Ethernet kablolu üzerinden yönlendiricinin **LAN** bağlantı noktasına bağlayın.

4 Bir tarayıcı açın ve yönlendiriciyi kurmak için diyagramı takip edin.

İnternetin tadını çıkarın.

kapalı	
Kırmızı Yanıp Sönen	
Kırmızı	
Mavi Yanıp Sönen	
Mavi	

Tiếng Việt

B Có dây: Tắt Wi-Fi trên máy tính của bạn và kết nối nó với cổng **LAN** của bộ định tuyến thông qua cáp Ethernet.

4 Mở trình duyệt và làm theo sơ đồ để thiết lập bộ định tuyến.

Thưởng thức Internet.

Tắt	
Đèn đỏ nhấp nháy	
Màu đỏ	
Đèn flash màu xanh	
Màu xanh da trời	

Čeština

B Kabelové: Vypněte Wi-Fi na počítači a připojte jej k **LAN** portu routeru pomocí ethernetového kabelu.

4 Otevřete prohlížeč a postupujte podle diagramu a nastavte router.

Užijte si internet.

vypnuto	
Červený Bliká	
Červená	
Modrý Bliká	
Modrý	

Қазақша

В Сымды: Компьютердегі Wi-Fi-ды өшіріп, маршрутизатордың **LAN** портына Ethernet кабелі арқылы өшіріңіз.

4 Браузерді ашып, маршрутизаторды орнату үшін диаграмманы орындаңыз.

Интернеттен ләззат алыңыз.

жабық	
Қызыл Қапату	
Қызыл	
Көк Қапату	
Көк	

Română

B Wired: Opriți Wi-Fi-ul de pe computer și conectați-l la portul **LAN** al routerului printr-un cablu Ethernet.

4 Deschideți un browser și urmați diagrama pentru a configura routerul.

Bucurați-vă de internet.

oprit	
Roșu Clipind	
Roșu	
Albastru Clipind	
Albastru	

Україна

В Провідний: Вимкніть Wi-Fi на своєму комп'ютері та підключіть його до порту локальної мережі маршрутизатора за допомогою кабелю Ethernet.

4 Відкрийте браузер і