

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pompa napowietrzająca do zbiorników wodnych

SunSun COF



OSTRZEŻENIE

Przed pierwszym użyciem urządzenia, prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i zapoznanie się z urządzeniem.

W celu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzenia, należy przestrzegać odpowiednich wskazówek bezpieczeństwa.

Ze względów bezpieczeństwa, dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia, a także osoby, które nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństwa lub nie zapoznały się z instrukcją obsługi, nie mogą korzystać z urządzenia.

Prosimy o przechowywanie instrukcji.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Pompa może pracować w wodzie o temperaturze od 4°C do 35°C.

Ten produkt jest odpowiedni do stawów ogrodowych, stawów koi, stawów hodowlanych, głębokich basenów itp.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

1. W przypadku napotkania problemów i trudności, dla własnego bezpieczeństwa, skonsultuj się z elektrykiem.
2. Przed rozpoczęciem prac w wodzie, zawsze odłącz wszystkie urządzenia elektryczne znajdujące się w wodzie.
3. Pompę można podłączyć tylko do gniazdka z uziemieniem.
4. Nigdy nie używaj materiałów zabezpieczających, adapterów, przedłużaczy lub przewodów łączących.
5. Instalacja elektryczna stawu ogrodowego musi być przeprowadzona zgodnie z międzynarodowymi i krajowymi przepisami instalacyjnymi.
6. Porównaj napięcie (V) i częstotliwość (Hz) swojej sieci zasilającej z danymi na tabliczce znamionowej. Muszą one być zgodne ze sobą.
7. Pompa może pracować tylko wtedy, gdy nikogo nie ma w wodzie.
8. Nie chwytaj za kabel zasilający pompy, aby ją przenosić lub ciągnąć (do uchwytu pompy można przymocować linę ułatwiającą wyjmowanie).
9. Wtyczka zasilania i połączenia muszą być suche.
10. Jeśli kabel lub obudowa są uszkodzone, pompa nie może pracować.
11. Jeśli kabel zasilający pompy jest uszkodzony urządzenie nie nadaje się do dalszego używania.
12. Nigdy nie używaj tej pompy do pompowania innych cieczy niż woda.
13. Nigdy nie pozwól, aby pompa pracowała bez wody (praca na sucho), spowoduje to uszkodzenie łożyska pompy.
14. Uwaga: W przypadku przeciążenia (np. blokada wirnika), pompa zostanie automatycznie wyłączona. Po usunięciu usterki pompa ponownie uruchomi się po podłączeniu do zasilania.


CECHY PRODUKTU

- Unikalna hybrydowa konstrukcja, zastosowanie funkcji samozasysania bez zewnętrznego źródła gazu, łatwa instalacja.

- Przy użyciu trybu napowietrzania z przepływem tłokowym mieszanina ciepłego gazu ma wystarczająco wysoką wydajność absorpcji tlenu.
- Niskie zużycie prądu, duży przepływ, płynna praca.
- Odporny na zużycie wirnik ceramiczny, długa żywotność.
- Hermetycznie zamknięty silnik, działający pod wodą, bezpieczny i niezawodny.


MONTAŻ PRODUKTU

1. Montaż rury wlotowej



2. Dwa tryby instalacji pompy


(Uwaga: rura wlotowa musi wystawać z wody. Tylny ciąg pompy jest duży i wymaga przymocowania do ściany basenu.)



PARAMETRY TECHNICZNE

Model	COF-10000	COF-1500 0	COF-2000 0
Napięcie	220-240V/50Hz		
Moc	100W	150W	220W
Pobór powietrza	150 l/min	250 l/min	350 l/min
Wydajność	45 m³/h	55 m³/h	70 m³/h
Głębokość zanurzenia	0,3-0,7 m	0,3-0,9 m	0,3-1,2 m
Rura wlotowa	Ø32mm x 50cm (2 szt.)		
Długość kabla	10 m		
Wymiary	568 x 240 x 231 mm		

LISTA CZĘŚCI



1. Tłumik
2. 1" Proste połączenie
3. Rura PVC 32
4. Zawór Ø32mm
5. Złączka rury PVC 32
6. Wylot
7. Komora wirnika
8. Wspornik komory wirnika
9. Śmigło wirnika
10. Śruba 1
11. Uchwyt
12. Górny kosz filtra
13. Śruba 2
14. Łożysko
15. Silnik
16. Dolny kosz filtra

CZYSZCZENIE/KONSERWACJA

Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa, a pompa wodna powinna być regularnie czyszczona, aby zapewnić jej skuteczne działanie.

1. Odłączyć od zasilania, odkręcić od mocowania i wyjąć produkt z wody.
2. Użyj miękkiej szczotki do czyszczenia pompy pod bieżącą wodą.
3. Wyjmij wirnik, otwierając komorę wirnika w celu wyczyszczenia lub wymiany.
4. Po czyszczeniu zmontuj części w odpowiedniej kolejności.

PRZECHOWYWANIE ZIMĄ

1. Wyjmij pompę z wody.
2. Dokładnie wyczyść pompę.
3. Sprawdź, czy pompa i przewód zasilający nie są uszkodzone.
4. Czystą i suchą pompę należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed mrozem.

Uwaga: Nigdy nie zanurzaj wtyczki połączeniowej w wodzie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Uwaga: Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie można uruchomić pompy	1. Brak zasilania 2. Częste wkładanie wtyczki zasilania 3. Włączenie zasilania natychmiast po przejściu pompy w tryb ochrony	1. Sprawdzić napięcie zasilania 2. Odczekać 10 sekund 3. Wyłączyć zasilanie i odczekać 30 sekund
Pompa nie działa	1. Obudowa jest zablokowana 2. Wirnik jest zablokowany	1. Wyczyścić obudowę 2. Wyczyścić komorę wirnika
Pobór powietrza lub objętość wody maleje	1. Tłumik jest zablokowany 2. Obudowa jest zablokowana 3. Dużo zanieczyszczeń na wirniku	1. Wyczyścić lub wymienić 2. Wyczyścić obudowę 3. Wyczyścić wirnik
Po krótkiej pracy pompa się wyłącza	1. Poważne zanieczyszczenie wody 2. Temperatura wody jest zbyt wysoka	1. Zmienić wodę lub wyczyścić pompę 2. Maksymalna temperatura wody to 35°C

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

- Przed montażem / demontażem pompy należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Nie używać urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego.
- Urządzenie posiada certyfikat CE i jest zgodny z polskimi normami.



GWARANCJA

Udziela się 24 miesięcznej gwarancji na zakupione urządzenie od daty sprzedaży. Gwarancja ważna jest jedynie z dowodem zakupu. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikające z nieodpowiedniego użytkowania, w tym powstałe na skutek mechaniczny.

Sprzedawca oraz importer nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę mienia powstałe w sposób nieprawidłowego użytkowania.

DEMONTAŻ

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym pompy nie należy wyrzucać do śmietnika. Selekcjonowanie i utylizacja tego typu urządzeń przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Uwaga! Wyrzucanie sprzętu elektronicznego lub elektrycznego do śmietnika grozi karą grzywny. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia zużytego produktu elektrycznego do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie odpad zostanie przyjęty bezpłatnie.



Importer: Aquos Katarzyna Rusiniak ul. Nieszawska 4A 03-382 Warszawa