

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Gips i Płyta Kartonowo-Gipsowa



1. Zaznacz środek dwóch otworów na płycie kartonowo-gipsowej (odstęp około 55 mm).
2. Wywierć dziurę w płycie kartonowo-gipsowej.
3. Użyj śrubokręta, aby wkręcić kołek do płyty kartonowo-gipsowej.
4. Wyrównaj otwory w haku z kołkami, a następnie wkręć małą śrubę do płyty kartonowo-gipsowej za pomocą śrubokręta.

Drewniana Belka, Ściana z Cegły i Betonu



1. Oznacz środek dwóch otworów (odstęp około 34,5 mm).
2. Wywierć otwory w oznaczonym punkcie za pomocą wiertarki.
3. Wbij kołek do otworu za pomocą młotka.
4. Wkręć śrubę.

