

# KARTA PRODUKTU

## Opis produktu

Siekiera przeznaczona do **rąbania drewna oraz przygotowywania opału**.

**Obuch wykonany z hartowanej stali** zapewnia **wysoką trwałość oraz skuteczność podczas pracy z drewnem**.

Trzonek wykonany z **wysokogatunkowego drewna** zapewnia wygodny chwyt oraz dobrą kontrolę narzędzia.

Obuch został **osadzony w trzonku i zabezpieczony jednym stalowym klinem**, który zapewnia stabilność oraz bezpieczeństwo użytkowania.

Produkt przeznaczony do **prac ogrodowych, warsztatowych oraz przygotowywania drewna opałowego**.

---

## Specyfikacja techniczna

**Typ narzędzia:** siekiera do rąbania drewna

**Materiał obucha:** stal hartowana

**Mocowanie obucha:** klinowane (1 stalowy klin)

**Materiał trzonka:** drewno lakierowane

**Długość całkowita:** 38 cm

**Wysokość obucha:** 14 cm

**Szerokość ostrza:** 11,5 cm

**Szerokość końca trzonka:** 5 cm

**Waga obucha:** 700 g

**Waga produktu z opakowaniem:** 715 g

**Stan:** nowy

---

## Zestaw zawiera

1x siekiera do rąbania drewna 700 g

---

## Informacje bezpieczeństwa

- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Podczas pracy stosować **rękawice ochronne oraz okulary ochronne**.
- Przed użyciem sprawdzić czy **obuch jest stabilnie osadzony w trzonku**.

- Nie używać uszkodzonego narzędzia.
  - Przechowywać w **suchym miejscu oraz poza zasięgiem dzieci.**
- 

# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

## 1. Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do:

- rąbania drewna opałowego
  - przygotowania drewna do kominka lub ogniska
  - prac ogrodowych
  - prac stolarskich
  - obróbki elementów drewnianych
- 

## 2. Przygotowanie do pracy

1. Sprawdź czy **obuch siekiery jest prawidłowo zamocowany w trzonku.**
  2. Przygotuj stabilną powierzchnię do rąbania drewna (np. pień).
  3. Upewnij się, że w pobliżu nie znajdują się inne osoby.
- 

## 3. Użytkowanie

1. Chwyć siekiereę obiema rękami za trzonek.
  2. Wykonuj **kontrolowane uderzenia w drewno.**
  3. Nie uderzaj w **kamienie, metal lub inne twarde powierzchnie.**
- 

## 4. Konserwacja

- Po zakończeniu pracy oczyścić ostrze z zabrudzeń.
  - Przechowywać narzędzie w **suchym miejscu.**
  - W razie potrzeby **naostrzyć ostrze.**
- 

 Blok prawny (UE / PL)

**Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem**

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem oraz niniejszą instrukcją.

**Ostrzeżenie**

Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia materiału lub narzędzia.

**Informacja o zgodności**

Produkt przeznaczony do użytku warsztatowego, ogrodowego i domowego.  
Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy z narzędziami ręcznymi.

---