



ROZPAKUJ URZĄDZENIE

Po wyjęciu urządzenia z pudełka sprawdź jego stan techniczny. Zanonuj, do jakiego pojazdu przypisujesz urządzenie (najlepiej numer rejestracyjny, markę i model). Posługuj się numerem identyfikacyjnym.

PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA

Wybierz miejsce montażu

Rekomendujemy montaż lokalizatora pod maską pojazdu, w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od bezpośredniego działania wody i wysokich temperatur.

Nie zalecamy montażu pod deską rozdzielczą, ponieważ metalowe elementy nad urządzeniem mogą zakłócać sygnał GPS/GSM.

W przypadku motocykli zalecamy montaż pod siedziskiem, w okolicy akumulatora. Urządzenie należy podłączyć do instalacji dochodzącej do skrzynki bezpieczników.


Podłącz zasilanie

Lokalizator ma trzy przewody:

- **Czerwony** – do stałego plusa (zasilanie z akumulatora, 12–24V),
- **Czarny** – do masy (uziemiaenie),
- **Pomarańczowy** – do stacyjki (do obwodu, który dostaje napięcie po przekręceniu kluczyka).

💡 Jeśli nie wiesz, gdzie podłączyć przewody – skonsultuj się z elektrykiem lub warsztatem.

- Karta musi mieć aktywny pakiet danych (Internet).
- Włóż kartę SIM do urządzenia **przed podłączeniem zasilania**.



DODAWANIE URZĄDZENIA DO NAVICOMPACT APP

Jeśli nie masz konta w aplikacji NaviCompact, zarejestruj się na <https://app.navicompact.com/register> lub skanując kod QR z Karty Licencji.

Podczas rejestracji podaj adres e-mail, 25-znakowy kod licencji i numer identyfikacji urządzenia, który stanowi ciąg dziewięciu cyfr, znajdujących się na froncie lokalizatora.

Jeśli masz już konto, zaloguj się i w sekcji **Licencje** dodaj nowe urządzenie, podając kod i numer identyfikacyjny lokalizatora.

ZARZĄDZANIE POJAZDAMI W NAVICOMPACT APP

W aplikacji przejdź do sekcji **pojazdy** i uzupełnij dane pojazdu – ikonę, markę, model oraz numer rejestracyjny. Dzięki temu łatwo rozpoznasz pojazd na mapie.

W razie problemów skontaktuj się z nami: support@navicompact.com