


--PL-- Zapoznaj się z **INSTRUKCJĄ MONTAŻU** i postępuj zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez producenta – w przeciwnym wypadku może wystąpić niebezpieczeństwo. --DE-- Lesen Sie die **MONTAGEANLEITUNG** und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers – andernfalls kann eine Gefahr entstehen. --EN-- Read the **ASSEMBLING INSTRUCTIONS** and follow the manufacturer's instructions - otherwise, a hazard may occur. --CZ-- Přečtěte si **MONTÁŽNÍ NÁVOD** a dodržujte pokyny výrobce - jinak může nastat nebezpečí. --HR-- Pročitajte **UPUTE ZA SASTAVLJANJE** i slijedite upute proizvođača - u suprotnom može doći do opasnosti. --HU-- Olvassa el az **ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓT**, és kövesse a gyártó utasításait – ellenkező esetben veszély állhat elő. --SK-- Prečítajte si **NÁVOD NA MONTÁŽ** a postupujte podľa pokynov výrobcu - v opačnom prípade môže dôjsť k nebezpečenstvu. --FR-- Lisez les **INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE** et suivez les instructions du fabricant - sinon, un danger peut survenir.




# Za 1




PL- Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczone przez producenta)/ DE- Für die Montage notwendige Werkzeuge (nicht vom Hersteller mitgeliefert)/ EN- Tools required for assembly (not provided by the manufacturer)/ CZ- Nástroje nezbytné pro montáž (nejdou dodávány výrobcem)/ HR- Alat potreban za montažu (nije osiguran od strane proizvođača)/ HU- Az összeszereléshez szükséges (a gyártó által nem szállított) szerszámok/ SK- Náradie potrebné na montáž (nedodávané výrobcom)/ FR- Outils requis pour l'assemblage (non fourni par le fabricant)



**DOLMAR MEBLE** sp. z o.o.  
Donaborów 62, 63-604 Baranów  
tel. +48 (062) 79 12 850  
help@dolmar.pl



**PL** -Szczególny Kliencie, jeśli zamontujesz uszkodzony element, Twoja reklamacja nie będzie uznana. Zachowaj etykietę do celów reklamacyjnych. --- **DE** -Sehr geehrter Kunde, wenn Sie ein defektes Bauteil einbauen, wird Ihre Reklamation nicht anerkannt. Bewahren Sie das Etikett für Reklamationszwecke auf. --- **EN** -Dear Customer, if you install a defective component, your claim will not be accepted. Keep the label for claim purposes. --- **CZ** -Vážení Zákazník, pokud nainstalujete vadný komponent, vaše reklamace nebude uznána. Štítek si uschovejte pro účely reklamace. --- **SK** -Vážení Zákazník, ak nainštalujete chybný komponent, vaša reklamácia nebude uznaná. Štítok si uschovajte na účely reklamácie. --- **HR** -Poštovani Kupci, ukoliko ugradite oštećeni element, reklamacija se neće uvažiti. Sačuvajte naljepnicu u svrhu reklamacije. -- **HU** -Kedves Vásárló, ha hibás alkatrészt szerel be, panaszát nem ismerjük el. Tartsa meg a címkét az igényléshez. --- **FR** -Cher Client, si vous installez un composant défectueux, votre réclamation ne sera pas prise en compte. Conserver l'étiquette en cas de réclamation.



**FR**  
Donnez ou recyclez  
vos meubles.



<https://quefairedemesdechets.fr>



**FR**  
ÉLÉMENTS  
D'EMBALLAGE + NOTICE



## PL - ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:

. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem  
. Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych  
. Meble nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż pół metra od czynnych grzejników  
. Wymagane jest równe wypoziomowanie, ustawienie mebli na stabilnym podłożu  
. Na powierzchniach mebli nie należy stawiać przedmiotów wilgotnych  
. Po zmontowaniu mebli należy wyregulować drzwi na prowadnicach  
. Aby zapobiec przewróceniu się mebla, należy na stałe przymocować go do ściany. Sprawdź rodzaj i wytrzymałość ściany. Dobierz odpowiednie wkręty i kołki do rodzaju ściany. Ostateczną odpowiedzialność za przymocowanie do ściany ponosi monter mebli. **UWAGA!!!** Jeżeli do wyrobu są dołączone kołki rozporowe z wkrętami, to są one przeznaczone tylko i wyłącznie do ścian wykonanych z litych i jednorodnych materiałów.  
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń elektrycznych ( kominek elektryczny, oświetlenie LED ) konieczne zapoznaj się z warunkami bezpiecznego montażu i użytkowania oraz ostrzeżeniami zawartymi w dołączonej do urządzenia instrukcji.

## WSKAZÓWKI NA TEMAT PIELĘGNACJI MEBLA

Prosimy o stosowanie n/w uwag w celu właściwego użytkowania mebli: Do odkurzania używać suchej ściereczki. Jeśli meble wymagają dokładniejszego czyszczenia należy użyć zwilżonej ściereczki a następnie wytrzeć je do sucha. Błyszczące części metalowe i szklane czyścić dostępnymi w handlu środkami, aby odzyskać pierwotny połysk. Następnie metal wytrzeć suchą ścierką a szkło polerować miękkim nie pyłącym papierem. **UWAGA!!!** Nie używać środków żrących, szorujących "nieznanych Sprayów " z wyjątkiem wyraźnie znakowanych przeznaczonych do tego celu.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI MEBLI NA WYSOKI POŁYSK

Nasze powierzchnie o wysokim połysku są fabrycznie ochronione specjalną folią ochronną. Prosimy pozostawić ją na meblach do momentu zmontowania i usunięcia kurzu. Aby otrzymać wysoki połysk, należy:  
. po usunięciu folii ochronnej pozostawić folię połyskową przez 48 godzin w pomieszczeniu do stwardnienia  
. stosować do czyszczenia wyłącznie bawełnianą szmatkę i odrobinę środka do mycia szkła  
. nie stosować ostrych środków czyszczących z dodatkami  
. ścierać powierzchnie wilgotną szmatką  
. nie stosować myjki parowej  
. nie uszkodzić powierzchni ostrymi przedmiotami  
. w żadnym wypadku nie narażać powierzchni na mocne promieniowanie słoneczne.

## EN - TERM OF USE FURNITURE:

. Furniture should be used for their intended purpose  
. Furniture should be used in dry, closed rooms, protected from an adverse weather and a direct sunlight  
. Furniture should not be set at a distance of less than half a meter of active radiators  
. The equal leveling is required and the need to set furniture on the stable base  
. Wet objects should not be placed on surfaces of furniture  
. Doors on tracks should be adjusted after assembling furniture  
. To prevent the piece of furniture from falling over, please attach it permanently to the wall. Check the type and strength of the wall. Choose the appropriate screws and dowels for the walls. Ultimately it is the person carrying out the installation who is responsible for attachment to the masonry. **WARNING!!!** If the rawlplugs with screws are attached to the product, then they are intended only for walls made of solid and homogeneous materials.  
Before starting to install electrical devices (electric fireplace, LED lighting), be sure to familiarize yourself with the conditions of safe installation and use as well as the warnings contained in the instructions supplied with the device.

## DIRECTIONS FOR PROPER USAGE OF FURNITURE

In order to directions use a soft, dry duster to dust furniture. If furniture needs more precise polishing use a wet duster, after that wipe furniture until it's dry. Metal and glass parts of furniture polish with any available detergents to get former gloss. After that wipe the metal parts with a dry duster. Glass parts wipe with a paper towel. **WARNING!** Never use a harsh scrubbing cleaners, detergents, solvents. Use only known, intended for furniture soft agent's.

## CARE INSTRUCTIONS FOR HIGH GLOSS SURFACES OF FURNITURE

Our high gloss surfaces have a protective foil when delivered. Please leave this foil on the furniture until it is completely assembled and all dust has been removed. To maintain the valuable high gloss appearance, you should:  
. expose the high gloss foil to the room air for 48 hours to allow it to harden after removing the protective foil  
. only use a damp cotton cloth and a small amount of glass cleaner to clean the surfaces  
. do not use any aggressive cleaners with additives  
. rub off the surfaces with a wet rag  
. do not use a steam cleaner  
. do not damage the surface with sharp objects  
. do not in any case expose the surfaces to intense sunlight.

## DE - REGENEIN DER MÖBELBENUTZUNG:

. Die Möbel sollten entsprechend ihrer Bestimmung verwendet werden  
. Die Möbel sollten in trockenen, geschlossenen und gegen den schädlichen Witterungseinfluss sowie die direkte Wirkung der Sonnenstrahlen geschützten Räumen benutzt werden  
. Die Möbel sollen von den tätigen Heizkörpern mindestens ein halbes Meter entfernt werden  
. Es ist erforderlich, dass der Grund, wo die Möbel stehen, gut nivelliert und stabil ist  
. Auf der Oberfläche der Möbel darf man keine feuchten Gegenstände stellen  
. Nach dem Zusammenbauen der Möbel sollte man die Tür an den Führungen richten  
. Um ein Umkippen des Möbelstücks zu verhindern, muss es fix an der Wand befestigt werden. Überprüfen Sie die Art und Stärke der Wand. Passen Sie die passenden Schrauben und Dübel für die Wände. Letztendlich ist der Monteur für die Befestigung am Mauerwerk verantwortlich. **ACHTUNG!!!** Wenn der Ware Dübel und Schrauben beileigen, sind sie ausschließlich zur Anwendung an Wänden aus massiven und einheitlichen Materialien bestimmt.  
Bevor Sie mit der Installation elektrischer Geräte (Elektrokamin, LED-Beleuchtung) beginnen, machen Sie sich unbedingt mit den Bedingungen für eine sichere Installation und Verwendung sowie den Warnungen in der dem Gerät beiliegenden Anleitung vertraut.

## PFLEGEHINWEIS

Unsere Staubwischen bitte ein trockenes Tuch verwenden. Sollten Ihre Möbel einmal eine weitergehende Behandlung benötigen, bitte die Flächen mit einem angefeuchteten Tuch abwischen und anschließend trocken reiben. Bei glänzenden Metallteilen und Glasflächen die handelsüblichen Metallputzmittel bzw. Glasreiniger verwenden. Anschließend Metall mit einem Tuch nachpolieren bzw. Glas mit naßfestem Papier trocken reiben. **ACHTUNG!** Keine Scheuermittel oder Sprays (außer Glas) verwenden.

## PFLEGEHINWEIS FÜR MÖBEL-HOCHGLANZFRONTEN

Unsere Hochglanzoberflächen sind bei der Auslieferung durch eine Schutzfolie geschützt. Belassen Sie diese auf dem Möbel, bis es vollständig montiert und von Staub befreit ist. Um die wertvolle Hochglanzoptik zu erhalten, sollten Sie:  
. der Hochglanzfolie nach der Entfernung der Schutzfolie 48 Stunden Zeit zum Nachhärten an der Raum-Luft geben  
. für die Reinigung der Oberflächen verwenden Sie nur ein feuchtes Baumwolltuch und etwas Glasreiniger  
. kein scharfes Reinigungsmittel mit Zusatzstoffen verwenden  
. Oberflächen mit einem nassen Lappen abreiben  
. keinen Dampfreiniger verwenden  
. Oberfläche nicht mit scharfen Gegenständen beschädigen  
. Oberflächen auf gar keinen Fall starker Sonnenbestrahlung aussetzen

## CZ - ZÁKLADY POUŽÍVÁNÍ NÁBYTKU:

. Nábytek by měl být používán k určenému účelu  
. Nábytek by měl být používán v místnostech suchých, uzavřených a chráněných před škodlivými povětrnostními vlivy a před přímým slunečním zářením  
. Nábytek by neměl být postaven na méně než půl metru před aktivními radiátory  
. Požadované je umístění nábytku na stabilním, vyrovnaném povrchu  
. Na povrch nábytku nepokládějte vlhké předměty  
. Po smontování nábytku seřadit (vyrovnat) dveře pomocí kolejnice  
. Chcete-li zabránit převrácení nábytku, je potřeba ho natrvalo připevnit ke stěně. Zkontrolujte typ a nosnost stěny. Vyberte si vhodné šrouby a hmoždinky pro stěny. Za upevnění ve zdivu je nakonec zodpovědný ten, kdo upevnění montuje. **POZOR!!!** Pokud jsou k výrobku přiloženy hmoždinky se šrouby, jsou určeny jen a výhradně do stěn zhotovených z masivních a homogenních materiálů.  
Před zahájením instalace elektrických zařízení (elektrický krb, LED osvětlení) se nezapomeňte seznámit s podmínkami bezpečné instalace a používání a také s varováními obsaženými v návodu dodaném se zařízením.

## NÁVOD NA UDRŽBU

Při pravidelné péči o Váš nábytek používejte suchý hadřík, který nezanachává chloupky. Pokud bude nábytek vyžadovat důkladné vyčištění, použijte prosím navlhčený hadřík a poté opět přetřete suchým hadříkem. Lesklé kovové díly a skleněné plochy dokonale vyčistíte běžným prostředkem na údržbu kovu a čistícím přípravkem na okna, až docílíte „zrcadlového lesku“. Kovové díly pak doleštíte suchým hadříkem, sklo vhodným papírem. **POZOR!** V žádném případě nepoužívejte ostré čistící prostředky ani spreje (kromě skleněných ploch)!

## INFORMACE PRO PÉČI O NÁBYTKOVÁ ČELA S VYSOKÝM LESKEM

Naše povrchy s vysokým leskem jsou při dodání chráněny ochrannou fólií. Ponechte ji na nábytku, dokud nebude kompletně smontovaný a nebude z něho odstraněn prach. Aby se zachovala cenná optika vysokého lesku, měli byste:  
. po odstranění folie dejte nábytku 48 hodin čas na vytvrzení v pokojové teplotě  
. pro čištění povrchů používejte pouze vlhký bavlněný hadřík a trochu čistícího prostředku na skla  
. nepoužívejte ostrý čistící prostředek s příměsí  
. povrchy otírejte mokřím hadrem  
. nepoužívejte parní čistící  
. nepoškozujte povrch ostrými předměty  
. povrchy v žádném případě nevystavujte silnému slunečnímu záření.

HR - NAČIN KORIŠTENJA NAMJEŠTAJA:

- Namještaj se treba koristiti u svrhu za koju je namijenjen
- Namještaj se treba koristiti u suhim, zatvorenim prostorijama, zaštićen od štetnih vremenskih utjecaja i direktne sunčeve svjetlosti
- Namještaj treba biti stavljen na udaljenosti manjoj od jednog metra od aktivnog radijatora
- Neophodno je da podloga (podovi/ zidovi) za namještaj bude ravna kako bi namještaj bio stabilno postavljen
- Na namještaj se ne smiju stavljati mokri predmeti
- Vrata na vodilicama se trebaju prilagoditi nakon montiranja namještaja
- Kako bi spriječili pad namještaja, molimo Vas da ga trajno pričvrstite na zid. Provjerite tip i jačinu zida. Izaberite prikladne vijke i tiple za zid. Osoba koja montira namještaj na zid odgovorna je za adekvatno pričvršćivanje istog. **PAŽNJA !!!** Ako uz proizvod su uključeni šrafovi, znači to da su oni namijenjeni samo za zidove napravljene od jedne vrste materijala.
- Prije početka montaže električnih uređaja (električni kamin, LED rasvjeta) svakako se upoznajte s uvjetima sigurne montaže i uporabe te upozorenjima sadržanim u uputama priloženim uz uređaj.

UPUTE ZA ISPRAVNU NJEGU NAMJEŠTAJA

- Molimo Vas da koristite mekanu, suhu krpu za brisanje namještaja. Ukoliko namještaj zahtjeva detaljnije čišćenje upotrijebite mekanu krpu i nakon toga brišite namještaj dok ne bude suh. Metalne i staklene površine namještaja čistite sa namjenski proizvedenim sredstvima za čišćenje takvog tipa materijala kako bi sačuvali originalni sjaj. Nakon toga obrišite metalne dijelove sa suhom krpom, a staklene dijelove papirnatim ručnikom. UPOZORENJE! Nikad ne koristite agresivna sredstva za čišćenje, deterdžente ili otapala. Upotrebļjavajte jedino već poznata blaga sredstva namijenjena čišćenju namještaja.
- UPUTE ZA ODRŽAVANJE NAMJEŠTAJA VISOKOG SJAJA**
- Dijelovi namještaja u visokom sjaju imaju na sebi zaštitnu foliju prilikom isporuke. Molimo vas da tu foliju ostavite na namještaju dok nije u potpunosti montiran i dok nije odstranjena sva prašina u prostoru. Kako bi zadržali kvalitetan izgled visokog sjaja trebali bi:
- Nakon uklanjanja zaštitne folije dijelove namještaja u visokom sjaju izložiti sobnom zraku 48 sati
  - Upotrebļjavajte samo vlažnu pamučnu krpu i malu količinu sredstva za čišćenje stakla za čišćenje površina u visokom sjaju
  - Ne upotrebļjavajte nikakva agresivna sredstva za čišćenje s aditivima
  - Površine trljajte sa mokrom krpom
  - Ne upotrebļjavajte parne čistače
  - Ne oštećujte površine sa ostrim predmetima
  - Nemojte nikada izložiti površine intenzivnoj sunčevoj svjetlosti

HU - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:


- A bútórokak rendeltetésűknek megfelelően kell használni.
  - A bútórokat az időjárási körülményektől védett, zárt, száraz helyiségekben kell használni, ahol nincsenek kitéve a napsugarak közvetlen hatásának.
  - A bútórokat ne helyezzük fél méternél rövidebb távolságra a működő fűtőberendezésekhöz.
  - Fontos, hogy a bútort stabil alaptazon, szintbe állítva használjuk.
  - A bútórok felületére ne helyezzünk nedves tárgyakat.
  - A bútórok összeállítását követően be kell állítani az ajtókat a kivetőpántok segítségével.
  - A bútórok előre billenésének megakadályozása céljából szükséges azok falhoz történő rögzítése. A rögzítést megelőzően ellenőrizzük a fal jellegét és szilárdságát. Válasszunk a fal jellegének megfelelő dübölt és csavart. A bútór falhoz történő rögzítése vonatkozásában a bútort szerelő személy a felelős személy. **FIGYELEM!!!** Ha a termékhez tipliket és csavarokat mellékelünk, akkor ezeket csakis tömör és homogén anyagból készült falakhoz szabad használni.
  - Az elektromos berendezések (elektromos kandalló, LED világítás) felszerelésének megkezdése előtt feltétlenül ismerkedjen meg a biztonságos telepítés és használat feltételeivel, valamint a készülékhez mellékelte útmutatóban található figyelmeztetésekkel.
- ÚTMUTATÓ A BÚTOR ÁPOLÁSÁHOZ**
- Kérjük a bútór rendeltetészerű használatá céljából az alábbi útmutató betartását. A por eltávolításához használjunk tiszta, száraz törölkendőt. Ha a bútór alaposabb tisztítást igényel, használjunk nedves kendőt, majd száraz ruhával töröljük át a felületeket. A fényes fém és üveg felületeket tisztítsuk a kereskedelemben kapható tisztító szerekkel, hogy e felületek eredeti fényüket visszanyerjék. Ezt követően a fém részeket töröljük át száraz ruhával, az üveg felületeket pedig polírozzuk át rostot nem hagyó papírral. **FIGYELEM!** Az ápoláshoz kizárólag megfelelően jelölt, a célra szolgáló ápoló szereket használjuk!
- Ne alkalmazzunk maró, súroló hatású szereket, vagy ismeretlen eredetű aerosolos permeteket!
- ÚTMUTATÓ MAGAS FÉNYŰ BÚTOROK KEZELÉSÉHEZ**
- Az általunk gyártott bútórok magas fényű felületei speciális védőfóliával gyárilag védettek. Kérjük a védő fóliát ne távolítsák el a bútór összeszereléséig, és a por szerelést követő eltávolításáig.
- A bútór felületek magas fényének megóvása céljából kérjük a következők betartását:
- avédőfólia eltávolítását követően tartsuk a bútort 48 órán át a fóliázott felületek megkeményedésére alkalmas környezetben
  - a tisztításhoz kizárólag pamut kendőt és kis mennyiségű üvegtisztító szert használjunk
  - ne használjunk éles szemcsés tartalmúakat tartalmazó szert a tisztításhoz
  - a felületeket nedves ruhával töröljük át
  - ne használjunk a tisztításhoz gőzborotvát
  - ügyeljünk arra, hogy ne sértsük meg a bútór felületét éles tárgyakkal
  - soha ne tegyük ki a bútór felületét intenzív napsütésnek

SK - PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA NÁBYTKU:

- Nábytok by sa mal používať na určený účel
  - Nábytok by mal byť používaný v suchých, uzavretých miestnostiach a chránený pred nepriaznivými poveternosťnými podmienkami a priamym slnečným žiarením
  - Nábytok by sa nemal umiestňovať bližšie ako pol metra od aktívnych ohrievačov a radiátorov
  - Vyžaduje sa rovnomerné vyrovnanie nábytku a umiestnenie na stabilný povrch
  - Na povrchy nábytku nekladte vlhké predmety
  - Po montáži nábytku odporúčame vyrovnať dvierka pomocou závesov
- Aby sa zabránilo prevrhnutiu nábytku, musí byť trvalo pripevnený k stene. Skontrolujte typ a pevnosť steny. Vyberte správne skrutky a hmoždinky pre typ steny. Užívateľ nábytku nesie konečnú zodpovednosť za jeho pripevnenie na stenu. **POZOR!!!** Pokiaľ sú k výrobku priložené hmoždinky so skrutkami, sú určené len a výhradne do stien zhotovených z masivných a homogénnych materiálov.
- Pred začatím inštalácie elektrických zariadení (elektrický krb, LED osvetlenie) sa určite oboznámte s podmienkami bezpečnej inštalácie a používania, ako aj s upozoreniami uvedenými v návode dodanom so zariadením.
- TIPY NA STAROSTLIVOSŤ O NÁBYTOK**
- Poznámky k správne mu použitiu nábytku: Na čistenie použite čistú suchú handričku. Ak je potrebné nábytok dôkladnejšie vyčistiť, použite navlhčenú handričku a potom utrite dosucha. Lesklé kovové a sklenené časti čistite voľne predajnými čistiacimi prostriedkami, aby ste znovu získali pôvodný lesk. Potom kov utrite suchou handrou a sklo vyleštíte mäkkým papierom, ktorý po sebe nezanecháva vlákna. UPOZORNENIE! Nepoužívajte agresívne „neznáme spreje“ okrem tých, ktoré sú na tento účel určené.
- TIPY NA STAROSTLIVOSŤ O NÁBYTOK S VYSOKÝM LESKOM**
- Naše vysoko lesklé povrchy sú chránené špeciálnou ochrannou fóliou. Prosím, nechajte ju na nábytku, kým nábytok nezmontujete a neodstránite prach. Ak chcete dosiahnuť vysoký lesk:
- Po odstránení ochrannej fólie nechajte lesklý film 48 hodín v miestnosti vytvrdnúť
  - Na čistenie používajte iba bavlennú handričku a prostriedok na čistenie skla
  - Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky
  - Povrchy utierajte navlhčenou utierkou
  - Nepoužívajte parný čistič
  - Na čistenie nepoužívajte ostré predmety
  - Povrch nikdy nevystavujte silnému slnečnému žiareniu.

FR - CONDITIONS D'UTILISATION DU MOBILIER :


- . Les meubles doivent être utilisés conformément à leur fonction
  - . Les meubles doivent être utilisés dans des pièces sèches et fermées, à l'abri des intempéries et de la lumière directe du soleil
  - . Les meubles ne doivent pas être placés à moins d'un demi-mètre des radiateurs actifs
  - . Le nivellement égal est requis et la nécessité de placer les meubles sur une base stable
  - . Les objets mouillés ne doivent pas être placés sur les surfaces des meubles
  - . Les portes sur les rails doivent être ajustées après l'assemblage des meubles
  - . Pour éviter que le meuble ne tombe, veuillez le fixer de manière permanente au mur. Vérifiez le type et la résistance du mur. Choisissez les vis et les chevilles appropriées pour les murs. En fin de compte, c'est la personne effectuant l'installation qui est responsable pour la fixation à la maçonnerie. **ATTENTION!!!** Si l'ensemble contient des chevilles avec des vis, elles sont adaptées uniquement pour les murs constitués de matériaux pleins et homogènes.
  - . Avant de commencer l'installation d'appareils électriques (cheminée électrique, éclairage LED), assurez-vous de vous familiariser avec les conditions d'installation et d'utilisation en toute sécurité ainsi qu'avec les avertissements contenus dans la notice fournie avec l'appareil.
- INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION CORRECTE DES MEUBLES**
- Pour les instructions, utilisez un chiffon doux et sec pour dépoussiérer les meubles. Si les meubles ont besoin d'un polissage plus précis utilisez un chiffon humide, puis essayez les meubles jusqu'à ce qu'ils soient secs. Les parties métalliques et en verre des meubles polissent avec n'importe quel détergents disponibles pour obtenir un ancien brillant. Après cela, essayez les parties métalliques avec un chiffon sec. Pièces en verre essuyer avec une serviette en papier. **ATTENTION!** N'utilisez jamais de nettoyeurs agressifs, de détergents, de solvants. Utiliser seulement connu, destiné aux agents mous de l'ameublement.
- INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN POUR LES SURFACES HAUTE BRILLANCE DES MEUBLES**
- Nos surfaces à haute brillance ont une feuille de protection lors de la livraison. Veuillez laisser ce film sur le meuble jusqu'à il est complètement assemblé et toute la poussière a été enlevée. Pour conserver la précieuse brillance apparence, vous devez :
- . exposer la feuille haute brillance à l'air ambiant pendant 48 heures pour lui permettre de durcir après
  - . avoir retiré le feuille de protection
  - . n'utilisez qu'un chiffon en coton humide et une petite quantité de nettoyant pour vitres pour nettoyer les surfaces
  - . ne pas utiliser de nettoyeurs agressifs avec des additifs
  - . froter les surfaces avec un chiffon humide
  - . ne pas utiliser de nettoyeur vapeur
  - . ne pas endommager la surface avec des objets pointus
  - . n'exposez en aucun cas les surfaces à un ensoleillement intense.






| Nr | Xmm  | Ymm | Zmm | x  |
|----|------|-----|-----|----|
| 1  | 1123 | 400 | 16  | 1  |
| 2  | 1123 | 400 | 16  | 1  |
| 3  | 1368 | 34  | 16  | 2  |
| 4  | 1368 | 48  | 16  | 2  |
| 5  | 1368 | 48  | 16  | 30 |
| 6  | 1368 | 397 | 16  | 1  |






| Nr | Xmm  | Ymm  | Zmm  | x |
|----|------|------|------|---|
| 7  | 1368 | 397  | 16   | 1 |
| 8  | 628  | 363  | 16   | 1 |
| 9  | 314  | 1368 | 16   | 1 |
| 10 | 626  | 348  | 6    | 1 |
| 11 | 627  | 360  | 16   | 1 |
| 12 | 310  | 737  | 20,5 | 1 |

| Nr | Xmm | Ymm  | Zmm  | x |
|----|-----|------|------|---|
| 13 | 310 | 737  | 20,5 | 1 |
| 14 | 310 | 622  | 16   | 1 |
| 15 | 310 | 622  | 16   | 1 |
| 16 | 314 | 1368 | 16   | 1 |



|                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F11</b><br><br>4x<br>ø5   | <b>P5</b><br><br>6x<br>H 6     | <b>K1</b><br><br>30x<br>ø15x12 | <b>I20</b><br><br>30x<br>ø4/ø17 | <b>K6</b><br><br>4x<br>62mm | <b>C18</b><br><br>4x<br>SOFT   |
| <b>D18</b><br><br>4x<br>SOFT | <b>F2</b><br><br>4x<br>ø5      | <b>P78</b><br><br>4x<br>h150   | <b>D4</b><br><br>4x<br>SOFT    | <b>C4</b><br><br>4x<br>SOFT | <b>G34</b><br><br>8x<br>3,5x16 |
| <b>G4</b><br><br>16x<br>4x16 | <b>B13</b><br><br>36x<br>ø6x40 | <b>N16</b><br><br>2x<br>M4x14  | <b>E84</b><br><br>4x           | <b>I3</b><br><br>2x         | <b>N15</b><br><br>2x<br>M4x25  |
| <b>K5</b><br><br>22x<br>34mm | <b>B1</b><br><br>18x<br>ø8x35  | <b>A1</b><br><br>8x<br>ø7x50   | <b>W2</b><br><br>1x<br>4mm     | <b>G6</b><br><br>2x<br>3x13 |                                                                                                                     |







I



II




III







IV




V




VI






VII






VIII






IX





X



XI




XII





LED

XIII



XIV

