

Miki 275

(PL)

Instrukcja montażu

(D)

Aufbauanleitung

(GB)

Assembly instruction

(SK)





Návod na montáž

Karta gwarancyjna



der Garantieschein

Guarantee certificate















Záručný list
















Akcesoria - Accessories - die Accessoires




lp	Nazwa elementu	wymiar	ilość
1	bok lewy	2418x600	1
2	bok prawy	2418x600	1
3	przegroda pionowa lewa	2418x500	1
4	przegroda pionowa prawa	2418x500	1
5	przegroda pozioma zewn.	850x500	4
6	przegroda pozioma wewn.	986x500	1
7	blat górny	2752x610	1
8	blat dolny	2752x610	1
9	półka ruchoma	850x500	4
10	front lewy	2375x915	1
11	front prawy	2375x915	1
12	front środkowy	2375x915	1
13	HDF	2745x611	4

A	 x2	B	 x54	C	 x36	D	 x36	L1	 x6
J	 x16	M.	 x120	R	 x4	W1 3,5x16	 x77	L2	 x3
Td	 x1	Tg	 x1	Wg	 x6	Wd	 x6	N	 x6 listwa ozdobna
								P.	 x2


I




II




III




IV




V




VI




VII



VIII



IX



X

