

PL: INSTRUKCJA OBSŁUGI E216

Cechy produktu:

- Kabel magnetyczny 3 w 1; SMNYMICRO3M; Materiał: TPE; stop aluminium, drut w oplocie; Długość: 1 m; Wtyczki: Micro USB; USB - C; Lightning

Obsługa:

Wępnij odpowiednią końcówkę do portu USB telefonu. Przyłóż końcówkę kabla do złącza. Gdy chcesz przerwać ładowanie, lekko odchyl kabel.

Ostrzeżenia:

Przy odłączaniu nie należy ciągnąć za kabel. Przechowuj z dala od źródeł wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu. Nie zanurzaj w wodzie. Nie narażaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz ekstremalnie niskich i wysokich temperatur. Należy unikać nagłych zmian temperatury podczas pracy urządzenia. Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia. Nie dotykaj wilgotnymi i mokrymi dłońmi. Przy odłączaniu kabla i zasilania nie należy szarpać za kabel. Utrzymuj produkt w czystości. Czyść za pomocą suchej i delikatnej szmatki. Nie należy używać produktu w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń. Urządzenie nie jest zabawką. Chroń przed dziećmi i osobami z niepełnosprawnością umysłową i ruchową. Informacja dla użytkowników o pozbawianiu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucić razem z odpadami gospodarskimi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powrotnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji. Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

Importer: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

EN: USER'S MANUAL E216

Product features:

- 3 in 1 magnetic cable; SMNYMICRO3M; Material: TPE; aluminum alloy, braided wire; Length: 1 m; Plugs: Micro USB; USB-C; Lightning

Service:

Plug the appropriate end into the phone's USB port. Place the end of the cable on the connector. When you want to stop charging, slightly tilt the cable.

Warnings:

When disconnecting, do not pull on the cable. Store away from sources of moisture, in a dry and pollution-free place. Do not immerse in water. Do not expose to direct sunlight and extremely low and high temperatures. Avoid sudden temperature changes while the device is operating. Do not use the device near sources of fire. Do not touch with damp or wet hands. When disconnecting the cable and power, do not pull on the cable. Keep the product clean. Clean with a dry and soft cloth. Do not use the product if there is any damage. The device is not a toy. Protect from children and people with mental and physical disabilities. Information for users on disposal of electrical and electronic devices (applies to households) The symbol shown on the products or the documentation attached to them informs that faulty electrical or electronic devices cannot be disposed of with household waste. The correct course of action when it is necessary to dispose of electrical or electronic devices, disposal of them, reuse them or recover components is to take the device to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, you can return the product to your local distributor when purchasing another device. By disposing of your device correctly, you can conserve valuable resources and avoid negative impacts on health and the environment that may be compromised by inappropriate waste handling. Details of your nearest collection point can be obtained from your local authority. Improper waste disposal may result in penalties provided for in relevant local regulations. Users in European Union countries: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest point of sale or supplier who will provide further information. Waste disposal in countries outside the European Union: This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact your local authorities or dealer for instructions on how to dispose of it.

Importer: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Poland

CZ: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA E216

Vlastnosti produktu:

- magnetický kabel 3 v 1; SMNYMICRO3M; Materiál: TPE; hliníková slitina, pletený drát; Délka: 1 m; Zástrčky: Micro USB; USB-C; Blesk

Service:

Zapojte příslušný konec do USB portu telefonu. Umístěte konec kabelu na konektor. Když chcete nabíjení ukončit, mírně nakloňte kabel.

Upozornění:

Při odpojování netahujte za kabel. Skladujte mimo zdroje vlhkosti, na suchém místě bez znečištění. Neponořujte do vody. Nevystavujte přímému slunečnímu záření a extrémně nízkým a vysokým teplotám. Zabráňte náhlým změnám teploty, když je zařízení v provozu. Nedejte zařízení v blízkosti zdrojů ohně. Nedejte jej se vlhkýma nebo mokřkýma rukama. Při odpojování kabelu a napájení netahujte za kabel. Udržujte výrobek čistý. Čištěte suchým a měkkým hadříkem. Umyjte si výrobek poškozen, nepoužívejte jej. Zařízení není hračka. Chránit před dětmi a lidmi s mentální a tělesným postižením. Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (platí pro domácnosti) Symbol uvedený na výrobcích nebo v dokumentaci k nim připojené informuje, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze likvidovat s domovním odpadem. Správným postupem, když je nutné zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, zlikvidovat je, znovu použít nebo obnovit součásti, je odevzdat zařízení do specializovaného sběrného místa, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit výrobek místnímu distributorovi. Správnou likvidaci zařízení můžete ušetřit cenné zdroje a vyhnout se negativním dopadům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nevhodným zacházením s odpadem. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě získáte od místního úřadu. Nesprávná likvidace odpadů může mít za následek sankce stanovené v příslušných místních předpisech. Uživatelé v zemích Evropské unie: Pokud potřebujete likvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří vám poskytnou další informace. Likvidace odpadů v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Potřebujete tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce se žádostí o pokyny, jak jej zlikvidovat.

Dovozce: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polsko

FR: MANUEL D'UTILISATION E216

Caractéristiques du produit:

- Câble magnétique 3 en 1; SMNYMICRO3M; Matériau: TPE; alliage d'aluminium, fil tressé; Longueur: 1 m; Prises: Micro USB; USB-C; Foudre

Service:

Branchez l'extrémité appropriée sur le port USB du téléphone. Placez l'extrémité du câble sur le connecteur. Lorsque vous souhaitez arrêter la charge, inclinez légèrement le câble.

Avertissements:

Lors du débranchement, ne tirez pas sur le câble. Conserver à l'abri de toute source d'humidité, dans un endroit sec et non pollué. Ne pas plonger dans l'eau. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil et à des températures extrêmement basses et élevées. Évitez les changements brusques de température pendant le fonctionnement de l'appareil. N'utilisez pas l'appareil à proximité de sources d'incendie. Ne touchez pas avec les mains humides ou mouillées. Lorsque vous débranchez le câble et l'alimentation, ne tirez pas sur le câble. Gardez le produit propre. Nettoyer avec un chiffon sec et doux. N'utilisez pas le produit s'il présente des dommages. L'appareil n'est pas un jouet. Protéger des enfants et des personnes handicapées mentales et physiques. Informations destinées aux utilisateurs sur l'élimination des appareils électriques et électroniques (valable pour les ménages) Le symbole figurant sur les produits ou sur la documentation qui y est jointe indique que les appareils électriques ou électroniques défectueux ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères. La bonne marche à suivre lorsqu'il est nécessaire de mettre au rebut des appareils électriques ou électroniques, de les éliminer, de les réutiliser ou de récupérer des composants est de déposer l'appareil dans un point de collecte spécialisé, où il sera accepté gratuitement. Dans certains pays, vous pouvez retourner le produit à votre distributeur local lors de l'achat d'un autre appareil. En mettant votre appareil au rebut correctement, vous pouvez conserver des ressources précieuses et éviter les impacts négatifs sur la santé et l'environnement qui pourraient être compromis par une gestion inappropriée des déchets. Les détails de votre point de collecte le plus proche peuvent être obtenus auprès de votre autorité locale. Une élimination inappropriée des déchets peut entraîner des sanctions prévues par les réglementations locales en vigueur. Utilisateurs dans les pays de l'Union européenne: Si vous devez vous débarrasser d'équipements électriques ou électroniques, veuillez contacter votre point de vente ou fournisseur le plus proche qui vous fournira de plus amples informations. Élimination des déchets dans les pays hors de l'Union européenne: Ce symbole n'est valable que dans l'Union européenne. Si vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter vos autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des instructions sur la façon de vous en débarrasser.

Importateur: Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Pologne

ES: MANUAL DE USUARIO E216

Características del producto:

- Cable magnético 3 en 1; SMNYMICRO3M; Material: TPE; aleación de aluminio; alambre trenzado; Longitud: 1 metro; Enchufes: Micro USB; USB-C; Iluminación

Servicio:

Conecte el extremo apropiado al puerto USB del teléfono. Coloque el extremo del cable en el conector. Cuando quieras detener la carga, inclina ligeramente el cable.

Advertencias:

Al desconectar, no tire del cable. Almacenar alejado de fuentes de humedad, en un lugar seco y libre de contaminación. No sumergir en agua. No exponer a la luz solar directa ni a temperaturas extremadamente bajas y altas. Evite cambios bruscos de temperatura mientras el dispositivo está en funcionamiento. No utilice el dispositivo cerca de fuentes de fuego. No tocar con las manos húmedas o mojadas. Al desconectar el cable y la alimentación, no tire del cable. Mantenga el producto limpio. Limpiar con un paño seco y suave. No utilice el producto si hay algún daño. El dispositivo no es un juguete. Proteger de niños y personas con discapacidades físicas y mentales. Información para los usuarios sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos (se aplica a los hogares) El símbolo que aparece en los productos o en la documentación adjunta a ellos informa que los aparatos eléctricos o electrónicos defectuosos no se pueden eliminar con la basura doméstica. Lo correcto cuando es necesario deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos, deshacerse de ellos, reutilizarlos o recuperar componentes es llevar el dispositivo a un punto de recogida especializado, donde será aceptado sin coste alguno. En algunos países, puede devolver el producto a su distribuidor local al comprar otro dispositivo. Al desear su dispositivo correctamente, puede conservar recursos valiosos y evitar impactos negativos en la salud y el medio ambiente que pueden verse comprometidos por un manejo inadecuado de los desechos. Los detalles de su punto de recogida más cercano se pueden obtener de su autoridad local. La eliminación inadecuada de residuos puede dar lugar a sanciones previstas en las normativas locales pertinentes. Usuarios de países de la Unión Europea: Si necesita deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos, póngase en contacto con su punto de venta o proveedor más cercano, quien le proporcionará más información. Eliminación de residuos en países fuera de la Unión Europea: Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea. Si necesita deshacerse de este producto, comuníquese con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener instrucciones sobre cómo deshacerse de él.

Importador: Reto MB Sp. z o.o. z o.o., st. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polonia

NL: GEBRUIKERSHANDELEIDING E216

Producteigenschappen:

- 3 in 1 magnetische kabel; SMNYMICRO3M; Materiaal: TPE; aluminiumlegering, gevlochten draad; Lengte: 1 m; Stekkers: micro-USB; USB-C; Bliksem

Dienst:

Sluit het juiste uiteinde aan op de USB-poort van de telefoon. Plaats het uiteinde van de kabel op de connector. Wanneer je wilt stoppen met opladen, kantel je de kabel lichtjes.

Waarschuwingen:

Trek bij het loskoppelen niet aan de kabel. Bewaar uit de buurt van vochtbronnen, op een droge en vervuilingsvrije plaats. Niet onderdopen/in water. Niet blootstellen aan direct zonlicht en extreem lage en hoge temperaturen. Vermijd plotselinge temperatuurschommelingen terwijl het apparaat in werking is. Gebruik het apparaat niet in de buurt van vuurbronnen. Niet aanraken met vochtige of natte handen. Trek niet aan de kabel wanneer u de kabel en de stroom loskoppelt. Houd het product schoon. Reinigen met een droge en zachte doek. Gebruik het product niet als er schade is. Het apparaat is geen speelgoed. Bescherm tegen kinderen en mensen met een mentale en fysieke beperking. Informatie voor gebruikers over het weggoien van elektrische en elektronische apparaten (van toepassing op huishoudens) Het symbool op de producten of de bijbehorende documentatie geeft aan dat defecte elektrische of elektronische apparaten niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Wanneer het nodig is om elektrische of elektronische apparaten weg te gooien, is het goed om te proberen de afvalverwerking van huishoudens te vinden in de relevante lokale regelgeving. Gebruikers in landen van de Europese Unie: Als u elektrische of elektronische apparatuur moet weggoien, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde verkooppunt of leverancier, die u meer informatie zal geven. Afvalverwerking in landen buiten de Europese Unie: Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Als u dit product wilt weggoien, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer voor instructies over hoe u het moet weggoien.

Importeer: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

DE: BENUTZERHANDBUCH E216

Produktmerkmale:

- 3-in-1-Magnetkabel; SMNYMICRO3M; Material: TPE; Aluminiumlegierung, geflochtener Draht; Länge: 1 m; Stecker: Micro-USB; USB-C; Blitz

Service:

Stecken Sie das entsprechende Ende in den USB-Anschluss des Telefons. Platzieren Sie das Ende des Kabels am Stecker. Wenn Sie den Ladevorgang beenden möchten, neigen Sie das Kabel leicht.

Warnungen:

Ziehen Sie beim Trennen nicht am Kabel. Am einem trockenen und schadstofffreien Ort fern von Feuchtigkeitsquellen lagern. Nicht in Wasser tauchen. Nicht direkter Sonneneinstrahlung und extrem niedrigen und hohen Temperaturen aussetzen. Vermeiden Sie plötzliche Temperaturschwankungen während des Betriebs des Geräts. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Feuerquellen. Nicht mit feuchten oder nassen Händen anfassen. Ziehen Sie beim Trennen des Kabels und der Stromversorgung nicht am Kabel. Halten Sie das Produkt sauber. Mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es Schäden aufweist. Das Gerät ist kein Spielzeug. Vor Kindern und Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung schützen. Hinweise für Anwender zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gilt für Haushalte) Das auf den Produkten oder den beigefügten Dokumentationen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn es darum geht, elektrische oder elektronische Geräte zu entsorgen, zu entsorgen, wiederzuverwenden oder Komponenten zurückzugewinnen, ist es die richtige Vorgehensweise, das Gerät zu einer spezialisierten Sammelstelle zu bringen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung Ihres Geräts können Sie wertvolle Ressourcen schonen und negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt vermeiden, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet werden könnten. Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung kann zu Strafen führen, die in den einschlägigen örtlichen Vorschriften vorgesehen sind. Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Verkaufsstelle oder den nächstgelegenen Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen geben wird. Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Anweisungen zur Entsorgung zu erhalten.

Importeur: Reto MB Sp. z o.o. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

SK: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA E216

Vlastnosti produktu:

- magnetický kabel 3 v 1; SMNYMICRO3M; Materiál: TPE; hliníková zlatina, pletený drát; Dĺžka: 1 m; Zástrčky: Micro USB; USB-C; Blesk

servis:

Uložte príslušný koniec do USB portu telefónu. Umistite koniec kábelu na konektor. Keď chcete zastaviť nabíjanie, mierne nakloňte kábel.

varovania:

Pri odpojení netahajte za kábel. Skladujte mimo zdroje vlhkosti, na suchom mieste bez znečistenia. Neponoťte do vody. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a extrémne nízkym a vysokým teplotám. Počas prevádzky zariadenia sa vyhýbajte náhlým zmenám teploty. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti zdrojov ohňa. Nedejte jej za vlhkými alebo mokrymi rukami. Pri odpojení kábla a napájania netahajte za kábel. Udržujte výrobok v čistote. Čistite suchou a mäkkou handričkou. Ak je výrobok poškodený, nepoužívajte ho. Zariadenie nie je hračka. Chrániť pred deťmi a ľuďmi s mentálnym a fyzickým postihnutím. Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (platí pre domácnosti) Symbol zobrazený na výrobkoch alebo v dokumentácii k nim pripojenej informuje, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia nemôžu likvidovať s domovým odpadom. Správny postup, keď je potrebné zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, zlikvidovať ich, odpovedať použít alebo obnoviť komponenty, je odevzdať zariadenie do špecializovaného zberného miesta, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môžete pri kúpe iného zariadenia vrátiť výrobok miestnemu distribútorovi. Správnu likvidáciu zariadenia môžete ušetriť cenné zdroje a vyhnúť sa negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môžu byť ohrozené nevhodným zachádzaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. Nesprávna likvidácia odpadů môže mať za následok sankcie stanovené v príslušných miestnych predpisoch. Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie miesto zbierania alebo dodávateľa, ktorí vám poskytnú ďalšie informácie. Likvidácia odpadů v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete tento výrobok zlikvidovať, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu, ktorý vám poskytne pokyny, ako ho zlikvidovať.

Dovozca: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polsko

SV: ANVÄNDARMANUAL E216

Produkteregenskaper:

- 3 i 1 magnetkabel; SMNYMICRO3M; Material: TPE; aluminiumlegering, flatad tråd; Længd: 1 m; Pluggar: Micro USB; USB-C; Blit

Service:

Anslut lämplig ände till telefonens USB-port. Placera änden av kabeln på kontakten. När du vill sluta ladda, luta kabeln något.

Varningar:

Dra inte i kabeln när du kopplar bort den. Förvaras åtskilt från fuktkällor, på en torr och föroringensfri plats. Sänk inte ned i vatten. Utsätt inte för direkt solljus och extremt låga och höga temperaturer. Undvik plötsliga temperaturförändringar medan enheten är i drift. Använd inte enheten nära brandkällor. Rör inte med fuktiga eller våta händer. Dra inte i kabeln när du kopplar bort kabeln och strömmen. Håll produkten ren. Rengör med en torr och mjuk trasa. Använd inte produkten om det finns några skador. Enheten är inte en lek sak. Skydda från barn och personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. Information till användare om kassering av elektriska och elektroniska apparater (gäller hushåll) Symbolen som visas på produkterna eller dokumentationen som bifogas dem informerar om att felaktiga elektriska eller elektroniska apparater inte kan slängas tillsammans med hushållsavfallet. Det korrekta tillvägagångssättet när det är nödvändigt att kassera elektriska eller elektroniska enheter, kassera dem, återanvända dem eller återvinna komponenter är att ta enheten till en specialiserad samlingsplats, där den kommer att tas emot kostnadsfritt. I vissa länder kan du returnera produkten till din lokala distributör när du köper en annan enhet. Genom att kassera din enhet på rätt sätt kan du spara värdefulla resurser och undvika negativa effekter på hälsan och miljön som kan äventyras av olämplig avfallshantering. Uppgifter om den närmaste samlingsplatsen kan erhållas från din lokala myndighet. Felaktig avfallshantering kan leda till påföljder enligt relevanta lokala bestämmelser. Användare i EU-länder: Om du behöver kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, kontakta din närmaste försäljnings- eller leverantör som kommer att ge ytterligare information. Avfallshantering i länder utanför Europeiska Unionen: Denna symbol är endast giltig inom Europeiska Unionen. Om du behöver kassera denna produkt, vänligen kontakta din lokala myndigheter eller återförsäljare för instruktioner om hur du kasserar den.

Importör: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polen

IT: MANUALE UTENTE E216

Caratteristiche del prodotto:

- Cavo magnetico 3 in 1; SMNYMICRO3M; Materiale: TPE; lega di alluminio, filo intrecciato; Lunghezza: 1 metro; Spine: Micro USB; USB-C; Fulmine

Servizio:

Collega l'estremità appropriata alla porta USB del telefono. Posizionare l'estremità del cavo sul connettore. Quando vuoi interrompere la ricarica, inclina leggermente il cavo.

Avvertenze:

Quando si scollega, non tirare il cavo. Conservare lontano da fonti di umidità, in luogo asciutto e non inquinato. Non immergere in acqua. Non esporre alla luce solare diretta e a temperature estremamente basse e alte. Evitare sbalzi di temperatura improvvisi mentre il dispositivo è in funzione. Non utilizzare il dispositivo vicino a fonti di fuoco. Non toccare con le mani umide o bagnate. Quando si scollega il cavo e l'alimentazione, non tirare il cavo. Mantenere il prodotto pulito. Pulire con un panno asciutto e morbido. Non utilizzare il prodotto in caso di danni. Il dispositivo non è un giocattolo. Proteggere dai bambini e dalle persone con disabilità mentali e fisiche. Informazioni per gli utenti sullo smaltimento dei dispositivi elettrici ed elettronici (vale per i nuclei domestici) Il simbolo riportato sui prodotti o sulla documentazione ad essi allegata informa che i dispositivi elettrici o elettronici difettosi non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. La procedura corretta quando è necessario smaltire dispositivi elettrici o elettronici, smaltirli, riutilizzarli o recuperare componenti è portare il dispositivo presso un punto di raccolta specializzato, dove verrà accettato gratuitamente. In alcuni paesi, puoi restituire il prodotto al distributore locale quando acquisti un altro dispositivo. Smaltendo correttamente il dispositivo, puoi conservare risorse preziose ed evitare impatti negativi sulla salute e sull'ambiente che potrebbero essere compromessi da una gestione inappropriata dei rifiuti. I dettagli del punto di raccolta più vicino possono essere ottenuti dalla vostra autorità locale. Lo smaltimento improprio dei rifiuti può comportare sanzioni previste dalle normative locali pertinenti. Utenti nei paesi dell'Unione Europea: se è necessario smaltire apparecchiature elettroniche elettriche, contattare il punto vendita o il fornitore più vicino che fornirà ulteriori informazioni. Smaltimento dei rifiuti nei paesi al di fuori dell'Unione Europea: questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea. Se è necessario smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore per istruzioni su come smaltirlo.

Importatore: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Polonia

