

BrioGARDEN

OSTRZEŻENIE:

Przed przystąpieniem do użytkowania kociołka należy bezwzględnie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa. Podczas użytkowania należy zachować szczególną ostrożność. Stosowanie niedozwolonych substancji może powodować: poparzenia, możliwość powstania pożaru, zatrucie.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

1. Na miejsce ustawienia kociołka należy wybrać płaski teren osłonięty od wiatru. W żadnym wypadku nie należy używać kociołka w namiotach, pomieszczeniach, przyczepach.
2. Należy używać paliwa: suchego drewna, brykietu, węgla drzewnego.
3. Przed rozpoczęciem gotowania należy sprawdzić drożność otworu odpowietrzającego, w razie potrzeby należy go udrożnić.
4. Przed każdym użyciem kociołka należy go dokładnie umyć ciepłą wodą i płynem do mycia naczyń.
5. Kociołek w czasie gotowania jest bardzo gorący. Należy o tym pamiętać aby uniknąć oparzenia. Nie pozostawiamy kociołka bez nadzoru. Chronić przed dostępem dzieci oraz zwierząt domowych.
6. Aby uniknąć oparzenia od kociołka lub ogniska zalecamy używanie rękawic ochronnych.

MONTAŻ:

Najlepiej montaż przeprowadzić na suchym utwardzonym podłożu.

Do montażu należy użyć stosownych narzędzi (zestaw nie zawiera).

1. Przykręć nogi od spodu misy śrubami z zestawu.
2. Do pokrywy przykręć grzybek uchwytu.
3. W ramię uchwytu wkręć od góry dwie śruby.
4. Na misę nałóż pokrywę, następnie ramię. Załóż obejmy boczne ramienia na występy misy. Dokręć dwie śruby.

Nie używaj nadmiernej siły aby nie uszkodzić kruchego żeliwa!

PRZECHOWYWANIE:

Po zakończeniu pracy sprawdź czy kociołek jest zimny. Misę i pokrywę umyj dokładnie ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń.

Po wysuszeniu zabezpiecz wnętrze olejem jadalnym.

Kociołek przechowywać w czystym suchym pomieszczeniu. Nie obciążać nadmiernie aby nie spowodować uszkodzeń.

Importer:

Multistore Ecotoys Krystian Śleboda

Logistyczna 31, 62-080 Sady

BrioGARDEN

WARNING:

Before using the cauldron, be sure to read the safety rules. Special caution should be exercised during use. The use of prohibited substances may cause: burns, fire hazards, poisoning.

SAFETY RULES:

1. Choose a flat, wind-protected area for placing the cauldron. Under no circumstances should the cauldron be used in tents, rooms, or trailers.
2. Use only fuel: dry wood, briquettes, charcoal.
3. Before starting cooking, check the ventilation hole for blockages; if necessary, clear it.
4. Before each use, thoroughly wash the cauldron with warm water and dishwashing liquid.
5. The cauldron becomes very hot during cooking. Keep this in mind to avoid burns. Do not leave the cauldron unattended. Keep it out of reach of children and pets.
6. To avoid burns from the cauldron or fire, we recommend using protective gloves.

ASSEMBLY:

It is best to assemble it on dry, solid ground.

Use appropriate tools for assembly (not included in the set).

1. Attach the legs to the bottom of the bowl using screws from the set.
2. Attach the handle knob to the lid.
3. Screw two screws into the handle arm from the top.
4. Place the lid on the bowl, then the arm. Secure the side clamps of the arm onto the bowl's protrusions. Tighten the two screws.

Do not use excessive force to avoid damaging the brittle cast iron!

STORAGE:

After use, ensure that the cauldron is cool. Wash the bowl and lid thoroughly with warm water and dishwashing liquid.

After drying, protect the interior with cooking oil.

Store the cauldron in a clean, dry place. Avoid excessive weight to prevent damage.

Importer:

Multistore Ecotoys Krystian Śleboda

Logistyczna 31, 62-080 Sady

BrioGARDEN

VAROVÁNÍ:

Před použitím kotlíku si nezbytně přečtěte bezpečnostní pravidla. Při používání je nutné dbát zvláštní opatrnosti. Používání zakázaných látek může způsobit: popáleniny, nebezpečí požáru, otravu.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA:

1. Pro umístění kotlíku zvolte rovný terén chráněný před větrem. Kotlík nesmí být v žádném případě používán ve stanech, místnostech nebo přívěsech.
2. Používejte pouze palivo: suché dřevo, brikety, dřevěné uhlí.
3. Před zahájením vaření zkontrolujte průchodnost větracího otvoru; v případě potřeby jej vyčistěte.
4. Před každým použitím důkladně umyjte kotlík teplou vodou a prostředkem na mytí nádobí.
5. Kotlík se během vaření velmi zahřívá. Dbejte na to, abyste se nespálili. Nikdy nenechávejte kotlík bez dozoru. Udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
6. Aby se předešlo popáleninám od kotlíku nebo ohně, doporučujeme používat ochranné rukavice.

MONTÁŽ:

Nejllepší je sestavit kotlík na suchém, pevném podkladu.

K montáži použijte vhodné nářadí (není součástí balení).

1. Připevněte nohy ke spodní části kotlíku pomocí šroubů ze sady.
2. Připevněte knoflík rukojeti k víku.
3. Do ramene rukojeti zašroubujte dvě šrouby shora.
4. Umístěte víko na kotlík, poté rameno. Připevněte boční svorky ramene na výstupky kotlíku. Utáhněte dva šrouby.

Nepoužívejte nadměrnou sílu, abyste nepoškodili křehkou litinu!

SKLADOVÁNÍ:

Po použití se ujistěte, že kotlík je vychladlý. Mísu a víko důkladně umyjte teplou vodou a prostředkem na mytí nádobí.

Po vysušení vnitřek ochraňte jedlým olejem.

Kotlíky skladujte v čistém, suchém prostoru. Nepřetěžujte, aby nedošlo k poškození.

Importer:

Multistore Ecotoys Krystian Śleboda

Logistyczna 31, 62-080 Sady