

KÄRCHER

VC 4 CORDLESS MYHOME

Niezawodne odkurzanie dzięki niskiej wadze urządzenia: Odkurzacz VC 4 Cordless myHome sprawia, że odkurzanie niewielkich mieszkań nie wymaga najmniejszego wysiłku. Urządzenie w kolorze białym.



FOCUS OPEN 2023
Special Mention



Numer katalogowy

1.198-630.0

- Wysoko wydajny akumulator 21,6 V;
- 30 minut pracy w normalnym trybie
- Zbiornik o pojemności 0,65 l

Dane techniczne

Kod EAN		4054278975375
Urządzenie akumulatorowe		1
Liczba faz	Ph	1
Napięcie	V	100 - 24021,6
Częstotliwość	Hz	50 - 60
Poziom mocy akustycznej	dB(A)	< 78
Pojemność zbiornika	ml	650
Typ baterii		Akumulator litowo-jonowy
Wydajność	Ah	2,5
Czas pracy na jednym ładowaniu	min	Tryb normalny: ok. 30 / Tryb Boost: ok. 18
Czas ładowania baterii standardową ładowarką	min	345
Zasilanie do ładowarki	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Kolor		Biała
Waga bez akcesoriów	kg	2,4
Waga z opakowaniem	kg	4,4
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	230 × 236 × 1115

Wyposażenie standardowe

Akumulator		Akumulator 21,6 V / 2,5 Ah (1 szt.)
Bezworkowy system filtracji		■
Filtr piankowy		■
Filtr powietrza wlotowego	szt.	1
Regulacja mocy zasysania		z 2 poziomami wydajności
Uniwersalna ssawka podłogowa		■
Ssawka szczelinowa		■
Ssawka do tapicerki i miękka szczotka do odkurzania (2 w 1)		■
Mały uchwyt ścienny		■

■ Objęte dostawą.



Dopracowana technologia

- Mocny akumulator 21,6 V doskonale dopasowany do aktywnej ssawki podłogowej.
- Zoptymalizowany czas pracy, który w normalnym trybie wynosi 30 minut.



Dwustopniowa regulacja mocy

- Długi czas pracy do czyszczenia małych mieszkań.
- Opcjonalny tryb Boost.
- Do 18 minut pracy przy najwyższej mocy zasysania.



Łatwe użytkowanie

- Siła ssąca może być płynnie regulowana w zależności od zapotrzebowania.
- Łatwe opróżnianie filtra po naciśnięciu 1 przycisku.
- Funkcja Power Lock ułatwiająca obsługę urządzenia.

AKCESORIA VC 4 CORDLESS MYHOME

1.198-630.0



		Numer katalogowy	Opis	
ODKURZACZE				
Filtr				
Filtr piankowy	1	2.863-317.0	Filtr piankowy wydychanego powietrza w trakcie odkurzania filtruje drobne cząstki kurzu z powietrza i pasuje do bezprzewodowych odkurzaczy VC 4 myHome, VC 4 Premium myHome.	■
Filtr powietrza wlotowego	2	2.863-319.0	Podczas odkurzania filtruje z powietrza drobniejsze cząstki: Filtr powietrza wlotowego pasuje do bezprzewodowych odkurzaczy VC 4 myHome, VC 6 ourFamily oraz VC 7 yourMax.	■
Spare batteries				
Akumulator do VC 4 Cordless	3	2.863-362.0	Dłuższy czas pracy podczas sprzątania: wymienny akumulator do wszystkich wariantów odkurzaczy VC 4 Cordless myHome wydłuża czas pracy o 30 minut bez potrzeby zatrzymywania się w celu naładowania.	□
Dysze				
Szczotka turbo mini	4	2.863-090.0	Dodatkowa moc ssania dla maksymalnej wydajności czyszczenia: szczotka mini-turbo zapewnia optymalne zbieranie zanieczyszczeń i skutecznie usuwa nawet sierść zwierząt domowych. Dostępna jako akcesorium do odkurzaczy bezprzewodowych.	□
Miękka szczotka	5	2.863-320.0	Dokładnie i łagodnie czyści delikatne powierzchnie: Miękka szczotka to idealne akcesorium do bezprzewodowych odkurzaczy VC 4 myHome, VC 6 ourFamily oraz VC 7 yourMax.	□
Ssawka do twardych posadzek	6	2.863-322.0	Ssawki do twardych posadzek bezworkowych, akumulatorowo zasilanych, bezprzewodowych odkurzaczy VC 4 myHome, VC 6 ourFamily i VC 7 yourMax Kärcher łagodnie wyczyszczą delikatne oraz twarde posadzki.	□
Zestawy wyposażenia				
Zestaw akcesoriów do odkurzania samochodu	7	2.863-323.0	Z zestawem akcesoriów samochodowych do bezprzewodowego odkurzacza VC 4 myHome, VC 6 ourFamily oraz VC 7 yourMax błyskawicznie wyczyścisz wnętrza pojazdów.	□
Specjalne zastosowania				
Narzędzie do czyszczenia filtra	8	2.863-321.0	Dzięki narzędziu do czyszczenia filtra, z łatwością można wyczyścić filtr powietrza wlotowego następujących urządzeń bezprzewodowych: VC 4 myHome, VC 6 ourFamily oraz VC 7 yourMax.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.