

Instrukcja obsługi Waga cyfrowa SP002

1. Montaż urządzenia


1. Installation Step 1

Insert the handle into the scoop.




2. Installation Step 2

Open the battery cover and tear off the battery protection. Battery Type: CR2032 3V



3. Cleaning Instruction

- * Take out the handle if you want to water wash the scoop.
- * Clean with neutral cleanser, do not use corrosives such as gasoline, kerosene, alcohol etc.



2. Obsługa i funkcje

Funkcja	Opis
Włączanie	Naciśnij przycisk On/Off/Reset
Reset / Tara	Naciśnij i przytrzymaj przycisk – waga wyzeruje się
Zmiana jednostek	Naciśnij przycisk UNIT , aby przełączać między: g / ml / oz / cup
Wyświetlacz LCD	Pokazuje wynik ważenia oraz wybraną jednostkę
Auto-wyłączenie	Po 1 minucie bezczynności urządzenie wyłącza się automatycznie

3. Parametry techniczne

- **Zakres ważenia:** do 800 g / 800 ml / 3.4 cup / 28 oz
- **Dokładność:** 1 g
- **Zasilanie:** 1× bateria CR2032 3V (w zestawie)
- **Materiał:** ABS (odporny -20°C do +100°C)
- **Waga produktu:** ok. 90 g (z baterią)
- **Wymiary:** zbliżone do standardowej łyżki kuchennej z rękojeścią

4. Czyszczenie i konserwacja

- Przed myciem **wyjmij rączkę z elektroniką.**
- Myj jedynie część miarki (łyżki) – ręcznie, w letniej wodzie.
- **Nie zanurzaj części z baterią w wodzie!**
- Używaj delikatnych, neutralnych środków czystości.
- Nie stosuj alkoholu, benzyny, rozpuszczalników ani środków żrących.

Uwagi i bezpieczeństwo

- Nie przeciążaj łyżki powyżej 800 g.
- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i pary.
- Nie zostawiaj baterii w urządzeniu na dłuższy czas bez używania.
- Do użytku domowego

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Symbol przekreślonego kontenera na odpady, umieszczony na produkcie lub w dokumentacji, oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. W przypadku konieczności ich pozbycia się, urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki, gdzie zostanie ono przyjęte bezpłatnie.

W niektórych krajach można również zwrócić urządzenie lokalnemu dystrybutorowi przy zakupie nowego produktu. Prawidłowa utylizacja umożliwia odzysk cennych surowców i ogranicza negatywny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko naturalne. Nieprawidłowa utylizacja może podlegać karom, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W przypadku konieczności pozbycia się urządzenia, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub lokalnym punktem zbiórki, który udzieli szczegółowych informacji.

Pozbywanie się odpadów poza Unią Europejską: Symbol ten obowiązuje wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. W przypadku potrzeby utylizacji produktu poza UE, prosimy o kontakt z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

Importer: IMPORTER: SANDICOM SP. Z O.O.,
KURTA ALDERA 44,
41-506 CHORZÓW POLAND,
e-mail: biuro@sandicom.pl

Wyprodukowano w Chinach

