


# Instrukcja montażu/Montážní návod/Assembly instructions

MULTISTORE ECOTOYS Krystian Ślebioda  
Sady, Logistyczna 31, 62-080 Tarnowo Podgórne

## Lista części/Seznam dílů/Parts List

|   |                                                                                     |     |   |                                                                                   |    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| A |    | x42 | L |  | x4 |
| B |    | x2  | M |  | x4 |
| C |    | x12 |   |                                                                                   |    |
| D |    | x16 |   |  | x1 |
| E |    | x10 |   |                                                                                   |    |
| F |   | x4  |   |                                                                                   |    |
| G |  | x4  |   |                                                                                   |    |
| H |  | x5  |   |                                                                                   |    |
| I |  | x4  |   |                                                                                   |    |
| J |  | x4  |   |                                                                                   |    |
| K |  | x5  |   |                                                                                   |    |

Do montażu wymagane jest następujące narzędzie (nie dołączone).

The following tool (not included) is required for assembly:

Imbusový klíč



Allen wrench x 1


klucz imbusowy



Křížový šroubovák (není součástí dodávky)




Screwdriver

šrubokřet







6




7




8




9




10




11



12




13







14




15




16





17



18



19

**WARNING!**

No suitable for children under 3 years due to small parts.  
**CHOKING HAZARD!**

- Hardware contains small screws with sharp points.
- Children shall not climb or pull on the dollhouse.

**CAUTION!**

- Adult assembly required.
- Regularly check the screws are tight.
- Wipe clean with a damp cloth.
- Keep this information for future reference.

**MADE IN CHINA****VAROVÁNÍ!**

Nevhodné pro děti mladší 3 let kvůli malým částem.  
**NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!**

Součástky obsahují malé šroubky s ostrými hroty.  
Děti by neměly na domeček lézt ani za něj tahat.

**UPOZORNĚNÍ!**

Montáž musí provést dospělá osoba.  
Pravidelně kontrolujte, zda jsou šrouby pevně utažené.  
Otírejte vlhkým hadříkem.  
Tyto informace si uchovejte pro budoucí potřebu.  
**VYROBENO V ČÍNĚ**

**OSTRZEŻENIE!**

Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3. roku życia ze względu na małe elementy.  
**RYZYKO ZADŁAWIENIA!**  
Elementy zawierają małe śrubki z ostrymi końcówkami.  
Dzieci nie powinny wspinać się na domek ani go ciągnąć.

**UWAGA!**

Wymagany montaż przez osobę dorosłą.  
Regularnie sprawdzaj, czy śruby są dobrze dokręcone.  
Czyść wilgotną ściereczką.  
Zachowaj te informacje na przyszłość.  
**WYPRODUKOWANO W CHINACH**