

Toner zamienny Ecotisk - CF259XN | 59XN

Producent: **Ecotisk**

Wydajność: do **10000** stron A4 (przy 5% zadruku strony A4)

Kolor: **Czarny | Black**

CHIP: **Tak**

Do drukarek:

HP LaserJet Pro **M304a** | HP LaserJet Pro **M404dn** | HP LaserJet Pro **M404dw** | HP LaserJet Pro **M404n**
| HP LaserJet Pro **M428fdn** MFP | HP LaserJet Pro **M428fdw** MFP | HP LaserJet Pro **M428dw** MFP |
HP LaserJet Enterprise **M406dn** | HP LaserJet Enterprise **M430f**



Dodatkowa Ochrona

Kupując produkty marki **Ecotisk** otrzymujesz **dodatkową roczną ochronę**.





Uniwersalna instrukcja wymiany tonera

(W zależności od modelu drukarki, sposób wymiany tonera może się różnić)

1. Wyłącz drukarkę
2. Wyjmij stary toner z drukarki
3. Wyjmij nowy toner z opakowania
4. Potrząśnij tonerem
5. Usuń elementy ochronne
6. Włóż nowy toner do drukarki
7. Włącz drukarkę i wydrukuj stronę testową