

1 | Ogólnie

Dziękujemy bardzo za zakup.

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją w bezpiecznym miejscu. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub problemy dotyczące urządzenia, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.

2 | Instrukcje bezpieczeństwa

Ogólne • Z

urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i starsze.

Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. • Dzieciom nie wolno wykonywać żadnych prac czyszczących ani konserwacyjnych bez nadzoru.



OSTRZEŻENIA

- Urządzenie to jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak: Np. dla: kuchni pracowniczych w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy, gospodarstwach rolnych oraz dla klientów w

Hotele, motele i inne obiekty o charakterze mieszkalnym, takie jak pensjonaty i tym podobne.

- W urządzeniu nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak puszki ze sprayem lub podobne.
- Jeśli kabel jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
- Utrzymuj otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia w czystości.
- Nie należy stosować żadnych środków mechanicznych w celu przyspieszenia procesu rozmrażania, chyba że zalecił to producent.
- Nie uszkadzaj układu chłodniczego.
- Nie należy używać wewnątrz urządzenia żadnych urządzeń elektrycznych, chyba że są to urządzenia zalecane przez producenta.
- Czynnik chłodniczy i gaz izolacyjny są łatwopalne.
Urządzenie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie wystawiać urządzenia na działanie ognia. • Podczas konfigurowania urządzenia należy upewnić się, że kabel nie jest przytrzaśnięty lub uszkodzony. • Nie umieszczaj gniazdek wielogniazdkowych ani przenośnych zasilaczy z tyłu urządzenia.
- Oświetlenie nie może być włączane przez użytkownika.
zostać zastąpionym! Jeżeli oświetlenie jest uszkodzone, należy skontaktować się z serwisem. (To ostrzeżenie dotyczy wyłącznie lodówek wyposażonych w lampy oświetleniowe)



Czynnik chłodniczy, OSTRZEŻENIE: Zagrożenie pożarowe / łatwopalne
Przybory

- W obiegu chłodniczym urządzenia czynnik chłodniczy
Zawiera izobutan (R600a), gaz naturalny o wysokiej zawartości

Przyjazne dla środowiska, ale łatwopalne. Podczas transportu i instalacji urządzenia należy upewnić się, że żaden z elementów układu chłodniczego nie ulegnie uszkodzeniu.

- Czynniki chłodnicze i gazy muszą być utylizowane w odpowiedni sposób ponieważ mogą powodować uszkodzenia oczu lub stany zapalne.
- Przed utylizacją należy upewnić się, że przewody układu chłodniczego nie są uszkodzone.

Jeżeli obwód chłodniczy jest uszkodzony:

- Unikać otwartego ognia i źródeł zapłonu.
- Dokładnie przewietrzyć pomieszczenie.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Urządzenia nie wolno modyfikować.
- Uszkodzenie może spowodować zwarcie, pożar i/lub porażenie prądem.
- Nie wolno przedłużać przewodu zasilającego.
- Upewnij się, że wtyczka zasilania nie jest zgnieciona lub uszkodzona.
Zgnieciona lub uszkodzona wtyczka zasilania może się przegrzać i spowodować pożar.

- Upewnij się, że wtyczka jest dostępna.
- Nie ciągnij za kabel.
- Jeżeli gniazdo jest luźne, podłącz je
Nie podłączaj przewodu zasilającego. Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
- Nie należy używać urządzenia bez założonej osłony.
Włącz oświetlenie wnętrza.

Codzienne użytkowanie

- Nie należy przechowywać w urządzeniu gazów i cieczy łatwopalnych, gdyż istnieje ryzyko wybuchu.
- Nie należy używać żadnych urządzeń elektrycznych w urządzeniu.

- Zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka, nie w telewizji kablowej.
- Nie umieszczaj gorących przedmiotów w pobliżu Plastikowe części urządzenia.
- Nie należy umieszczać żywności bezpośrednio przy wylocie powietrza znajdującym się na tylnej ścianie.
- Przechowuj zapakowane mrożonki zgodnie z instrukcją producenta mrożonek.
- Należy ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących przechowywania. producent urządzenia.
- Nie umieszczaj napojów gazowanych w zamrażarce, gdyż istnieje ryzyko wybuchu.
- Zamrożone jedzenie może powodować odmrożenia jeśli spożyje się je bezpośrednio po wyjęciu z zamrażarki.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Trzymaj zapalone świece, lampy i inne przedmioty z otwartym ogniem z dala od urządzenia.
- Urządzenie przeznaczone jest do przechowywania żywności i/lub napojów w normalnym gospodarstwie domowym, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. • Nie wyjmuj produktów z zamrażarki, gdy masz wilgotne/mokre ręce, ponieważ może to spowodować otarcia skóry lub odmrożenia.
- Nie opieraj się o urządzenie ani o żadną jego część.
- Żywności mrożonej nie wolno zamrażać ponownie po rozmrożeniu.
- Nie należy jeść lodów ani kostek lodu bezpośrednio po wyjęciu z zamrażarki, gdyż może to spowodować oparzenia mrozowe.
- Aby zapobiec upadkowi przedmiotów i spowodowaniu obrażeń lub uszkodzenia urządzenia,

Nie przeciążaj klamek drzwi i nie wkładaj zbyt dużej ilości jedzenia do przegródek na świeżość.

- Lodówka nie jest przeznaczona do zabudowy.

Czyszczenie / konserwacja

- Przed przystąpieniem do serwisowania wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka zasilania.
- Nie czyścić urządzenia przedmiotami metalowymi, urządzeniami do czyszczenia parowego, olejkami eterycznymi, rozpuszczalnikami organicznymi ani ściernymi środkami czyszczącymi.
- Nie należy używać ostrych przedmiotów do usuwania szronu z urządzenia. Użyj plastikowej skrobaczki.

Instalacja

- Rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy ma uszkodzenia.
- Nie podłączaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
Wszelkie uszkodzenia należy natychmiast zgłosić w miejscu zakupu urządzenia. W takim przypadku prosimy zachować opakowanie.
- Przed podłączeniem urządzenia należy odczekać cztery godziny, aby umożliwić powrót czynnika chłodniczego do sprężarki.
- Zapewnij odpowiednią cyrkulację powietrza, w przeciwnym razie może dojść do przegrzania. Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy postępować zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.
- Tylne części urządzenia nie powinny znajdować się zbyt blisko ściany.
aby uniknąć ryzyka pożaru.
Proszę postępować zgodnie z odpowiednią instrukcją instalacji.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
NA.

- Upewnij się, że wtyczka urządzenia jest dostępna
Jest.
- Wszystkie prace elektryczne niezbędne do konserwacji urządzenia
wymagane muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel
wejść na afisz.
- Ten produkt musi być serwisowany przez autoryzowany serwis. Można
używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.