

INSTRUKCJA OBSŁUGI E394

Importer: Reto MB Sp Z.O.O. (DAWNIEJ RETO Marcin Bręk SP K) Ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo Poland

Cechy produktu: Konwerter sygnału VGA + audio na HDMI BH-VH110B; Materiał: ABS, powłoka stop aluminium; jedno analogowe wideo VGA + jedno wejście sygnału audio 3,5 mm; Standardowe wyjście sygnału cyfrowego HDMI; Obsługa formatów wejściowych wideo VGA: VGA, XGA, SVGA, SXGA, UGA; formaty wyjściowe HDMI: do 1080P / 60Hz (synchronizacja formatu wyjściowego i wejściowego, synchronizacja częstotliwości); rozdzielczość wejściowa VGA: 800x600/1024x768 /1280x720 /1280x768/1280x800/1280x1024 /1360x768 /1600x1200/1920x1080P@60HZ; Obsługa wyjścia wideo: sygnał HDMI, obsługa HDMI 1.3b; HdCP w wersji 1.2 jest obsługiwany; plug and play



Obsługa: Podłącz kabel VGA do wyjścia VGA komputera. Podłącz kabel audio do wyjścia audio komputera. Połącz kabel HDMI z przyłączem HDMI w konwerterze i z wejściem HDMI urządzenia odtwarzającego. Podłącz wtyczkę USB kabla USB do przyłącza USB a drugi koniec kabla USB podłącz do portu USB komputera. Włączyć komputer

i włącz urządzenie odtwarzające. Wybrać odpowiednie wejście HDMI. Urządzenie jest jednokierunkowe.

Ostrzeżenia: Przed podłączeniem upewnij się, że wszystkie urządzenia, które chcesz podłączyć, zostały wyłączone z gniazdka sieciowego. Upewnij się, że urządzenia wyjściowe obsługują te same częstotliwości i rozdzielczości, co urządzenie źródłowe. Utrzymuj produkt w czystości. Czyść produkt za pomocą suchej, delikatnej szmatki. Nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy. Nie należy używać do czyszczenia ostrych przedmiotów, żrących środków i wybielaczy. Nie narażaj na zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury. Przechowuj i używaj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci. Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie używaj kabla, gdy przewód lub wtyki są uszkodzone. Podczas włączania i odłączania kabla nie należy szarpać za kabel. Chroń produkt przed upadkiem i uszkodzeniami mechanicznymi. Wszelkie prace konserwacyjne mogą być wykonywane tylko przez uprawnione osoby. Używaj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Chroń produkt przed dziećmi i osobami z niepełnosprawnością umysłową i ruchową.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.



Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. **Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej:** W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



GEBRAUCHSANLEITUNG E394

Importeur: Reto MB Sp Z.O.O. (DAWNIEJ RETO Marcin Bręk SP K) Ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo Poland

Produktbeschreibung: VGA + Audio-zu-HDMI-Konverter BH-VH110B; Material: ABS, Schale aus Aluminiumlegierung; ein analoger VGA-Video- und ein 3,5-mm-Audiosignaleingang; Standard-HDMI-Digitalsignalausgang; Unterstützung für VGA-Videoeingangsformate: VGA, XGA, SVGA, SXGA, UGA; HDMI-Ausgangsformate: bis zu 1080P / 60Hz (Synchronisation der Ausgangs- und Eingangsformate, Frequenzsynchronisation); VGA-Eingangsauflösung: 800 x 600 / 1024 x 768 / 1280 x 720 / 1280 x 800 / 1280 x 1024 / 1360 x 768 / 1600 x 1200 / 1920 x 1080P bei 60 Hz; Videoausgangsunterstützung: HDMI-Signal, unterstützt HDMI 1.3b; HdCP-Version 1.2 wird unterstützt; Plug-and-Play



Gebrauchsanweisung:

Verbinden Sie das VGA-Kabel mit dem VGA-Ausgang des Computers. Verbinden Sie das Audiokabel mit dem Audioausgang des Computers. Verbinden Sie das HDMI-Kabel mit dem HDMI-Anschluss am Konverter und mit dem HDMI-Eingang des Wiedergabegeräts. Verbinden Sie den USB-Stecker des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss und verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit dem

USB-Anschluss des Computers. Schalten Sie den Computer und das Wiedergabegerät ein. Wählen Sie den entsprechenden HDMI-Eingang aus. Das Gerät ist unidirektional.

Warnungen: Stellen Sie vor dem Anschließen sicher, dass alle Geräte, die Sie anschließen möchten, von der Steckdose getrennt wurden. Stellen Sie Ihre Ausgabegeräte dieselben Frequenzen und Auflösungen wie Ihr Quellgerät unterstützen. Halten Sie das Produkt sauber. Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen Gegenstände, ätzenden Mittel und Bleichmittel. Nicht zu niedrigen oder zu hohen Temperaturen aussetzen. Lagern und verwenden Sie das Produkt an einem trockenen Ort, entfernt von Feuchtigkeitsquellen. Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien. Verwenden Sie das Kabel nicht mit beschädigten Kabeln oder Steckern. Ziehen Sie beim Ein- oder Ausstecken des Kabels nicht am Kabel. Schützen Sie das Produkt vor Herunterfallen und mechanischer Beschädigung. Alle Wartungsarbeiten dürfen nur von autorisierten Personen durchgeführt werden. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist kein Spielzeug. Schützen Sie das Produkt vor Kindern und Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung.



Informationen für die Beseitigung von Elektro- und Elektronikgeräten (für Haushalte) Das auf den Produkten oder den Begleitunterlagen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass nicht elektrische oder elektronische Geräte zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden dürfen. Das richtige Verfahren der Entsorgung der elektrischen Geräte sowie die Beseitigung, Wiederverwendung oder Verwertung von Bauteilen weist darauf hin, diese bei einer spezialisierten Sammelstelle abzugeben.

Diese werden kostenlos angenommen. In einigen Ländern können Sie das Produkt an Ihren lokalen Distributor zurückgeben, wenn Sie ein anderes Gerät kaufen. Die ordnungsgemäße Entsorgung der Geräte, bewahrt wertvolle Ressourcen und vermeidet negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch eine unzureichende Abfallbewirtschaftung gefährdet sein könnten. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um weitere Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle zu erhalten. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung wird mit den örtlichen Rechtsvorschriften vorgesehenen Sanktionen geahndet. **Benutzer in der Europäischen Union:** Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren Lieferanten für weitere Informationen. **Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union:** Dieses Symbol gilt nur in der Europäischen Union. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Händler, um Informationen darüber zu erhalten, wie Sie richtig vorgehen.

