

RIO


KAMBUKKA®

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Odpowiedni do zimnych napojów.
 - Utrzymuje temperaturę zimnych napojów do 24 godzin.
 - Wszystkie butelki i kubki termiczne Kambukka zostały rygorystycznie przetestowane w pełnym zakresie objętości i warunków termicznych
- **1** Nie przepełniać. Napełniać maksymalnie do poziomu paska.
- **2** Przed przystąpieniem do picia upewnić się, czy nakrętka jest właściwie i szczelnie dokręcona do korpusu.
- Unikaj przypadkowego rozlania, upewniając się że wszystkie pokrywy są docisnięte podczas przenoszenia lub wkładania do torby.
- **3** Nie stosować w kuchence mikrofalowej oraz zamrażalce.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA

- Przed pierwszym użyciem umyj wszystkie części wodą z płynem.
- Kubek oraz nakrętkę można myć w zmywarce.
- Przechowywać zawsze ze zdjętą nakrętką.



BORA

KAMBUKKA®

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Odpowiedni do potraw zarówno na ciepło, jak i na zimno.
- Utrzymywanie temperatury ciepłych potraw (godziny): wykres
- Utrzymuje świeżość potraw przez wiele godzin.
- Wszystkie termosy obiadowe Kambukka są poddawane dokładnym testom przy pełnej objętości i stałej temperaturze.
- Różne rodzaje żywności mają różne właściwości.
- Funkcja "odpowietrznik": naciśnij przed otwarciem, aby uwolnić zgromadzoną wewnątrz parę i zmniejszyć ciśnienie.
- Nie przepelniać. Napełniać maksymalnie do poziomu paska.
- Napełniając termos gorącym płynem, przed zamknięciem pokrywki odczekaj co najmniej 3 minuty, aż płyn ostygnie. W przeciwnym razie, wzrost ciśnienia wewnątrz może spowodować wyciek płynu i poważne poparzenia.
- Upewnij się, że pokrywka jest szczelnie zamknięta i dokręcona.
- Przed użyciem odkręć pokrywkę.
- Nie przechowuj jedzenia w termosie dłużej niż 24 godziny.
- Nie wsadzać do kuchenki mikrofalowej ani zamrażalki.
- Aby uzyskać najlepszy efekt, wcześniej podgrzej lub schłódź termos, napełniając go gorącą lub zimną wodą na 5-10 minut.
- Trzymać z dala od dzieci, gdy w naczyniu znajduje się gorący płyn.
- Nieodpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA

- Przed pierwszym użyciem umyj wszystkie części wodą z płynem.
- Pokrywki można myć w zmywarce. Mycie w zmywarce i stosowanie detergentów może mieć wpływ na trwałość koloru.
- Malowane i lakierowane termosy obiadowe zaleca się myć ręcznie. Zanurz termos na 10 minut w gorącej wodzie z mydłem i umyj łagodnym detergentem.
- Nie używaj substancji czyszczących zawierających wybielacz, chlor, środki szorujące i/lub mocne chemikalia.
- Zawsze przechowywać ze zdjętą pokrywką.

Masz ochotę na więcej? Dobierz do swojego termosu obiadowego jeden z naszych modnych produktów: butelkę na wodę lub kubek termiczny. Szczegóły na stronie internetowej www.mojakambukka.pl.



UTRZYMYWANIE TEMPERATURY CIEPŁYCH POTRAW (GODZINY): WYKRES

